

Kodralnik Easy Waves - C260

S kodralnikom Easy Waves podjetja BaByliss oblikujete pričeske po najnovejših trendih za vsak slog: od glamuroznega videza in prefinjene pričeske hollywoodskih zvezd pa vse do sodobnega hipi sloga ali pa razkuštrane, naravnega in sproščenega videza.

Pred uporabo aparata temeljito preberite varnostne napotke!

LASTNOSTI IZDELKA

☐ Tri grelne palice s površino Titanium Ceramic — mere palice 15,8 x 130,5 mm

☐ Stikalo temperature — tri stopnje: 160 — 180 — 200 °C

☐ Tipka ON/OFF

☐ Svetlobna kontrolna lučka delovanja (LED)

☐ Izolirani nastavek

☐ Zložljivi kabel

☐ Izolirana podloga, odporna proti vročini

UPORABA

Pri prvi uporabi se lahko zgodi, da se sprosti nekaj dima in nastane poseben vonj: to je pogost pojav, ki pri nadaljnji uporabi izgine.

☐ Kodralnik priključite v omrežje in ga prižgite s tipko ON/OFF. Prižge se kontrolna lučka, ki utripa.

☐ S pomočjo stikala za temperaturo izberite želeno temperaturo. Običajno svetujemo, da za fine, beljene

in/ali občutljive lase izberete nižjo temperaturo, za kodraste, goste in/ali lase, ki se težko razčesejo, pa višjo temperaturo. Ker je vsak las drugačen, vam priporočamo, da pri prvi uporabi izberete položaj »I«. Nato temperaturo postopoma dvigujte, kot je potrebno. Za informacije o temperaturah glejte spodnjo tabelo:

TemperaturaVrsta las

I 160 °CFini, beljeni in/ali občutljivi lasje

II 180 °CNormalni, barvani in/ali lasje s trajno

III 200 °CGosti in/ali kodrasti lasje

☑Kodralnik naj se segreva približno eno minuto. Ko je dosežena izbrana temperatura, rdeča kontrolna lučka preneha utripati in ostane prižgana.

Nekaj nasvetov preden začnete:

- Za najboljše rezultate uporabljajte Easy Waves za ravne ali zlikane lase.
- Če želite doseči bolj brezbrizen in naraven videz dolgih ali srednje dolgih las, začnite oblikovati lase pri ušesih.
- Za večji volumen začnite oblikovati pri koreninah (vendar pazite, da kodralnik ni preblizu lasišču).

Pozor! Lahko se zgodi, da boste pri vsakem stisku las v kodralniku zaslišali brenčanje in opazili, da se iz las kadi. Ta pojav je posledica izhlapevanja kožnega maziva, ostankov za nego las (izdelki za nego las brez izpiranja, lak itd.) ali odvečne vode, ki se sprošča iz vaših las.

☐ Easy Waves uporabljajte na suhih laseh.

☐ Lase razčesite.

☐ Ločite pramen las in ga položite med površine

kodralnika.

☐Pramen pritisnite v kodralnik in ga držite skupaj nekaj sekund, odvisno od vrste vaših las.

☐Sprostite prijem in isti postopek ponavljajte po celotni dolžini pramena. Ko kodralnik stisnete zadnjič, ga podržite za dlje časa, da dosežete bolj enakomerne rezultate in se izognete krepastemu videzu las.

☐Vedno delajte v smeri od korenin do konic.

☐Priporočamo vam, da kodralnik uporabljate tako, da sta grelni cevi usmerjeni stran od glave. Tako boste lažje našli točko, od katere boste nadaljevali z navijanjem.

☐Pred nadaljnjim oblikovanjem počakajte, da se lasje ohladijo.

☐Navite lase počesite s prsti, utrdite jih z manjšo količino laka ali pene za lase, predvsem pa las ne

razčesite s krtačo.

☒ Ko kodralnik prenehate uporabljati, ga izklopite s tipko ON/OFF in ga izključite iz omrežja. Pustite, da se ohladi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če je kodralnik hladen in izključen iz omrežja, ga lahko obrišete z vlažno krpo. Pred ponovno priključitvijo v omrežje se prepričajte, da je aparat popolnoma suh.