

Kulma Easy Waves – C260E

S kulmou Easy Waves od firmy BaByliss vytvoríte účesy podľa najnovších trendov pre každý štýl: od vzhľadu glamour a sofistikovanejšieho účesu hollywoodskych hviezd, až po moderný hippie štýl alebo rozstrapatený, prírodný a uvoľnený look.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU

**3 hrejúce tyče s povrchom Titanium Ceramic –
rozmery tyčí 15,8 × 130,5 mm**

Prepínače teploty – 3 stupňov: 160 – 180 – 200 °C

☐ Tlačidlo ON/OFF

☐ Prevádzková svetelná kontrolka (LED)

☐ Izolačný nastavtec

☐ Otočná šnúra

☐ Izolačná podložka odolná voči teplu

POUŽITIE

Pri prvom použití sa môže stať, že sa uvoľní trochu dymu a špecifický zápach: je to celkom bežné a pri ďalšom použití jav vymizne.

☐ Kulmu zapojte do siete a zapnite ju tlačidlom ON-OFF. Svetelná kontrolka sa rozsvieti a bliká.

☐ Pomocou voliča teploty zvolte požadovanú teplotu. Všeobecne sa odporúča voliť nižšiu teplotu pre jemné,

odfarbené a/alebo citlivé vlasy a vyššiu teplotu pre vlasy kučeravé, husté a/alebo ťažko česateľné. Keďže sú každé vlasy iné, odporúčame vám pri prvom použití zvoliť pozíciu « I ». Pri ďalších použitíach môžete postupne zvyšovať teplotu podľa potreby. Pre informáciu o teplotách pozrite tabuľku nižšie:

TeplotaTyp vlasov

I 160 °CJemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy

II 180 °CNormálne, farbené a/alebo ondulované vlasy

III 200 °CHusté a/alebo kučeravé vlasy

☑Kulmu nechajte zahriať približne jednu minútu. Po dosiahnutí vybranej teploty prestane červená kontrolka blikáť a zostane svietiť.

Niekoľko tipov, než začnete:

- Na dosiahnutie optimálneho výsledku používajte Easy Waves na rovné alebo vyžehlené vlasy.
- Ak chcete dosiahnuť ležérnejší a prirodzenejší vzhľad na dlhých či polodlhých vlasoch, začnite s úpravou vlasov v úrovni uší.
- Na dosiahnutie väčšieho objemu začnite s úpravou pri korienkoch (dajte však pozor, aby ste kulmu nepriblížili príliš blízko k vlasovej pokožke).

Pozor! Je možné, že pri každom stlačení vlasov do kulmy začujete zasyčanie a uvidíte z vlasov stúpať dym.

Neľakajte sa, toto môže byť spôsobené vyparovaním sébia, zvyškov vlasových prípravkov (bezoplachová starostlivosť, lak a pod.) alebo prebytku vody, ktorá sa z vašich vlasov uvoľňuje.

☞ Easy Waves používajte na suché vlasy.

☐ Rozčešte vlasy.

☐ Oddelíte prameň vlasov a umiestnite ho medzi plochy kulmy.

☐ Stlačte prameň do kulmy a pridržite ho niekoľko sekúnd mierne zovretý, podľa typu vašich vlasov.

☐ Povoľte zovretie a rovnaký postup vykonajte po celej dĺžke prameňa, pri poslednom zovretí kulmu pridržite dlhšie, aby ste dosiahli vyváženejší výsledok a vyhli sa krepovateniu.

☐ Pracujte vždy v smere od korienkov k špičke.

☐ Odporúčame vám používať kulmu časťou s dvoma hrejúcimi trubicami smerom od hlavy. Lepšie tak nájdete presné miesto, na ktorom máte pokračovať s natáčaním.

☐ Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.

Natočené vlasy prehrabte prstami, zafixujte ich pomocou malého množstva laku alebo peny na vlasy, predovšetkým však vlasy nerozčesávajúte kefou.

Po dokončení práce s kulmou vypnite tlačidlo ON-OFF a odpojte ju od siete. Kulmu nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak je kulma studená a odpojená od siete, môžete ju osušiť vlhkou handričkou. Pred opätovným zapojením do siete sa presvedčte, že je prístroj úplne suchý.