

Щипці Easy Waves - C260E

З щипцями Easy Waves від фірми BaByliss створите зачіску відповідно до останніх трендів для кожного стилю: від гламурного вигляду і софістичної зачіски зірки Голівуду аж до сучасного стилю хіпі або розпатланого, природного і вільного вигляду.

Перед використанням приладу уважно прочитайте правила техніки безпеки!

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

☑ 3 нагрівальні стрижні з нагрівальною поверхнею TitaniumCeramic – розміри стрижнів 15,8 x 130,5 мм

☑ Перемикачі температур – 3 градуси: 160 -180-200 °
C

☐ Кнопка ON/OFF (увімкнення/вимкнення)

☐ - робоча контрольна лампочка (світлодіод)

☐ Ізоляційна насадка

☐ Поворотний шнур

☐ Теплоізоляційна підставка, стійка до дії тепла

ВИКОРИСТАННЯ

При першому використанні може з'являтися незначний дим і специфічний запах: це нормально, після подальшого використання це явище зникає.

☐ Щипці підключіть до мережі та увімкніть їх кнопкою ON-OFF. Загориться і буде блимати червона контрольна лампочка.

☐ Оберіть потрібну температуру за допомогою

перемикача температури. Зазвичай рекомендується обирати більш низьку температуру для тонкого, знебарвленого та/або чутливого волосся, а більш високу – для кучерявого, густого волосся та/або такого, що погано вкладається. Оскільки у різних людей різне волосся, ми рекомендуємо Вам при першому використанні вибрати позицію «I». При подальшому використанні можете поступово підвищувати температуру в міру необхідності. Для отримання інформації про температуру див. таблицю нижче:

ТемператураТип волосся

I 160 °СТонке, знебарвлене та/або чутливе волосся

II 180 °СНормальне, пофарбоване волосся та/або волосся з завивкою

III 200 °СГусте та/або кучеряве волосся

Щипці нагрівайте протягом приблизно однієї хвилини. Після досягнення обраної температури контрольна лампочка перестає блимати і буде горіти.

Кілька порад , перш ніж почати:

- Для досягнення найкращих результатів використовуйте Easy Waves на пряме або випрямлене волосся.

- Для того, щоб досягти невимушеного та природного зовнішнього вигляду на довгому або злегка хвилястому волоссі, почніть з укладання волосся на рівні вух.

- Для досягнення більшого об'єму почніть з

укладанням волосся біля корінців (але будьте обережні , не близько притуляйте щипці до шкіри голови).

Увага! Цілком можливо, що після кожного натискання щипців Ви почуєте шипіння і побачити побачите дим. Не хвилюйтесь, це може відбуватись в результаті випаровування залишків засобів для укладки волосся (які не змиваються), або надлишок води, яка виділяється з вашого волосся.

☑Easy Waves використовуйте на сухе волосся.

☑Розчешіть волосся.

☑Відділіть пасма волосся і помістіть їх між щипцями.

☑Стисніть пасмо в щипцях і притримайте його протягом декількох секунд злегка стиснутим залежно від типу вашого волосся.

❓ Відпустіть пасмо і те ж саме проведіть по всій довжині пасма, при останньому стисканні тримайте щипці довше, щоб досягти збалансованого результату і уникнути закручування.

❓ Завжди працюйте в напрямку від коренів до кінчиків.

❓ Ми рекомендуємо використовувати щипці з двома нагрівальними трубками в напрямку від голови. Таким чином ви краще знайдете саме те місце, де ви повинні продовжити накручування.

❓ Перед подальшою обробкою локона залишіть волосся, щоб охолонуло.

❓ Накручене волосся прочешіть пальцями, зафіксуйте їх за допомогою невеликої кількості лаку або піни на волосся, але не розчісуйте волосся щіткою.

❓ Після закінчення роботи з щипцями вимкніть кнопку ON-OFF і від'єднайте їх від мережі. Дайте щипцям охолонути.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Якщо щипці холодні і від'єднані від мережі, можете протерти їх вологою ганчіркою. Перед повторним приєднанням до мережі упевніться, що прилад повністю сухий.