

**Placă de creponat**

**Lățimea suprafeței 38 mm**

**EP TECHNOLOGY 5.0 BAB2658EPCE**

Folosește un proces foarte tehnic, ca în industria bijuteriilor, bazat pe metalizarea galvanică.

Plăcile de întins asigură un tratament mai delicat al părului, datorită frecării reduse.

Fără agenți chimici, pentru o mai mare rezistență la temperaturi ridicate.

Omogenitatea căldurii pe întreaga suprafață a plăcilor.

## Plăci de întins:

- de 3 x mai dure și mai rezistente
- de 3 x mai netede
- Rezistență ridicată la agenți chimici
- Rezultat perfect și durabil
- Păr frumos, admirabil

Plăcile de creponat includ un element de încălzire auto-reglabil, de ultimă generație, Advanced Heat Management™, care permite un control precis și continuu al temperaturii. Tehnologia îi permite dispozitivului să atingă imediat o stabilitate foarte mare temperaturii, cu o eroare de jumătate de grad și să își mențină ridicate reactivitatea și capacitatea de

recuperare.

## **CARACTERISTICI GENERALE**

- Plăci de întins 38 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Plăcuțe flotante, pentru o absorbție perfectă a presiunii asupra părului, datorită cărora presiunea acționează aproape uniform. Chiar dacă şuvița are o grosime variabilă, presiunea este aceeași peste tot
- Comutator pornit/oprit
- Advanced Heat Management System™: încălzire imediată la temperatura dorită
- Selector de temperatură - 5 poziții de la 150 °C la 230 °C
- Sistem de blocare pentru o curățare ușoară și o

protecție sporită a plăcilor.

- Cablu rotativ

- Suport termoizolant multistrat. În timpul utilizării, așezați întotdeauna aparatul pe suportul izolant, pentru a-i proteja suprafața

## **TEMPERATURA / TIP PĂR**

1.150 °C / Păr fragil și sensibil

2.170 °C / Păr fin

3.190 °C / Păr normal

4.205 °C / Păr bogat

5.230 °C / Păr foarte creț, „etnic“

## UTILIZARE

Recomandăm utilizarea plăcii de creponat

BAB2658EPCE Ba

BylissPRO™ la părul lung și semi-lung.

Conectați aparatul la rețeaua de curent și apăsați comutatorul. Selectați temperatura cu ajutorul regulatorului, în funcție de natura părului. Intervalul larg de temperaturi permite utilizarea în condiții de siguranță pentru toate tipurile de păr, inclusiv cele mai sensibile și mai greu de controlat.

Prindeți șuvița de păr și poziționați placa de creponat la rădăcina părului, dar nu prea aproape de pielea capului. Strângeți șuvița între plăci și apăsați ușor timp de câteva secunde, în funcție de tipul părului. Apoi așezați cleștele mai jos, fără a reveni asupra părților deja creponate. Urmați acești pași de-a lungul șuviței, pe

întreaga sa lungime.

Înainte de a-l aranja, permiteți părului să se răcească complet.

După utilizare, apăsați pe butonul ON/OFF și deconectați aparatul. Lăsați aparatul fierbinte să se răcească, pe suportul termoizolant aferent.

Apoi, puteți depozita cu ușurință aparatul, fără a fi nevoie să rotiți cordonul în jurul său.

## **ÎNTREȚINERE**

Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.

Curățați plăcile cu o cârpă umedă și moale, fără agenți de curățare. Pentru a menține o calitate optimă a

aparaturii, asigurați-vă că nu zgâriați plăcile.

**ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE  
INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!**

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

**AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în

stare uscată.

În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.

Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă



prezintă semne evidente de deteriorare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.

În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.

După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind

modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțelese posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

## **ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE**

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.

Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.

**ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!**

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația.

Punga nu este o jucărie.

**AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.

În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul

său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.

Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.

În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.

După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta

de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupraveheați.

Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

## **ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE**

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.

Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.