

Klešče za krep kodre

Širina površine 38 mm

EP TECHNOLOGY 5.0 BAB2658EPCE

Gre za visoko tehnični postopek, ki temelji na galvanizaciji, podoben postopek pa se uporablja v zlatarstvu.

Še manj trenja za še bolj fine likalne plošče.

Brez kemičnega sredstva za še večjo odpornost na visoke temperature.

Enakomerna toplota po celotni površini plošč.

Likalne plošče:

- Trikrat bolj trde in odporne
- Trikrat bolj gladko
- Visoka odpornost proti kemičnim snovem
- Popoln rezultat, ki traja dlje
- Prelepi in občudovanja vredni lasje

Klešče za krep kodre imajo samoregulirajoč grelni element zadnje generacije, Advanced Heat Management™, ki omogoča natančen in stalen nadzor temperature. Ta tehnologija omogoča takojšnje segretje aparata, doseže zelo visoke temperature, zagotavlja toplotno stabilnost z natančnostjo pol stopinje, zelo visoko odzivnost in regeneracijo.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

- Likalne plošče 38 mm EP TECHNOLOGY 5.0

- Plavajoče plošče za enakomerno porazdelitev pritiska na lase, zaradi česar ta deluje skoraj homogeno. V primeru neredne gostote pramena je pritisk povsod enak

- Stikalo za vklop/izklop

- Advanced Heat Management System™: takojšnje segretje na želeno temperaturo

- Izbira temperature — 5 položajev, od 150 °C do 230 °C

- Sistem zaklepanja omogoča enostavno čiščenje in večjo zaščito plošč.

- Zložljivi kabel

- Izolirana večplastna toplotno odporno podloga. Pri uporabi vedno odlagajte aparat na izolirano podlogo, da zaščitite površino

TEMPERATURE / VRSTA LAS

1.150 °C/Krhki in občutljivi lasje

2.170 °C/Fini lasje

3.190 °C/Normalni lasje

4.205 °C/Gosti lasje

5.230 °C/Močno kodrasti »etnični lasje«

UPORABA

Klešče za krep kodre BAB2658EPCE Ba

BylissPRO™ priporočamo za uporabo na srednje dolgih ali dolgih laseh.

Aparat priključite v omrežje in pritisnite stikalo.

Temperaturo izberite s pomočjo regulatorja glede na vrsto las. Velik temperaturni razpon omogoča varno uporabo za vse vrste las, vključno z najbolj občutljivimi

in neobvladljivimi.

Primate pramen las in vložite klešče za krep kodre h koreninam, vendar ne preblizu lasišča. Pramen stisnite s ploščami in za par sekund, glede na vrsto las, na rahlo pritiskajte. Nato klešče potisnite nižje, da se ne vračate na že oblikovane dele. Sledite tem korakom po celi dolžini pramena.

Pred nadaljnjo manipulacijo naj se lasje popolnoma ohladijo.

Po uporabi pritisnite tipko ON/ OFF in izklopite aparat. Vroč aparat naj se ohladi na za to namenjeni termoizolacijski podlogi.

Nato lahko aparat, ko ste zaklenili sistem, pospravite brez da vrtite kabel.

VZDRŽEVANJE

Aparat izključite iz omrežja in počakajte, da se

popolnoma ohladi.

Plošče očistite z vlažno mehko krpico brez čistil. Za zagotavljanje optimalne kakovosti aparata, plošč nikoli ne drgnite.

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je

voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v

omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.