

Щипці-гофре

Ширина поверхні 38 мм

EP TECHNOLOGY 5.0 BAB2658EPCE

Пристрій оснащений новими спеціальними пластинами, покриття яких отримано шляхом гальванізації – дуже складний процес, який використовується у ювелірному виробництві. Завдяки цьому значно зменшено тертя пластин, підвищено їх стійкість до хімічних засобів та високих температур. Поверхня пластин стала більш гладкою, а тепло розподіляється більш рівномірно.

Пластини щипців:

- втричі твердіші і стійкіші

- втричі гладші
- більш стійкі до впливу хімічних речовин
- бездоганний та стійкий результат
- гарне волосся

Щипці-гофре містять нагрівальний елемент останнього покоління з саморегуляцією, Advanced Heat Management™, що дозволяє точно і постійно контролювати температуру. За допомогою цієї технології пристрій може негайно досягти дуже високої температури зі стабільністю до половини градуса і підтримувати високу реакційну здатність і здатність рекуперації.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластины щипців 38 мм EP TECHNOLOGY 5.0

- Плаваючі пластини для ідеального розподілу тиску на волосі, завдяки чому тиск діє майже рівномірно. У разі будь-якої нерівномірності товщини пасма волосся тиск буде скрізь однаковий
- Вимикач увімкнено/вимкнено
- Advanced Heat Management System™: негайний нагрів до необхідної температури
- Перемикач температури — 5 позицій від 150 °C до 230°C
- Система блокування для легкого прибирання і підвищеного захисту пластин.
- Спиральний шнур
- Багатошарова теплостійка теплоізоляційна підставка. При використанні пристрою завжди кладіть його на теплоізоляційну підставку, щоб

захистити його поверхні

ТЕМПЕРАТУРА / ТИП ВОЛОССЯ

1.150°C/Ламке та чутливе волосся

2.170°C/Тонке волосся

3.190°C/Нормальне волосся

4.205°C/Густе волосся

5.230°C/Дуже кучеряве («етнічне») волосся

ВИКОРИСТАННЯ

Щипці-гофре BAB2658EPCE Ba

BylissPRO™ рекомендується застосовувати для волосся середньої довжини та довгого волосся.

Підключіть пристрій до мережі і натисніть вимикач.

Виберіть за допомогою регулятора температуру в залежності від типу волосся. Широкий діапазон робочих температур забезпечує безпечне використання для всіх типів волосся, в тому числі для найбільш чутливого і невіддатливого.

Пасмо волосся вклавть у щипці-гофре близько до коріння, але не дуже близько до шкіри голови. Стисніть пасмо пластинам щипців і в залежності від типу волосся кілька хвилин злегка потримайте у такому положенні. Потім пересуньте щипці нижче, не повертаючись до вже гофрованої частини. Повторюйте вказані вище дії по всій довжині волосся.

Перед фінальною укладкою волосся не повинно бути теплим.

Після використання натисніть кнопку ON/OFF (Увімк./Вимк.) і відключіть пристрій від мережі.

Гарячий пристрій залиште охолонути на ізолювальній підкладці, призначеній для цієї мети.

Після цього можна легко сховати пристрій після заблокування системи, без необхідності обмотувати навколо нього шнур живлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відключіть пристрій від мережі і дайте йому повністю охолонути.

Очистіть пластини м'якою вологою тканиною без засобів для миття. Для підтримки оптимальної якості пристрою уникайте появи подряпин.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола

ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне

обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення

відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.