

BaBySleek BAB2050E BaByliss Proja je natančen mini likalnik za lase.

Res je majhen (15 cm), vendar boste presenečeni nad njegovo učinkovitostjo. Lahko ga vzamete kamorkoli.

LASTNOSTI IZDELKA

13-mm keramični ploščici

Stikalo za vklop/izklop

Samodejni nadzor temperature (200 ° C)

Ultra hitro segrevanje

Svetlobni indikator delovanja

Profesionalni električni kabel 1,80 m

Multivolt: Aparat lahko uporabljate brez nadaljnje manipulacije napetosti pri 120–240 V.

UPORABA

Pripravite lase na likanje: lase si umijte in jih poravnajte s pomočjo velike okrogle krtače ter sušilnika za lase.

Razdelite jih na pramene. Zgornje dele las spnite s sponkami, da boste lahko delali z lasmi pod njimi.

Mini likalnik BaBySleek priključite v vtičnico in pritisnite tipko O/I.

Mini likalnik BaBySleek lahko uporabite že po nekaj sekundah. Lase lahko začnete ravnati pramen za pramenom.

Opomba! Pri uporabi lahko opazite paro. Ne skrbite, gre za izhlapevanja kožnega maziva, ostankov sredstev za lase (za nego las, razpršilci za lase itd.) ali za ostanke

vode, ki izhlapeva iz vaših las.

Za končno oblikovanje ravnih las lahko uporabite izdelke BaByliss PRO.

Po uporabi pritisnite tipko O/I in aparat izključite iz vtičnice.

Pustite, da se ohladi.

VZDRŽEVANJE

Aparat izključite iz vtičnice in počakajte, da se popolnoma ohladi.

Ploščice očistite z mehko, vlažno krpico brez čistilnih sredstev, da ohranite optimalne lastnosti ploščic.

Izogibajte se praskam na ploščicah.

Da bosta ploščici kar se da zaščiteni, shranjujte likalnik tako, da sta pritisnjeni skupaj.

PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE!

VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite

električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA.

Posvetujte se z inštalaterjem.

- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat

izključite iz omrežja.

- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.