

BaBySleek BAB2050E від BaByliss Pro - міні-випрямляч для волосся.

Він дійсно маленький (15 см), але ви будете здивовані його потужністю. Ви можете взяти його будь-куди.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

13 мм керамічні пластини

Вимикач/вмикач

Автоматичний контроль температури (200° C)

Ультра-швидкий нагрів

Світловий індикатор роботи

Довжина шнура живлення 1,80 м

Прилад може використовуватись без будь-яких подальших маніпуляцій при напрузі 120-240 В.

ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте волосся до випрямлення: помийте голову, висушіть волосся за допомогою великої круглої щітки і фена.

Розділіть волосся на пасма. Верхню частину закріпіть шпильками, щоб можна було працювати з волоссям знизу.

Під'єднайте пристрій до розетки і натисніть кнопку О/І.

Розпочніть використання пристрою через декілька секунд, вирівнюючи пасма по черзі.

Примітка! При випрямленні може з'явитись пара від залишків засобів для волосся (засоби по догляду за волоссям, лак для волосся, тощо) або може випаровуватися волога з вашого волосся.

Для кінцевого випрямлення можна використовувати продукцію BaByliss PRO.

Після використання натисніть кнопку O/I і прилад вимкніть з електричної мережі.

Прилад залиште для охолодження.

ДОГЛЯД

Вимкніть прилад з електричної розетки та залиште його до повного охолодження.

Пластинки почистіть з допомогою м'якої вологої тканини без засобів для чищення для підтримки

оптимальних властивостей пластинок.

Не допускайте подряпування пластинок.

Для захисту пластинок зберігайте випрямляч з щільно притиснутими пластинками.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА:** Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.
- Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати

диханню. Пакет — не іграшка.

- **УВАГА:** Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.
- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку

іншу рідину.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.
- Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.
- У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.
- Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Не допускайте, щоб гарячі поверхні

пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

- Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

- Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

- Не обмотуйте шнур навколо пристрою;

щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкладати пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

- Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.
- Скористайтеся послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.