

PLACĂ DE CREPONAT

TRIPLE 22 MM/19 MM/22 MM TITAN + TURMALINĂ

### **CARACTERISTICI**

3 tuburi de încălzire 22 mm, 19 mm

22 mm cu tehnologie titan + turmalină

Invertor de temperatură (5 poziții 140 -220°C)

Înterupător pornit/oprit (O/I)

Mâner cu tratament de suprafață satinat

Suport de metal încorporat

Terminal izolator

Cablu rotativ

Suport de protecție ce previne arderea suprafețelor de depozitare a aparatului

Mănuși de protecție

110 W - 230V

**REGLAREA TEMPERATURII**

**TIPUL PĂRULUI / REGLAREA**

deteriorat, vopsit, fin / 140° C

normal / 160 ° C

bogat / 180 ° C

creț / 200°C

ethnic / 220°C

Tratament de suprafață titan + turmalină.

Rezistență unică. Distribuirea uniformă perfectă a căldurii și stabilitatea termică excelentă asigură rezultate optime.

## **UTILIZARE**

Deschideți aparatul prin deplasarea butonului în poziția UNLOCK.

Conectați aparatul la rețea.

Cu ajutorul manetei de reglare, selectați temperatura necesară în funcție de tipul părului (a se vedea manualul pentru reglarea temperaturii). Intervalul mare de temperatură permite utilizarea în siguranță pentru toate tipurile de păr, chiar și pentru păr deteriorat sau

greu de aranjat.

Apăsați butonul 0/I. Se va aprinde indicatorul luminos roșu care va rămâne aprins pe toată durata de utilizare.

Mănuși de protecție cu logo-ul Babyliss PRO orientat în sus. Mănușa pentru mâna stângă este marcată „L” (Left); mănușa pentru mâna dreaptă este marcată „R” (Right)

Apucați o șuviță de păr și poziționați placa de creponat la baza acesteia. Aveți grijă ca placa să nu fie foarte aproape de pielea capului.

Prindeți șuvița de păr cu ajutorul plăcilor și mențineți o strângere ușoară în funcție de tipul părului. Apoi poziționați placa mai jos. Aveți grijă să nu puneți placa într-o zonă deja ondulată. Procedați la fel pe toată lungimea șuviței.

Înainte de o nouă aranjare permiteți răcirea completă a șuvițelor.

Pentru obținerea unor rezultate optime cu privire la forma și rezistența coafurii se recomandă utilizarea produselor pentru păr BaByliss PRO. La sfârșitul utilizării apăsați butonul 0/I pentru oprirea încălzirii. Se va stinge indicatorul luminos roșu.

În momentul în care aparatul s-a răcit, puteți strânge din nou placa prin deplasarea butonului în poziția LOCK.

## **AVERTIZARE**

După pornire, tubul se va încălzi timp de câteva secunde la o temperatură ridicată și este interzis contactul cu pielea, pe perioada în care placa de creponat este în poziția pornit. Placa de creponat este foarte fierbinte în cazul reglării la temperatura maximă. Înainte de fiecare utilizare, faceți la început testarea pe o șuviță de păr,

pentru a vă convinge că temperatura selectată este corespunzătoare părului dvs.

## **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

Înainte de a îndepărta eventualele resturi de păr de pe aparat:

Controlați dacă aparatul este oprit și deconectat de la rețea și dacă este suficient de rece.

Curățați aparatul cu ajutorul unei cârpe umede și cu detergent anticorosiv sau săpun. Înainte de o nouă utilizare, asigurați-vă că aparatul este uscat.

**ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!**

## **INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

- **AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care

este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

- Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.
- **AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.
- În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui

echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

- Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.
- Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.
- În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.
- După fiecare folosire și înainte de curățare,



deconectați aparatul de la rețea.

- Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.
- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupraveheați.
- Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

## ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

- NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.
- Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.