

KLEŠČE ZA KREP KODRE

**TITANIUM + TURMALIN TRIPLE 22 MM /19 MM / MM
22**

LASTNOSTI

Tri ogrevalne cevi 22 mm 19 mm

22 mm s tehnologijo Titanium + turmalin

Pretvornik temperature (pet stopenj 140—220 °C)

Stikalo za vklop/izklop (O/I)

Ročaj s fino površino

Vgrajeno kovinsko stojalo

Izoliran končni del

Zložljivi kabel

Zaščitna podloga preprečuje poškodbe zaradi vročine na površini, na katero odlagate aparat

Zaščitne rokavice

110 W- 230 V

NASTAVITEV TEMPERATURE

VRSTA LAS/NASTAVITEV

Poškodovani, barvani, fini/140 °C

Normalni/160 °C

Gosti/180 °C

Kodrasti/200 °C

Etnični/220 °C

Površina iz titanija in turmalina.

Edinstvena odpornost. Popolnoma enakomerna porazdelitev toplote in odlična toplotna stabilnost zagotavljata optimalne rezultate.

UPORABA

Aparat odprite s premikom tipke na UNLOCK.

Aparat priključite v omrežje.

S pomočjo nastavljive ročice izberite zeleno temperaturo glede na vrsto las (glej navodila za nastavitve temperature). Velik razpon temperature omogoča varno uporabo pri vseh vrstah las, tudi

poškodovanih ali neukrotljivih laseh.

Pritisnite gumb 0/I. Prižge se rdeča kontrolna lučka, ki gori ves čas uporabe.

Zaščitne rokavice, kjer je v smeri navzgor uporabljen logotip BaByliss PRO. Rokavica s prsti za levo roko ima oznako »L« (Left); rokavica za desno roko pa ima oznako »R« (Right)

Podržite pramen las in klešče za krep kodre namestite h koreninam. Pazite, da niso preblizu lasišču.

S ploščicami stisnite pramen in ga pustite stisnjenega nekaj sekund (glede na vrsto las). Potem klešče namestite nižje. Pazite, da jih ne položite na že skodran del. Postopek ponavljajte po celi dolžini pramena.

Pred nadaljnjim oblikovanjem počakajte, da se prameni ohladijo.

Za doseganje optimalnih rezultatov pri obliki in frizuri priporočamo uporabo lasne kozmetike BaByliss PRO. Po uporabi pritisnite gumb 0/I, da zaustavite segrevanje. Rdeča kontrolna lučka ugasne.

Takoj ko se aparat ohladi, ponovno stisnite klešče s premikom tipke na LOCK.

OPOZORILO

Cev se po vklopu v par sekundah močno segreje in ne sme priti v stik s kožo, ko je kodralnik las vklopljen. Kodralnik las je pri nastavitvi na največjo temperaturo zelo vroč. Pred vsako uporabo vedno najprej izvedite preizkus na enem pramenu las, da se prepričate, ali izbrana nastavitev temperature ustreza vašim lasem.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Preden boste začeli z aparata odstranjevati morebitne

ostanke las:

Prepričajte se, da ste aparat izklopili in izključili iz omrežja ter da je dovolj hladen.

Aparat očistite z vlažno krpo, protikorozijskim detergentom ali milom. Pred nadaljnjo uporabo se prepričajte, da je aparat suh.

PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE!

VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje.

Vrečka ni igrača.

- OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno

usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.
- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali

nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje

odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.