

KREPOVACIE KLIEŠTE

TITÁNOVÝ + TURMALÍNOVÝ TRIPLE 22 MM/19 MM/22 MM

VLASTNOSTI

3 ohrievacie trubice 22 mm, 19 mm

22 mm s titánovou + turmalínovou technológiou

Menič teploty (5 stupňov 140 – 220 °C)

Vypínač zapnuté/vypnuté (O/I)

Rukoväť so zamatovou povrchovou úpravou

Vstavaný kovový stojan

Izolačné zakončenie

Otočná šnúra

Ochranná podložka zabraňujúca popáleniu povrchu, na ktorú sa prístroj odkladá

Ochranné rukavice

110 W – 230 V

NASTAVENIE TEPLoty

TYP VLASOV / NASTAVENIE

narušené, farebné, jemné / 140 °C

normálne / 160 °C

husté / 180 °C

kučeravé / 200 °C

etnické / 220 °C

Titánová + turmalínová povrchová úprava.

Jedinečná odolnosť. Dokonalé rovnomerné rozloženie tepla a perfektná tepelná stabilita zaručuje optimálne výsledky.

POUŽITIE

Otvorte prístroj posunutím tlačidla na UNLOCK.

Zapojte prístroj do siete.

Pomocou nastavovacej páčky zvolíte podľa typu vlasov požadovanú teplotu (pozrite návod na nastavenie teploty). Veľký rozsah teploty umožňuje bezpečné

použitie na všetkých typoch vlasov, dokonca aj na poškodených alebo nepoddajných vlasoch.

Stlačte gombík 0/I. Rozsvieti sa červená svetelná kontrolka, ktorá zostane svietiť po celý čas použitia.

Nasadte si ochranné rukavice, kde je použité logo BaByliss PRO umiestnené smerom hore. Rukavica s prstami pre ľavú ruku je označená ako „L“ (Left); rukavica pre pravú ruku je označená ako „R“ (Right)

Uchopte prameň vlasov a umiestnite krepovacie kliešte ku koreňom. Dajte pozor, aby kliešte neboli príliš blízko vlasovej pokožky.

Doštičkami zovrite prameň a podľa typu vlasov ich nechajte niekoľko sekúnd mierne stlačené. Potom umiestnite kliešte nižšie. Dbajte na to, aby ste ich nedávali na už zvlnenú časť. Takto postupujte na celej

dĺžke prameňa.

Pred ďalšou úpravou nechajte pramene úplne vychladnúť.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov tvaru a držania účesu odporúčame použiť vlasové prípravky BaByliss PRO. Ku koncu použitia stlačte gombík 0/1, aby sa zastavilo zahrievanie. Červená svetelná kontrolka zhasne.

Hneď ako je prístroj vychladnutý, znovu kliešte zovrite posunutím tlačidla na LOCK.

UPOZORNENIE

Trubice sa po zapnutí za niekoľko sekúnd veľmi zahrejú a nesmú sa dostať do kontaktu s pokožkou, keď je kulma zapnutá. Kulma je pri nastavení na maximálnu teplotu veľmi horúca. Pred každým použitím najprv urobte

skúšku na jednom prameni vlasov, aby ste sa presvedčili, či zvolené nastavenie teploty vyhovuje vašim vlasom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred tým, než odstránite prípadné zvyšky vlasov z prístroja:

Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený od siete a či je dostatočne vychladnutý.

Očistite prístroj pomocou vlhkej handričky, antikorózneho saponátu alebo mydla. Pred ďalším použitím skontrolujte, či je prístroj suchý.

**PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiak a detí.
- Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.
- Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR)

stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.

- Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
- Po každom použití a pred čistením prístroj

odpojte od siete.

- Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.
- Šnúru neomotávajte okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby

sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

- Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
- Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.