

ГОФРУВАЛЬНІ ЩИПЦІ

**ТИТАНОВА + ТУРМАЛІНОВА ТРІЙКА 22 ММ /19
ММ/ММ 22**

ВЛАСТИВОСТІ

- ☐ 3 нагрівальні трубки 22 мм, 19 мм
- ☐ 22 мм з титановою і турмаліновою технологією
- ☐ Перемикач температур (5 градусів 140 -220'C)
- ☐ Вимикач вмикання/вимикання (O/I)
- ☐ Ручка з оксамитовою поверхневою обробкою
- ☐ Вбудована металева підставка

☐Ізольовані кінцівки

☐Поворотний шнур

☐Захисна підставка для запобігання підпаленню поверхні, на яку ставиться прилад

☐Захисні рукавиці

☐110 Вт- 230 В

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

ТИП ВОЛОССЯ/НАЛАШТУВАННЯ

пошкоджене, фарбоване, тонке/140° С

нормальне/160 ° С

густе/180 ° С

кучеряве/200° C

етнічне/220 ° C

Титанове + турмалінове покриття поверхні.

Унікальна стійкість. Доскональний рівномірний розподіл тепла і відмінна термічна стабільність забезпечують оптимальні результати.

ВИКОРИСТАННЯ

🔓Відкрийте прилад, посунувши кнопку на UNLOCK.

🔓Підключіть прилад до мережі.

🔓За допомогою важеля регулювання оберіть потрібну температуру в залежності від типу волосся (див. інструкцію для налаштування температури). Великий діапазон температур дозволяє безпечно використовувати щипці для всіх типів волосся,

навіть для пошкодженого або неслухняного волосся.

❓Натисніть кнопку 0/I. Загориться червона контрольна лампочка, яка буде горіти протягом усього часу користування приладом.

❓Захисні рукавиці, на яких є логотип BaByliss PRO, знаходяться в верхній частині упаковки. Рукавиці з пальцями для лівої руки позначені "L" (ліва); для правої руки - "R" (права)

❓Візьміть пасмо волосся у гофрувальні щипці і затисніть у корінчиків волосся. Будьте обережні, щоб щипці не були дуже близько до шкіри голови.

❓Пластинками затисніть пасмо і в залежності від типу волосся затискайте його протягом декількох секунд. Потім помістіть щипці нижче. Переконайтеся, що ви не затискаєте їх на вже хвилястій частині пасма. Зробіть це по всій довжині

пасма.

❓Перед подальшою обробкою залиште пасма волосся охолонути.

❓Для досягнення оптимальних результатів форми і зачіски рекомендується використовувати засоби для волосся BaByliss PRO. Наприкінці використання натисніть кнопку 0/I, щоб зупинити нагрівання. Червона контрольна лампочка погасне.

❓Після того, як пристрій охолоне, знову затисніть щипці, посунувши кнопку на LOCK.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Після вмикання трубка протягом декількох секунд нагрівається до високої температури і не повинна вступати в контакт зі шкірою при увімкнених щипцях. Щипці дуже гарячі при налаштуванні максимальної

температури. Перед кожним використанням завжди спочатку виконайте тест на одному пасмі волосся, щоб переконатися, що обране налаштування температури підходить для вашого волосся.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Перед видаленням будь-яких залишків волосся на приладі:

❑Перевірте, чи прилад вимкнений і від'єднаний від мережі і чи він достатньо охолоджений.

❑Очистіть прилад вологою тканиною, антикорозійним миючим засобом або милом. Перед подальшим використанням перевірте, чи прилад сухий.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА:** Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.
- Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.
- **УВАГА:** Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води

може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.
- Не залишайте без нагляду під'єднаний до

мережі або включений прилад.

- У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.
- Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.
- Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а

також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

- Перед чищенням залиште пристрій охолонути!
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному

захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

- Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.
- Скористайтеся послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.