

Hajsútóvas PRO 180 - SUBLIM'TOUCH

A BaByliss Sublim'touch hajsútójével professzionális hullámok készíthetőek a lehető legkönnyebben!

Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!

A TERMÉK JELLEMZOI

1. Hajsutóvas - Sublim'touch bevonat
2. Gyors felmelegedés - 180 °C
3. Hőmérséklet-választó kapcsoló : 10 állás
4. Beépített tartó

5. "I/O" gomb

6. Működést jelző lámpa

7. Hőszigetelt végződés

8. Forgó tápvezeték

HASZNÁLATA

- Dugja az üzemdrót villásdugóját a konnektorba és kapcsolja be az indító gombot.
- A beállító korong segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Alacsonyabb hőmérséklet kiválasztását javasoljuk a vékony szálú, szokított illetve érzékeny hajhoz, magasabb hőmérsékletet pedig a góndór, erős szálú vagy nehezen kifésülhető hajhoz.
- A piros jelzőlámpa villogása leáll, amikor a kiválasztott

hőmérsékletet elérte; a piros lámpa égve marad.

- Száraz vagy gyakorlatilag száraz hajon kell használni. Ossa fel a haját egyenletes tincsekre, és fésűlje ki, mielőtt hozzálátna a gondórítéshez. Nyomja le a csipesz emelőjét, helyezze a hajsútóvasat a hajtincs hosszának a közepére, és ossza el a haját egyenletesen a csipesz és a sútóvas hengere közé. Finoman húzza fel a hajsútóvasat a haj végéig.
- Helyezze a csipeszt a hajtincs fölé, ha azt akarja, hogy a fűrt befele csavarodjon. Ha azt akarja, hogy a haj kifele csavarodjon, helyezze a csipeszt a hajtincs alá.
- Tekerje fel a haját addig a pontig, ahonnan a hullámnaak (fűrtnek) kezdődnie kell, vigyázva arra, hogy a vas ne érintse meg a fejbőrt. Tartsa a vasat egy pár másodpercig a hajon, a hajsálak természete és haj hosszának függvényében. Tekerje le a tincset amikor a haj érintése meleg (nem forró). Még szorosabb és

rugalmasabb fúrtók kialakítására, tekerjen fel kisebb hajtincseket. Szétfolyóbb, elmosottabb hullámok készítéséhez, nagyobb hajtincseket használjon.

- A hajsútóvas kivételéhez az emelót megnyomva nyissa szét a csipeszt. A góndórítás „rógzítéséhez" várja meg, míg a haja lehúl, mielőtt kifefélné, vagy kifésúlné.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az üzembábelt a konnektorból. Hagyja lehúlni elpakolás előtt.

KARBANTARTÁS

A kihúlt és a csatlakozóból kihúzott hajsútóvasat nedves tórlóruhával lehet tisztítani. Mielőtt újra csatlakoztatná a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt.

OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTOSÁGI UTASÍTÁSOKAT,

MIELŐTT A KÉSZULÉKET HASZNÁLNÁ!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- FIGYELEM: a készüléket tartalmazó polietilén zacskók vagy a készülék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa ezeket a zacskókat csecsemóktól és gyermekektől.

Ne használja őket bolcsóban, gyermekágyban, babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia rátapadhat az orra és a szájra és meggátolhatja a légzést. A zacskó nem játékszer.

- FIGYELEM: ne használja mosdókagyló, fürdőkád, zuhanyozó vagy egyéb, vizet tartalmazó edény fölött vagy közelében. Tartsa szárazon a készüléket.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, ügyeljen arra, hogy húzza ki a konnektorból használat után. Vízforrás közelsége ugyanis még akkor is veszélyes

lehet, ha a készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű maradékáram-működtesú megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó áramkörre. Kérjen tanácsot a beépítést végző szakembertől.

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a tápkábel megsérult, a gyártónak, garanciális szolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérülések nyomai láthatók rajta.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva vagy be van kapcsolva.
- Húzza ki azonnal a hálózatról, ha a használat közben probléma merül fel.

- Csak a BaByliss által ajánlott tartozékokat használjon.
- Minden használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózathoz a készüléket.
- Ugyeljen arra, hogy a készülék meleg felületei ne érjenek hozzá bőréhez, különösen füléhez, szeméhez, arcához és nyakához.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha a készülék használatára vonatkozóan megfelelő előzetes tájékoztatásban részesültek, és megértik az ezzel járó kockázatokat. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

- Hagyja kihulni a készüléket, mielőtt eltenné.
- A vezeték sérülésének elkerülése érdekében ne csavarja a készülék koré és ügyeljen arra, hogy ne csavarja vagy hajtsa meg, amikor elteszi.

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉLETTARTAMUK VÉGÉN

Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett közös aktív részvétel érdekében:

- Ne dobja ki ezeket a termékeket a háztartási hulladékokkal együtt.
- Vegye igénybe az országában rendelkezésére álló visszavételi és begyűjtő rendszereket.

Egyes anyagok így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.