

KULMA PRO 180 – SUBLIM'TOUCH

Pomocou kulmy Sublim'touch značky Babyliss ľahko vytvoríte vlny ako od profesionálneho kaderníka.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU

- ☐ Kulma – Kryt z Sublim'touch
- ☐ Rýchle zahriatie – 180 °C
- ☐ Prepínače teploty – 10 stupňov
- ☐ Vstavaná podpera

☐Tlačidlo „I/O“

☐Prevádzková svetelná kontrolka

☐Izolačný nadstavec

☐Otočná šnúra

POUŽITIE

☐Zapojte prístroj do siete a zapnite ho.

☐Pomocou páčky nastavenia zvolte požadovanú teplotu.

Pre jemné, odfarbené a/alebo narušené vlasy odporúčame zvoliť nižšiu teplotu. Pre kučeravé, husté a/alebo nepoddajné vlasy odporúčame zvoliť vyššiu teplotu. Postupujte podľa údajov v tabuľke:

<i>Teplota</i>	<i>Typ vlasov</i>
----------------	-------------------

Stupeň 1 až 4 Jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy

Stupeň 5 až 7 Normálne, farbené a/alebo vlnité vlasy

Stupeň 8 až 10 Husté a/alebo kučeravé vlasy

☐Po dosiahnutí zvolenej teploty prestane červená kontrolka blikať. Kulma je pripravená na použitie; červená kontrolka zostane rozsvietená.

☐Používajte na suché alebo takmer suché vlasy. Vlasy rozdeľte do rovnakých prameňov a pred úpravou ich prečešte. Stlačte páku klieští, umiestnite kulmu do polovice prameňa vlasov a vlasy rovnomerne rozprestrite medzi kliešte a rúrkový nadstavec. Kulmou jemne ťahajte až ku končekom vlasov.

☐Skontrolujte, či sú vlasy pod kliešťami dobre navinuté v smere požadovaného zvlnenia, aby nedošlo k vytváraniu

chumáčikov. Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite kliešte na prameň zhora. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, umiestnite kliešte na prameň zospodu.

☐ Vlasy naviňte až k miestu, kde majú začínať vlny. Dbajte na to, aby kulma neprišla do styku s vlasovou pokožkou. Kulmu na vlasoch niekoľko sekúnd pridržte, podľa dĺžky a hustoty vlasov. Hneď ako sú vlasy na dotyk teplé (nie horúce), odviňte ich z kulmy. Ak chcete mať vlny pevnejšie a pružnejšie, naviňte vždy len malé množstvo vlasov. Ak si prajete, aby boli vaše vlny voľnejšie, naviňte súčasne viac vlasov naraz.

☐ Kulmu odoberiete tak, že stlačíte páčku klieští a oddialíte ju. „Zafixovanie“ vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte najprv vychladnúť a potom ich upravíte kefou alebo hrebeňom.

☐ Prístroj po použití vypnite a odpojte od siete. Pred

upratáním nechajte prístroj vychladnúť.

ÚDRŽBA

Hneď ako je kulma vychladnutá a odpojená od siete, môžete ju utrieť navlhčenou handričkou. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či je kulma dokonale suchá.