

ЩИПЦІ ДЛЯ 180 - SUBLIM'TOUCH

З допомогою щипців Sublim'touch марки Babyliss ви легко створите хвилі локони від професійних перукарів.

Перед використанням приладу уважно прочитайте правила техніки безпеки!

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

- ❑ Щипці – Кришка з Sublim'touch
- ❑ Швидке нагрівання – 180 °C
- ❑ Перемикачі температур – 10 градусів
- ❑ Вбудована опора

☐ Кнопка «I/O»

☐ Робоча контрольна лампочка

☐ Ізоляційна насадка

☐ Поворотний шнур

ВИКОРИСТАННЯ

☐ Підключіть прилад до мережі та ввімкніть його.

☐ За допомогою важеля налаштування виберіть потрібну температуру. Для тонкого, знебарвленого і/або пошкодженого волосся рекомендується вибирати більш низьку температуру. Для кучерявого, товстого і/або неслухняного волосся ми рекомендуємо вибрати вищу температуру. Дійте, як зазначено в таблиці нижче:

ТемператураТип волосся

Рівень 1-4 Тонке, знебарвлене і/або чутливе волосся

Рівень 5 - 7 Нормальне, пофарбоване волосся і/або волосся з завивкою

Рівень 8 - 10 Густе та/або кучеряве волосся

❓Після досягнення обраної температури контрольна лампочка перестає блимати. Щипці готові до використання; червона контрольна лампочка постійно горить.

❓Використовуйте на сухе або майже сухе волосся. Розділіть волосся на однакові пасма і розчешіть їх перед укладкою. Натисніть важіль щипців, розмістіть щипці посередині пасма волосся і розтягніть його рівномірно між щипцями і насадкою

трубки. Щипці акуратно тягніть аж до кінчиків волосся.

❓ Переконайтеся, що волосся у щипцях щільно накручено в напрямку бажаної хвилі, це дозволить запобігти виникненню пасм неслухняного волосся. Якщо ви хочете накрутити волосся всередину до голови, щипці розмістіть на пасмо зверху. Якщо ви хочете накрутити волосся нагору від голови, щипці розмістіть на пасмо знизу.

❓ Волосся намотайте аж до місця, де мають починатись хвилі. Зважайте на те, щоб щипці не торкалися шкіри голови. Щипці потримайте на волоссі декілька секунд залежно від довжини і густоти волосся. Коли волосся стане теплим (проте не гарячим), просто зсуньте пасмо з щипців. Для того, щоб отримати сильніші і більш гнучкі хвилі, намотуйте завжди лише невелику кількість волосся.

Якщо ви хочете, щоб локони були вільнішими, намотайте більше пасмо волосся.

❓Знімайте щипці, натиснувши на важіль щипців та відтягнувши їх. «Фіксації» локонів досягнете охолодженням волосся. Потім їх причешіть щіткою або гребінцем.

❓Після використання приладу вимкніть його і від'єднайте від мережі. Перед чищенням завжди дайте приладу охолонути.

ДОГЛЯД

Після того, як щипці охолонуть і будуть від'єднані від мережі, можна протерти їх вологою ганчіркою. Перед повторним вмиканням переконайтесь, що щипці абсолютно сухі.