

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Ďakujeme vám za kúpu nášho výrobku. BaByliss Diamond Ceramic je keramický povlak s vysokou hustotou na profesionálne použitie. Jeho výborné schopnosti z hľadiska sklzu a prenosu tepla dodávajú vlasom jemnosť, lesk a chránia ich. Prístroj ST330E má nasledujúce technické charakteristiky:

Profesionálne keramické doštičky BaByliss Diamond Ceramic – ploché na žehlenie vlasov, zakrivené na vytvorenie kučierok: 28 mm × 100 mm (1)

Tlačidlo ON/OFF – Automatické zastavenie (2)

Prevádzková svetelná kontrolka LED (3)

Tlačidlo „Intenzívne“ (Intense): 2 polohy (4)

Tlačidlo „Ochrana“ (Protect): 4 polohy (5)

Otočný kábel (6)

Plávajúce doštičky: uľahčujú sklz a manipuláciu so žehličkou, pretože vyvíjajú stály tlak na vlasy bez toho, aby ich poškodzovali (7)

Funkcia „I curl“: na vytvorenie kučierok

Wet & Dry: funkcia určená špeciálne na žehlenie suchých alebo vlhkých vlasov

Ceramic Technology: rýchle zahriatie (235 °C)

Mechanizmus blokovania doštičiek umožňuje optimálnu

ochranu a uloženie prístroja po použití.

POUŽITIE

Narovnávanie: Zapojte prístroj do siete, zapnite ho a nechajte zahriať. Prednastavená teplota je 200 °C. Po dosiahnutí potrebnej teploty prestane blikat LED kontrolka pre nastavenie teploty a zostane svietiť po celý čas používania. Na šetrné narovnanie vlasov stlačte raz tlačidlo „Protect“ a žehlička sa zahreje na 180 °C; stlačte dvakrát toto tlačidlo a žehlička sa zahreje na 160 °C; stlačte ho trikrát a žehlička sa zahreje na 140 °C; po štyroch stlačeniach sa žehlička zahreje na 200 °C. Po opäťovnom stlačení tlačidla sa teplota žehličky vráti na 180 °C.

Na intenzívne narovnanie vlasov stlačte raz tlačidlo „Intense“ a žehlička sa zahreje na 220 °C, po dvojitém stlačení tohto tlačidla sa žehlička zahreje na 235 °C. Po opäťovnom stlačení tlačidla sa teplota žehličky vráti na

220 °C.

Vlasy starostlivo rozčešte a oddeľte ich. Začnite na najnižšie položených kučerách. Uchopte prameň so šírkou asi 5 cm a umiestnite ho medzi 2 ohrievacie pláty pri korienkoch. Dbajte o to, aby ste sa rukami nedotýkali plátov. Kliešte zavrite, stlačte tak, aby prameň vlasov zostal medzi plátmi a pomaly ťahajte od korienkov smerom ku končekom vlasov. Ak je to nutné, opakujte postup niekoľkokrát za sebou. Nechajte vlasy vychladnúť a dotvarujte hrebeňom. Po použití prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pred uložením ho nechajte vychladnúť.

Nakučeravenie vlasov: Pri korienkoch vlasov umiestnite prameň široký približne 2 až 3 cm medzi obe vyhrievané doštičky. Otočte žehličkou o 180° smerom hore alebo dole, podľa požadovaného tvaru kučery. Pomaly klízte žehličkou po celej dĺžke prameňa vlasov, od korienkov

ku končekom. Žehličku odstráňte a prstami vytvarujte lokňu do prirodzeného tvaru. V prípade potreby tento úkon zopakujte. Lokne môžete ľahko zafixovať lakov na vlasy.

Poznámky:

Pri prvom použití sa môže stať, že sa uvoľní trochu dymu a špecifický zápach: je to celkom bežné a pri ďalšom použití jav vymizne. Poznámka! Pri narovnávaní môžete pozorovať paru. Nemusíte sa však znepokojovali, môžete dochádzať k vyparovaniu kožného mazu, zvyškov vlasových prípravkov (vlasovej starostlivosti, laku na vlasy atď.) alebo zvyškovej vody, ktorá sa vyparuje z vašich vlasov.

Pri prvom použití vždy zvoľte nižšiu teplotu.

Na optimálnu ochranu vlasov je možné používať

ochranný sprej proti teplu.

Ak nie je žehlenie dosť účinné, pritlačte doštičky na prameň vlasov pevnejšie a prístrojom kŕzte pomalšie.

Teplota Typ vlasov

140 – 160 °C Jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy

160 – 180 °C Normálne, farbené a/alebo ondulované vlasy

180 – 235 °C Husté a/alebo kučeravé vlasy

ÚDRŽBA

Prístroj odpojte od siete a nechajte ho celkom vychladnúť.

Očistite doštičky pomocou jemnej vlhkej handričky bez saponátu, aby bola zachovaná ich optimálna kvalita.

Doštičky nezoškrabujte.

Pri odkladaní klieští dbajte na to, aby boli doštičky pri sebe. Sú tak chránené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiek a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských posteľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, spŕch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj

udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradťte sa s inštalatérom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prívodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné

stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania

plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajte okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.

Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajinе k dispozícii.

Niekteré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znova

zhodnotit.