

Likalnik za lase - Steam

Pred uporabo aparata temeljito preberite varnostne napotke!

ZNAČILNOSTI IZDELKA

Stikalo vključeno/izključeno – Samodejna zaustavitev

Izbira – od 170 °C do 230 °C

Posodica za vodo

Stikalo Parna funkcija – 3 stopnje – brez pare/običajna zmogljivost/visoka zmogljivost

Plošče (30 mm x 110 mm) s površino Ceramic Intense

Zložljiv glavnik – 3 stopnje – brez glavnika/srednji

glavnik za tanke lase in manjše pramene/velik glavnik za goste lase in debelejšje pramene

Funkcija Ionic: sijaj in antistatična zmogljivost

Varovalo za ohranjanje plošč v zaprtem položaju

Zložljivi kabel

Toplotno odporna, izolirana, večplastna podloga

PRED PRIKLJUČITVIJO LIKALNIKA!

Odstranite majhno posodico (3), ki se nahaja v zgornjem delu aparata, in jo napolnite z vodo, po možnosti z destilirano (odstranite majhen črn gumijast pokrovček). Nato vrnite posodico nazaj v likalnik za lase.

Poskrbite, da je posodica pravilno nameščena in zaprta.

Poskrbite, da je notranji del posodice popolnoma suh in

da so suhe tudi vaše roke. Če morate posodico spet napolniti, aparat izključite iz omrežja in posodico namestite takoj, ko ste jo napolnili. Pazite, da se ne dotikate vročih plošč. Pred uporabo parne funkcije upoštevajte čas segrevanja, ki znaša 2–3 minute. Preprečite stik vročih površin aparata s kožo na obrazu ali vratu. Pazite, da para ni usmerjena k obrazu ali vratu.

UPORABA

Likalnik Steam BaByliss priključite v omrežje in pritisnite tipko ON/OFF (1). Počakajte nekaj minut, da se segreje.

Pri prvi uporabi lahko pride do uhajanja dima in pojava izrazitega vonja. To je povsem normalno in pri naslednji uporabi tega ne bo več.

Če zaslišite v aparatu rahlo pokanje, gre za zvok, značilen za generator ionov.

S pomočjo stikala za temperaturo (2) izberite želeno temperaturo. Za fine, barvane in/ali poškodovane lase priporočamo izbiro nižje temperature. Za trde, skodrane in/ali težko ukrotljive lase priporočamo izbiro višje temperature.

TEMPERATURAVRSTA LASMOČ PARE

170 °C

185 °C Krhki lasje, fini, suhi, beljeni

Občutljivi in/ali kodrasti.

Valoviti lasje Visoka zmogljivost

185 °C

200 °C Normalni, barvani lasje

Valoviti do kodrasti lasjeVisoka zmogljivost

Srednja zmogljivost

200 °C

215 °C

230 °CGosti lasje

Kodrasti do zelo kodrasti lasjeSrednja zmogljivost

Srednja zmogljivost

UPORABA S PARO

S pomočjo stikala (4) vključite funkcijo pare. Odvisno od vrste las izberite želeno zmogljivost.

Uporabite takšen glavnik (6), ki omogoča enakomerno

porazdelitev pramenov med zobmi glavnika in enostavno česanje. Vnaprej izberite željeno višino.

Pred prvo uporabo ali če aparata niste uporabljali dlje časa, aktivirajte funkcijo pare tako, da aparat 7- do 8-krat zaprete in odprete (učinek črpalke).

Pramen gladite od korenin do konic las.

Zadostuje enkratno gladenje! Lasje so popolnoma gladki! So sijoči, svilnati in zglajeni za daljši čas.

UPORABA BREZ PARE

Likalnik za lase lahko uporabljate tudi brez pare.

Zadostuje, da stikalo preklopite v položaj »brez pare« ali aparat uporabljajte s prazno posodico.

VZDRŽEVANJE

Aparat izključite iz omrežja in počakajte, da se

popolnoma ohladi.

Po uporabi ne pozabite izprazniti posodice z vodo.

Plošče očistite s pomočjo vlažne krpice, brez detergenta, da ohranite njihovo optimalno kakovost. Ne praskajte plošč.

Ko pospravljate klešče, naj bosta plošči stisnjeni skupaj. Tako sta dobro zaščiteni. Če je le mogoče, v posodico zlijte destilirano vodo. Če tega ne storite, je treba redno odstranjevati usedline vodnega kamna.

VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se

lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.

- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba

zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.
- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične,

motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

- Uporablajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.