

МАША PRO 180 - SUBLIM'TOUCH

С помощта на машината Sublim'touch марка Babyliss вие лесно създавате вълни както от професионален фризьор.

Преди да ползвате уреда внимателно прочетете инструкциите за безопасност!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Маша - покритие Sublim'touch
- Бързо загряване - 180 °C
- Превключвател на температурата - 10 степени

- Вградена поставка
- Бутон „I/O“
- Светлинен индикатор захранване
- Изолационен накрайник
- Въртящ се кабел

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Свържете уреда към мрежата и го включете.
- С помощта на пръстена за настройка изберете желаната температура. За мека, избелена и/или увредена коса, препоръчваме избор на по-ниска температура. За къдрава, гъста и/или трудно формирана коса, препоръчваме избор на по-висока температура. Постъпвайте както е посочено в

таблицата:

ТемператураТип коса

Степен 1 до 4Фина, избелена и/или чувствителна коса

Степен 5 до 7Нормална, оцветена и/или вълниста коса

Степен 8 до 10Гъста и/или къдрава коса

- След достигане на избраната температура, червеният индикатор спира да мига. Машата е готова за ползване; червеният индикатор остава да свети.

- Ползвайте на суха или почти суха коса. Преди оформяне разделете косата на равномерни, добре разресани кичури. Натиснете лостчето на щипката, поставете машината в половината на кичура

и равномерно разпределете косата между щипката и тръбата. Внимателно издърпвайте машата чак до краищата на косата.

- Уверете се, че кичурът под щипката е добре навит в посоката на желаното къдрене, за да не се образуват сплитания. Искате ли да направите вълни на косата в посока навътре към главата, поставете щипката на кичура отгоре. Искате ли да направите вълни в посока нагоре от главата, поставете щипката на кичура отдолу.

- Навийте кичура до мястото, където да започват вълните. Внимавайте машата да не влезе в контакт с кожата на главата. Придръжте машата за коса няколко секунди, в зависимост от дължината и гъстотата на косата. След ката косата е топла на допир (не гореща) я отвийте от машата. Искате ли да имате по-стегнати и по-гъвкави вълни, навивайте

малки кичури коса. Ако искате да имате по-свободни вълни, навивайте по-големи кичури коса.

- Ще свалите машата като натиснете лостчето на щипката и я отдалечите. Ще постигнете „фиксирането“ на вълните като оставите косата първо да се охлади, а после я оформите с четка или гребен.
- След ползване изключете уреда и откачете от мрежата. Преди почистване винаги оставете уреда да изстине.

ПОДДРЪЖКА

След като машата е изстинала и е изключена от мрежата, можете да я изтриете с навлажнена кърпа. Преди следващо включване се уверете, че машата е напълно суха.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВНИМАНИЕ:** Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

- Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

- **ВНИМАНИЕ:** Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душеве или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

- В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна

защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

- Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.
- Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.
- В случай на проблеми при ползване на уреда,

веднага изключете от мрежата.

- След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

- Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

- Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

- Преди почистване оставете уреда да изстине.
- Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

- Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.
- Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.