

ONDULATORUL DE PĂR PRO 180 - SUBLIM'TOUCH

Cu ajutorul ondulatorului de păr Sublim'touch de la societatea Babyliss, veți crea cu ușurință ondulații asemănătoare cu realizate de un stilist profesionist.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță!

CARACTERISTICI PRODUS

- Ondulator - Carcasă Sublim'touch
- Încălzirea rapidă - 180 ° C
- Comutatoare de temperatură - 10 trepte
- Suport încorporat

- Buton „I / O"
- Indicator luminos de funcționare
- Extensie de izolare
- Cablu rotativ

UTILIZARE

- Conectați aparatul la rețea și porniți.
- Cu ajutorul manetei de reglare selectați temperatura dorită. Pentru un păr moale, decolorat și/sau deteriorat se recomandă selectarea unei temperaturi mai mici. Pentru un păr creț, bogat și/sau greu de aranjat se recomandă selectarea unei temperaturi mai mari. Procedați așa cum este indicat în tabelul de mai jos:

Temperatură Tip de păr

Treptele 1 la 4 Păr moale, decolorat și/sau sensibil

Treptele 5 la 7 Păr normal, vopsit și/sau ondulat

Treptele 8 la 10 Păr bogat și/sau creț

- La atingerea temperaturii selectate, indicatorul roșu va înceta să lumineze intermitent. Ondulatorul este pregătit pentru utilizare; lumina roșie rămâne aprinsă.
- A se utiliza pentru un păr uscat sau aproape uscat. Împărțiți părul în șuvițe egale și pieptănați șuvițele înainte de modelare. Apăsăți maneta plăcilor, poziționați ondulatorul de păr la mijlocul șuviței și distribuiți uniform părul între plăci și tubul de extensie. Trageți ușor de ondulator până la capătul părului.
- Asigurați-vă de faptul că părul este bine

înfășurat sub plăci în direcția dorită de ondulare, pentru a evita formarea de noduri. Dacă doriți ondularea părului în direcția spre cap, puneți plăcile în partea superioară a șuviței. Dacă doriți ondularea părului în direcția dinspre cap, puneți plăcile în partea inferioară a șuviței.

- Înfășurați părul până la locul de unde ar trebui să înceapă buclele. Asigurați-vă că ondulatorul de păr nu va veni în contact cu pielea capului. Mențineți ondulatorul pe păr timp de câteva secunde, în funcție de lungimea și densitatea părului. Când părul este cald la atingere (dar în nici un caz fierbinte), efectuați desfășurarea acestuia de pe ondulator. Dacă doriți bucle mai puternice și flexibile, înfășurați de fiecare dată o cantitate mică de păr. Dacă doriți bucle mai libere, înfășurați deodată o cantitate mai mare de păr.

- Scoaterea ondulatorului se realizează prin

apăsarea manetei plăcii și îndepărtarea acestuia.

„Fixarea” ondulației se obține la început prin permiterea părului la a se răci, după care urmează modelarea cu ajutorul periei sau pieptenului.

- După utilizare opriți aparatul și deconectați-l de la rețea. Permiteți întotdeauna răcirea aparatului înainte de a-l depozita.

ÎNTREȚINEREA

Dacă ondulatorul de păr s-a răcit și este deconectat de la rețea, îl puteți șterge cu ajutorul unei cârpe umede. Înainte de o nouă pornire, asigurați-vă că ondulatorul de păr este complet uscat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi

periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

- Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

- **AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA.

Consultați instalatorul.

- Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.
- Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.
- În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.
- După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

- Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

- Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit,

pentru a evita deteriorarea acestuia.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

- NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.
- Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.