

KODRALNIK PRO 180 — SUBLIM'TOUCH

S pomočjo kodralnika Sublim'touch znamke Babyliss preprosto oblikujete različne kodre kot profesionalni frizer.

Pred uporabo aparata temeljito preberite varnostne napotke!

LASTNOSTI IZDELKA

- Kodralnik — Zaščita iz Sublim'touch
- Hitro segrevanje — 180 °C
- Stikalo za temperaturo — 10 stopenj
- Vgrajena podpora

- Tipka »I/O«
- Svetlobna kontrolna lučka za delovanje
- Izolirani nastavek
- Zložljivi kabel

UPORABA

- Aparat priključite v omrežje in ga vklopite.
- S pomočjo ročice za nastavitev izberite želeno temperaturo. Za fine, beljene in/ali poškodovane lase priporočamo izbiro nižje temperature. Za kodraste, močne in/ali težko ukrotljive lase priporočamo izbiro višje temperature. Nadaljujte v skladu s podatkih v tabeli:

Temperatura	Vrsta las
--------------------	------------------

Stopnje od 1 do 4 Fini, beljeni in/ali občutljivi lasje

Stopnje od 5 do 7 Normalni, barvani in/ali rahlo valoviti lasje

Stopnje od 8 do 10 Gosti in/ali kodrasti lasje

- Ko je izbrana temperatura dosežena, rdeča kontrolna lučka preneha utripati. Kodralnik je pripravljen za uporabo, rdeča kontrolna lučka sveti.
- Uporabljajte za suhe ali skoraj suhe lase. Lase razdelite v enake pramene in jih pred urejanjem razčešite. Pritisnite na ročico klešč, kodralnik položite na polovico pramena las in lase enakomerno porazdelite med klešče in cevni nastavek. Kodralnik nežno potegnite vse do konic las.
- Preverite, ali so lasje pod kleščami dobro naviti v smeri želenega kodranja, da se izognete

morebitnim šopom las. Če želite valovite lase navznoter, proti glavi, postavite klešče na vrh pramena. Če želite valovite lase navzven, stran od glave, postavite klešče s spodnje strani pramena.

- Lase navijte vse do točke, kjer naj se začnejo kodri. Pazite, da kodralnik ne pride v stik z lasiščem. Kodralnik podržite na laseh nekaj sekund, odvisno od dolžine in gostote las. Ko so lasje topli na dotik (vendar ne vroči), jih preprosto odvijte s kodralnika. Če želite močnejše in prožnejše kodre, navijte le manjšo količino las. Če želite ohlapnejše kodre, navijte hkrati več las naenkrat.
- Kodralnik odstranite tako, da pritisnete ročico klešč in ga odstranite. Utrditev kodra dosežete tako, da pustite, da se lasje najprej ohladijo, nato pa jih oblikujete s krtačo ali z glavnikom.
- Po uporabi aparat izklopite in izključite iz

električnega omrežja. Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

VZDRŽEVANJE

Ko se kodralnik ohladi in je izključen iz omrežja, ga lahko obrišete z vlažno krpo. Pred ponovnim vklopom se prepričajte, da je kodralnik popolnoma suh.

VARNOSTNI NAPOTKI

- OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah.** Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.
- OPOZORILO:** Ne uporabljajte nad ali v bližini

umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.

- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na

njem očitni znaki poškodb.

- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.
- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati

z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.