

KULMA PRO 180 – SUBLIM'TOUCH

Pomocou kulmy Sublim'touch značky Babyliss ľahko vytvoríte vlny ako od profesionálneho kaderníka.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Kulma – Kryt z Sublim'touch
- Rýchle zahriatie – 180 °C
- Prepínače teploty – 10 stupňov
- Vstavaná podpera

- Tlačidlo „I/O“
- Prevádzková svetelná kontrolka
- Izolačný nadstavec
- Otočná šnúra

POUŽITIE

- Zapojte prístroj do siete a zapnite ho.
- Pomocou páčky nastavenia zvolíte požadovanú teplotu. Pre jemné, odfarbené a/alebo narušené vlasy odporúčame zvoliť nižšiu teplotu. Pre kučeravé, husté a/alebo nepoddajné vlasy odporúčame zvoliť vyššiu teplotu. Postupujte podľa údajov v tabuľke:

Teplota	Typ vlasov
----------------	-------------------

Stupeň 1 až 4 Jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy

Stupeň 5 až 7 Normálne, farbené a/alebo vlnité vlasy

Stupeň 8 až 10 Husté a/alebo kučeravé vlasy

- Po dosiahnutí zvolenej teploty prestane červená kontrolka blikať. Kulma je pripravená na použitie; červená kontrolka zostane rozsvietená.
- Používajte na suché alebo takmer suché vlasy. Vlasy rozdeľte do rovnakých prameňov a pred úpravou ich prečesťte. Stlačte páku klieští, umiestnite kulmu do polovice prameňa vlasov a vlasy rovnomerne rozprestrite medzi kliešte a rúrkový nadstavec. Kulmou jemne ťahajte až ku končekom vlasov.
- Skontrolujte, či sú vlasy pod kliešťami dobre navinuté v smere požadovaného zvlnenia, aby nedošlo k vytváraniu chumáčikov. Ak chcete zvlniť vlasy smerom

dovnútra k hlave, umiestnite kliešte na prameň zhora. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, umiestnite kliešte na prameň zospodu.

- Vlasý naviňte až k miestu, kde majú začínať vlny. Dbajte na to, aby kulma neprišla do styku s vlasovou pokožkou. Kulmu na vlasoch niekoľko sekúnd pridržte, podľa dĺžky a hustoty vlasov. Hneď ako sú vlasy na dotyk teplé (nie horúce), odviňte ich z kulmy. Ak chcete mať vlny pevnejšie a pružnejšie, naviňte vždy len malé množstvo vlasov. Ak si prajete, aby boli vaše vlny voľnejšie, naviňte súčasne viac vlasov naraz.
- Kulmu odoberiete tak, že stlačíte páčku klieští a oddialíte ju. „Zafixovanie“ vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte najprv vychladnúť a potom ich upravíte kefou alebo hrebeňom.
- Prístroj po použití vypnite a odpojte od siete.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

ÚDRŽBA

Hneď ako je kulma vychladnutá a odpojená od siete, môžete ju utrieť navlhčenou handričkou. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či je kulma dokonale suchá.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **UPOZORNENIE:** Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiak a detí.
- Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

- Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.
- Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo

vzniku nebezpečenstva.

- Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
- Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.
- Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli

vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.
- Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

- Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
- Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej

krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.