

ЩИПЦІ ДЛЯ 180 - SUBLIM'TOUCH

З допомогою щипців Sublim'touch марки Babyliss ви легко створите хвилі локони від професійних перукарів.

Перед використанням приладу уважно прочитайте правила техніки безпеки!

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

- Щипці – Кришка з Sublim'touch
- Швидке нагрівання – 180 °C
- Перемикачі температур – 10 градусів
- Вбудована опора

- Кнопка «I/O»
- Робоча контрольна лампочка
- Ізоляційна насадка
- Поворотний шнур

ВИКОРИСТАННЯ

- Підключіть прилад до мережі та ввімкніть його.
- За допомогою важеля налаштування виберіть потрібну температуру. Для тонкого, знебарвленого і/або пошкодженого волосся рекомендується вибирати більш низьку температуру. Для кучерявого, товстого і/або неслухняного волосся ми рекомендуємо вибрати вищу температуру. Дійте, як зазначено в таблиці

нижче:

Температура/ Тип волосся

Рівень 1-4 Тонке, знебарвлене і/або чутливе волосся

Рівень 5 - 7 Нормальне, пофарбоване волосся і/або волосся з завивкою

Рівень 8 - 10 Густе та/або кучеряве волосся

- Після досягнення обраної температури контрольна лампочка перестає блимати. Щипці готові до використання; червона контрольна лампочка постійно горить.
- Використовуйте на сухе або майже сухе волосся. Розділіть волосся на однакові пасма і розчешіть їх перед укладкою. Натисніть важіль щипців, розмістіть щипці посередині пасма волосся і

розтягніть його рівномірно між щипцями і насадкою трубки. Щипці акуратно тягніть аж до кінчиків волосся.

- Переконайтеся, що волосся у щипцях щільно накручено в напрямку бажаної хвилі, це дозволить запобігти виникненню пасм неслухняного волосся. Якщо ви хочете накрутити волосся всередину до голови, щипці розмістіть на пасмо зверху. Якщо ви хочете накрутити волосся нагору від голови, щипці розмістіть на пасмо знизу.

- Волосся намотайте аж до місця, де мають починатись хвилі. Зважайте на те, щоб щипці не торкалися шкіри голови. Щипці потримайте на волоссі декілька секунд залежно від довжини і густоти волосся. Коли волосся стане теплим (проте не гарячим), просто зсуньте пасмо з щипців. Для того, щоб отримати сильніші і більш гнучкі хвилі,

намотуйте завжди лише невелику кількість волосся. Якщо ви хочете, щоб локони були вільнішими, намотайте більше пасмо волосся.

- Знімайте щипці, натиснувши на важіль щипців та відтягнувши їх. «Фіксації» локонів досягнете охолодженням волосся. Потім їх причешіть щіткою або гребінцем.
- Після використання приладу вимкніть його і від'єднайте від мережі. Перед чищенням завжди дайте приладу охолонути.

ДОГЛЯД

Після того, як щипці охолонуть і будуть від'єднані від мережі, можна протерти їх вологою ганчіркою. Перед повторним вмиканням переконайтесь, що щипці абсолютно сухі.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.
- Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.
- УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води

може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.
- Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі

або включений прилад.

- У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.
- Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.
- Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям

забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

- Перед чищенням залиште пристрій охолонути!
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкладати пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

- Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

- Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.