

Lastnosti:

takojšnje segretje naprave že v roku 30 s
površinska obdelava iz titana in turmalina
pomnilnik za nastavitve temperature 15 stopenj
digitalni zaslon
konica z izolacijsko zaščito
kovinsko stojalo
vrtljivi kabel
samodejni izklop po 60 minutah

Tehnični parametri:

premer: 16 mm
nastavitev temperature: 130 °C 200 °C
dolžina kabla: 2,7 m
moč: 30 W

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je naprava shranjena, kakor tudi embalaža, so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok. Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih ali stajicah. Tanka

folija se lahko prilepi na nos in usta in tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILA:

- Naprave ne uporabljajte nad umivalnikom ali v njegovi bližini, prav tako ne v bližini kadi, tušev ali drugih posod, ki vsebujejo vodo. Napravo vzdržujte suho.
- V primeru, da uporabljate napravo v kopalnici, je ne pozabite po vsaki uporabi izklopiti iz omrežja. Bližina vira vode je lahko nevarna, in to tudi tedaj, ko je naprava izključena. Za zagotavljanje dodatne zaščite električne napeljave v kopalnici je priporočljivo, da napravo namestite na preostali diferenčni tok obstoječega diferenčnega toka, ki ne presega 30mA. Posvetujte se z inštalaterjem.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Za delovanje in polnjenje naprave uporabljajte izključno adapter/napajalnik, ki ste ga prejeli z napravo.
- Če sta napajalni adapter oz. kabel poškodovana, ju morate zamenjati pri proizvajalcu, pri njegovem serviserju ali s pomočjo osebe z ustrezno kvalifikacijo, da bi se tako izognili nevarnosti.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla ali kaže znake poškodbe.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, če je priključena na omrežje ali prižgana.
- V primeru težav med uporabo, napravo nemudoma

izklopите iz omrežja.

- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem napravo izklopите iz omrežja.
- Naprave ne puščajte priključene na omrežje dlje kot 24 ur.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj oz. znanj z izjemo, ko so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali ko jih je ta oseba predhodno poučila o uporabi naprave. Treba je poskrbeti, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pazite, da kabel ne bo zviti ali prepognjen, preden ga pospravite, da se ne bi poškodoval.
- Naprava izpolnjuje zahteve norm, ustanovljenih s smernicami 04/108/ES (elektromagnetna združljivost) in 06/95/ES (varnost električnih gospodinjskih aparatov).

Likvidacija električnih in elektronskih aparatov

V interesu vseh nas in v prizadevanju, da bi aktivno sodelovali pri zaščiti življenjskega okolja:

- naprave ne mečite med komunalne odpadke;
- izkoristite likvidacijske postopke in odlagališča, ki jih imate v ta namen na voljo v vaši državi.

Nekatere naprave je mogoče reciklirati ali vnovično ovrednotiti.

Reciklaža galvanskih členov oz. baterij za vnovično polnjenje

Preden napravo odnesete na odlagališče, odstranite galvanske člene oz. baterije ter jih odnesite na mesto, ki je temu namenjeno. Pred tem preverite, ali so galvanski členi oz. baterije popolnoma izpraznjeni.