

ONDULATOR PROGRAMABIL

Ondulatorul este disponibil în 3 dimensiuni (diametre de 16 mm, 19 mm, 25 mm și 32 mm). Se încălzește foarte rapid și, prin urmare, se poate folosi în câteva secunde.

Regulatorul temperaturii vă permite să selectați exact temperatura dorită, dintre cele 30 de gradații.

În cazul în care părul este fin, acesta permite utilizarea unei temperaturi mai scăzute, pentru a obține cele mai bune rezultate și a respecta pe deplin integritatea părului. Dacă părul este des, ondulat sau rebel, aparatul permite utilizarea unei temperaturi mai înalte, pentru a obține rezultate optime.

CARACTERISTICI

Conductă de încălzire din titan + finisaj turmalină

16 mm - BAB2171TTE

19 mm - BAB2172TTE

25 mm - BAB2173TT

32 mm - BAB2174TTE

Comutator de funcționare - indicator luminos de funcționare

Oprire automată

30 gradații de temperatură (de la 130 °C până la 200 °C) - setare liniară

Parte terminală izolatoare

Cablu rotativ

Suport de metal încorporat

REGLAREA TEMPERATURII

Ondulatorul este echipat, printre altele, cu un suport încorporat, care permite așezarea acestuia în timpul utilizării astfel încât să protejeze suprafețele și este izolat la capete, ceea ce facilitează coafarea părului în condiții de siguranță.

UTILIZARE

Conectați dispozitivul la rețea și puneți comutatorul în poziția I. Ondulatorul începe să se încălzească. Cu ajutorul regulatorului, selectați temperatura dorită. Indicatorul luminos roșu va lumina intermitent, până la atingerea temperaturii dorite. Aparatul este pregătit pentru folosire când indicatorul luminos de funcționare încetează să clipească.

Împărțiți părul în şuvițe egale și pieptănați şuvițele înainte de coafare. Apăsăți pe mânerul plăcilor,

poziționați ondulatorul de păr la mijlocul șuviței și distribuiți uniform părul între plăci și tubul de extensie. Trageți ușor de ondulator până la capătul părului. Asigurați-vă că părul este înfășurat în mod corespunzător pe clește, în direcția dorită, pentru a preveni formarea mănunchiurilor. Pentru ondularea spre interior, așezați placa deasupra șuviței. Pentru ondularea spre exterior, așezați placa sub șuviță.

Înfășurați părul până la locul de unde trebuie să înceapă buclele. Aveți mare grijă ca ondulatorul să nu atingă pielea capului. Mențineți în poziție timp de 5-8 secunde. În cazul în care doriți bucle mai ferme și mai elastice, lucrați cu șuvițe subțiri. În cazul în care doriți bucle mai libere și mai largi, lucrați cu șuvițe mai groase.

Scoaterea ondulatorului se realizează prin apăsarea mânerului plăcii și îndepărtarea acesteia. Pentru „fixarea” undulației, lăsați buclele să se răcească, înainte de a le peria sau a le pieptăna. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să folosiți produsele pentru

păr BaBylissPRO™.

După utilizare, apăsați pe butonul 0 și scoateți aparatul din priză. Lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

În cazul în care nu folosiți aparatul timp de peste 72 de minute, acesta se închide singur, datorită dispozitivului de oprire automată (auto shut-off). Acest dispozitiv mărește durata de viață a aparatului și garantează siguranța sa perfectă.

ÎNTREȚINEREA

Odată ce ondulatorul este deconectat de la rețea, îl puteți șterge cu ajutorul unei cârpe umede. Înainte de a reporni ondulatorul, asigurați-vă că este complet uscat.

Tratament de suprafață titan + turmalină.

Rezistență unică. Distribuirea uniformă perfectă a căldurii și stabilitatea termică excelentă asigură

rezultate optime.

AVERTIZARE

După pornire, dispozitivul de extensie se încălzește în doar câteva secunde la o temperatură ridicată și nu are voie să atingă pielea. Ondulatorul este foarte fierbinte, mai ales la temperatura maximă. Înainte de fiecare utilizare, testați-l pe o şuviță de păr, pentru a vă convinge că temperatura selectată este corespunzătoare părului dumneavoastră.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE: Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.

În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,

acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.

Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.

În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.

După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau

mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica

activ în protecția comună a mediului înconjurător:

NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.

Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.