

KODRALNIK Z VEČ PROGRAMI

Ta kodralnik je na voljo v treh velikostih (premeri 16 mm, 19 mm, 25 mm in 32 mm). Zelo hitro se ogreje, zato ga lahko uporabljate že po nekaj sekundah.

Temperaturni pretvornik omogoča natančen izbor zelene temperature, izbirate pa lahko med 30 različnimi stopnjami.

Če so lasje mehki, lahko z uporabo nižje temperaturne stopnje dosežete najboljše rezultate in ohranite celovitost las. Če so lasje gosti, valoviti ali neubogljivi, za optimalne rezultate uporabite višje temperaturne stopnje.

LASTNOSTI

Titanova grelna cev + turmalinska površinska obdelava.

16 mm — BAB2171TTE

19 mm – BAB2172TTE

25 mm – BAB2173TT

32 mm – BAB2174TTE

Delovno stikalo – delovna kontrolna lučka

Samodejna ustavitev

30 temperaturnih stopenj (130 °C do 200 °C) – linearne nastavitve

Izoliran končni del

Vrtljivi kabel

Vgrajeno kovinsko stojalo

NASTAVITEV TEMPERATURE

Kodralnik je med drugim opremljen z vgrajenim stojalom, na katerega ga lahko med uporabo odložite in istočasno varujete površine, ter z izoliranim zaključkom, ki poskrbi za varno oblikovanje las.

UPORABA

Priključite napravo v omrežje in nastavite stikalo v položaj I. Kodralnik se začne segrevati. S pomočjo pretvornika izberite želeno temperaturo. Rdeča kontrolna lučka nekaj trenutkov utripa, dokler ni dosežena zelena temperatura. Ko kontrolna lučka neha utripati, je naprava pripravljena za uporabo.

Suhe ali vlažne lase razdelite v enakomerne kodre in jih pred oblikovanjem prečešite. Pritisnite na ročico klešč, kodralnik položite v sredino kodra in lase enakomerno porazdelite med klešče in cevni nastavek. Kodralnik nežno povlecite vse do konic las. Preverite, ali so lasje pravilno in v zeleni smeri naviti pod kleščami, da ne nastanejo zvitki. Pri oblikovanju las navznoter nastavite klešče na koder zgoraj. Pri oblikovanju las navzven nastavite klešče pod koder.

Lase navijte vse do točke, kjer naj se začnejo kodri. Bodite pozorni, da se kodralnik ne dotika lasišča. Pridržite v danem položaju 5 do 8 sekund. Če želite

ustvariti trdnjše in bolj elastične kodre, navijte na nastavek manj las. Če želite ustvariti bolj voljne in vihrave kodre, navijte na nastavek več las.

Kodralnik snemite tako, da pritisnete ročico klešč in ga potegnete stran. »Fiksiranje« kodrov dosežete tako, da lase pred oblikovanjem s krtačo ali glavnikom zgladite. Če želite doseči optimalne rezultate, vam priporočamo uporabo pripomočka za lase BaBylissPRO™.

Po uporabi pritisnite gumb 0 in napravo izključite iz omrežja. Preden napravo pospravite, se mora ohladiti.

Če naprave ne uporabljate več kot 72 min, se zahvaljujoč sistemu samodejne zaustavitve (auto shut-off) sama izklopi. Ta priprava podaljšuje življenjsko dobo naprave in zagotavlja popolno varnost.

VZDRŽEVANJE

Ko se kodralnik ohladi in je izključen iz omrežja, ga lahko obrišete z vlažno krpo. Preden kodralnik ponovno vklopite, preverite, ali je povsem suh.

Titanova + turmalinska površinska obdelava.

Edinstvena odpornost. Popolnoma enakomerna porazdelitev toplote in odlična temperaturna stabilnost zagotavljata optimalne rezultate.

OPOZORILO

Nastavek se po vklopu kodralnika v nekaj sekundah močno segreje na visoko temperaturo in ne sme priti v stik s kožo. Ta kodralnik je zelo vroč predvsem pri nastavitvi na najvišjo temperaturo. Pred vsako uporabo najprej izvedite preizkus na enem pramenu las, da se prepričate, ali izbrana nastavitev temperature ustreza vašim lasem.

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega

dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljih, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati

pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati

z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.