

PROGRAMOVATEĽNÁ KULMA

Táto kulma je k dispozícii v 3 veľkostiach (priemery 16 mm, 19 mm, 25 mm a 32 mm). Veľmi rýchlo sa zahreje, a preto môže byť použitá v priebehu niekoľkých sekúnd.

Teplotný menič umožňuje presne vybrať požadovanú teplotu z 30 rôznych stupňov.

Ak sú vlasy jemné, umožní použitie nižšieho teplotného stupňa dosiahnuť tie najlepšie výsledky a dokonale rešpektovať celistvosť vlasu. Ak sú vlasy husté, vlnité alebo nepoddajné, umožňuje použitie vyššieho teplotného stupňa dosiahnuť optimálne výsledky.

VLASTNOSTI

Vyhrievacia trubica Titánová + turmalínová povrchová
úprava

16 mm – BAB2171TTE

19 mm – BAB2172TTE

25 mm – BAB2173TT

32 mm – BAB2174TTE

Prevádzkový vypínač – svetelná prevádzková kontrolka

Automatické zastavenie

30 teplotných stupňov (130 °C až 200 °C) – lineárne
nastavenie

Izolačná koncová časť

Otočná šnúra

Vstavany kovový stojanček

NASTAVENIE TEPLoty

Kulma je okrem iného vybavená zabudovaným stojančekom, ktorý umožňuje odložiť ju v priebehu použitia a súčasne chrániť povrchy, a izolačným zakončením, ktoré uľahčuje bezpečné tvarovanie vlasov.

POUŽITIE

Zapojte prístroj do siete a umiestnite prepínač do polohy I. Kulma sa začína zahrievať. Pomocou meniča zvolte požadovanú teplotu. Červená svetelná kontrolka bliká niekoľko okamihov, kým nie je dosiahnutá požadovaná teplota. Ak svetelná kontrolka prestane

blikať, je prístroj pripravený na použitie.

Suché alebo vlhké vlasy rozdeľte do rovnakých prameňov a pred úpravou ich prečešte. Stlačte páčku klieští, umiestnite kulmu do polovice prameňa a vlasy pravidelne rozprestrite medzi kliešte a rúrkový nadstavec. Kulmu jemne potiahnite až ku končekom vlasov. Skontrolujte, či sú vlasy správne navinuté pod kliešťami v požadovanom smere, aby nedochádzalo k vzniku chumáčikov. Pri tvarovaní vlasov smerom dovnútra umiestnite kliešte zhora na prameň. Pri tvarovaní vlasov smerom von umiestnite kliešte pod prameň.

Naviňte vlasy až k miestu, kde sa majú začínať vlny. Dbajte na to, aby sa kulma nedotýkala vlasovej pokožky. Podržte v danej polohe 5 až 8 sekúnd. Ak chcete vytvoriť pevnejšie a elastickejšie vlny, navíňte na nadstavec len

málo vlasov. Ak chcete vytvoriť voľnejšie a divokejšie vlny, naviňte na nadstavec viac vlasov súčasne.

Kulmu zložte tak, že stlačíte páčku klieští a oddialite ju. „Zafixovanie“ vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte pred úpravou kefou alebo hrebeňom vychladnúť. Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, odporúčame vám použiť vlasové prípravky BaBylissPRO™.

Po použití stlačte gombík 0 a prístroj odpojte zo siete. Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

V prípade, že prístroj dlhšie ako 72 min. nepoužívate, sám sa vďaka systému automatického zastavenia (auto shut-off) vypne. Toto zariadenie zvyšuje životnosť prístroja a zaručuje jeho dokonalú bezpečnosť.

ÚDRŽBA

Len čo je kulma vychladená a odpojená od siete, môžete ju utrieť navlhčenou handričkou. Pred tým, než kulmu znovu zapnete, skontrolujte, či je kulma dokonale suchá.

Titánová + turmalínová povrchová úprava.

Jedinečná odolnosť. Dokonale rovnomerné rozloženie tepla a perfektná tepelná stabilita zaručuje optimálne výsledky.

UPOZORNENIE

Nadstavec sa po zapnutí kulmy v priebehu niekoľkých sekúnd zahreje na vysokú teplotu a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou. Táto kulma je veľmi horúca najmä pri nastavení na maximálnu teplotu. Pred každým použitím vždy najprv urobte skúšku na jednom prameni vlasov, aby ste sa presvedčili, či zvolené nastavenie

teploty vyhovuje vašim vlasom.

**PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiok a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj

udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalatérom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli

vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajte okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.

Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej

krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.