

ПРОГРАМОВАНА ПЛОЙКА

Плойка випускається у 4-х розмірах (діаметром 16 мм, 19 мм, 25 мм і 32 мм). Дуже швидко нагрівається, а, отже, нею можна користуватися вже через декілька секунд.

Регулятор температури дозволяє встановити 30 різних значень бажаної температури.

Встановленням нижчого рівня температури досягаються найкращі результати і в повній мірі зберігається цілісність м'якого волосся.

Встановленням вищого рівня температури можна досягти оптимальних результатів для густого, кучерявого чи скуйовдженого волосся.

ВЛАСТИВОСТІ

Нагрівальна трубка, поверхня якої покрита

турмаліном, виготовлена з титану.

16 мм - BAB2171TTE

19 мм - BAB2172TTE

25 мм - BAB2173TTE

32 мм - BAB2174TTE

Основний вимикач має світловий індикатор
ввімкненого стану.

Автоматичне вимкнення

30 різних значень температури від 130 °C до 200 °C
встановлюються лінійним засобом.

Ізольована кінцева частина

Поворотний шнур

Вбудована металева підставка

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Окрім іншого, плойка має вбудовану підставку, на яку її можна відкладати під час використання, не пошкоджуючи поверхню, а також ізольований наконечник, що спрощує безпечне укладання волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ

Під'єднайте пристрій до електромережі і встановіть вимикач в положення «I». Плойка почне нагріватись. Встановіть за допомогою регулятора потрібне значення температури. Червоний індикатор буде блимати доти, доки плойка не нагріється до потрібної температури. Щойно індикатор перестане блимати, пристрій готовий до використання.

Розділіть сухе або вологе волосся на однакові пасма і розчешіть їх перед укладкою. Натисніть важіль щипців, розмістіть плойку посередині пасма, рівномірно розподіліть волосся між щипцями та нагрівальною трубкою. Акуратно протягніть плойку аж до кінчиків волосся. Щоб запобігти утворенню

пучків, переконайтеся, що волосся під щипцями намотане у потрібному напрямку. При укладанні волосся всередину розмістіть щипці над пасмом. Під час укладання волосся назовні розмістіть щипці під пасмом.

Намотайте волосся до місця, де мають починатись хвилі. Не допускайте, щоб плойка торкалася шкіри голови. Потримайте в такому положенні від 5 до 8 секунд. Якщо Ви бажаєте створити більш стійкі та пружні локони, намотуйте на насадку невелику кількість волосся. Якщо Ви бажаєте створити вільніші локони, такі що розвиваються, намотуйте на насадку більше волосся.

Щоб зняти плойку, натисніть важіль щипців та відведіть її. Щоб зафіксувати локони, перед розчісуванням щіткою чи гребінцем їм необхідно дати прохолонути. Для досягнення оптимальних результатів ми рекомендуємо використовувати засіб догляду за волоссям BaBylissPRO™.

Після використання встановіть вимикач в положення «0» і від'єднайте прилад від електромережі. Перед чищенням залиште пристрій охолонути.

Якщо пристрій не використовується довше, ніж 72 хвилини, він автоматично вимикається системою автоматичної зупинки (автоматичне вимикання). Це продовжує термін служби пристрою і гарантує його повну безпечність.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після охолодження та від'єднання плойки від мережі її можна протерти вологою салфеткою. Перед повторним ввімкненням плойки переконайтеся, що вона абсолютно суха.

Титанове + турмалінове покриття поверхні.

Унікальна стійкість. Досконалий рівномірний розподіл тепла і відмінна стабільність температури забезпечують оптимальні результати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Впродовж декількох секунд після ввімкнення плойки її насадка нагрівається до значної температури і не повинна торкатись до шкіри. Ця плойка дуже гаряча, особливо при встановленні максимальної температури. Перед кожним використанням спочатку перевірте на одному пасмі, щоб переконатися, що встановлене значення температури підходить для вашого волосся.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може

прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню.
Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для

уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони

перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими

відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.