

Zastrihávací strojček FX44E je určený pre tvarovanie kotliet a ďalšie drobné úpravy účesu, vrátane vytvárania grafických motívov.

vlastnosti:

25mm strihacie hlavice z nehrdzavejúcej ocele

ergonomický dizajn

tichý motor na 1x AA alkalickú batériu

balenie obsahuje: 1 zastrihovací strojček, 2
odnímateľné nadstavce (stredná zastrihnutiu, dlhšie
zastrihnutie), 1 alkalickú batériu AA-LR6, kečka na
čistenie, mazací olej, ochranný kryt čepeľou a návod na
použitie

ako používať

Pred uvedením zastrihávacieho strojčka do chodu
skontrolujte, či je batéria správne umiestnená (zložte
kryt batérie, vložte batériu AA-LR6 do strojčka, nasadte
kryt batérie). Stlačením vypínača na spodnej časti

prístroja smerom dopredu uveďte prístroj do prevádzky. Zastrihávací strojček pre dokončenie strihu je vybavený dvomi odnímateľnými nastavcami, ktoré umožňujú vykonanie stredného alebo dlhého strihu. Stačí umiestniť nástavec jednou stranou nad prednú časť čepeľou a druhou stranou ho zasunúť. Ak chcete nástavce zložiť, stačí zatiahnuť za úchytku z jednej strany. Pred uvedením prístroja do chodu skontrolujte, či sú nástavce pevne zasunuté.

**PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE
TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR: Polyetylénové vrecká obsahujúce produkt alebo obal produktu môžu byť nebezpečné. Tieto vrecká uchovávajte mimo dosahu batoliat a detí. Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočiaroch alebo v ohradách pre batolátá. Jemný plast môže priľnúť k nosu a ústam a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je

hračka.

POZOR: Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob s vodou. Prístroj uchovávajte v suchu.

Prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Ak prístroj spadol alebo vykazuje viditeľné poškodenie, nepoužívajte ho.

Ak je prístroj zapnutý, neponechávajte ho bez dozoru.

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov; osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami môžu prístroj používať iba vtedy, ak je nad nimi vykonávaný náležitý dohľad alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Vložte batérie do prístroja, do priestoru na to určeného a dbajte na správne smerovanie pólov (podľa smeru uvedeného pomocou symbolov + a -).