

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР BAB5559E

Сешоарът BAB5559E BaBylissPro е лек, тих и мощен уред, който позволява да постигнете оптимални резултати при изсушаване на косата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лек: 460 гр

Мощности 1850W/230V- 2000W/240V

Скорост на въздуха 105 км/ч

Шест степени на скоростта и температурата

Бутон за студен въздух

Приставка концентратор

Заден свалящ се филтър

Захранващ кабел 2,70 м

Пръстен за окачване

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този сешоар е оборудван със заден свалящ се филтър, който предотвратява проникването на косми и нечистотии в двигателната част на уреда. За да постигнете оптимални резултати, почиствайте филтъра редовно.

Уверете се, че уредът е изключен, откачете го от мрежата и го оставете да изстине.

С едната ръка хванете дръжката, а с другата

развийте задния филтър.

Ползвайте мека суха четка за отстраняване на космите и нечистотиите.

След това отново поставете задния филтър.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на

дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA. Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща

квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени

способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.