

PROFESIONALNI SUŠILNIK ZA LASE BAB5559E

Sušilnik za lase BAB5559E BaBylissPro je lahek, tih in zmogljiv aparat, ki pri sušenju las omogoča doseganje optimalnih rezultatov.

LASTNOSTI

Lahek: 460 g

Zmogljiv: 1850 W 230 V – 2000 W/240 V

Hitrost zračnega toka 105 km/h

Šest stopenj hitrosti in temperature

Tipka za hladen zrak

Nastavek z usmerjevalnikom

Odstranljivi zadnji filter

Napajalni kabel 2,70 m

Zanka za obešanje

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Ta sušilnik za lase je opremljen s zadnjim snemljivim filtrom, ki preprečuje vdor las in umazanije v motorni del aparata. Za doseganje optimalnih rezultatov redno čistite filter.

Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izključite jo iz omrežja in jo pustite, da se ohladi.

Z eno roko pridržite ročaj, z drugo roko pa odvijte zadnji filter.

Za odstranjevanje las in umazanije uporabite fino krtačko.

Nato znova namestite zadnji filter.

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je

voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo

izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.