

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Преди да ползвате MiraCurl™ the Perfect Curling Machine от BaBylissPRO™, отделете време и внимателно прочетете инструкциите.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO™ позволява без усилия да създадете съвършени къдрици и вълни.

Кичурът коса автоматично се насочва към камерата за накъдряне, където леко се придържа и загрява от всички страни. След освобождаването се появява като красива, ефирна къдрица с устойчива форма. И то без никакви усилия.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Керамична камера за накъдряне и за постигане на

гладки къдрици

3 степени за настройка на времето с тонова и звукова сигнализация на показателите за постигане на различните видове къдрици и вълни.

3 температури 190 °C - 210 °C - 230 °C за дълготрайни резултати

Мощна затопляща система със загряване за няколко секунди и много бързо възстановяване

Контролиране посоката на къдрицата, дали за единно крайно оформяне или за по-гъвкав резултат R/L/A / (Дясно/Ляво/Автоматично)

Подходящ за всички дължини на косата

Работен ключ с индикатор

Индикатор на загряване

Режим „заспиване“ (след 20 минути)

Автоматично изключване след 60 минути

Професионален въртящ се кабел (2,7 м)

ИНСТРУКЦИЯ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine ви позволява да създавате различни стилове къдрици и вълни. Уредът е много лесно управляем благодарение на множеството си функции.

Важно е да се уверите, че широчината на избрания кичур коса не надвишава 3 см.

Избраната температура и времето, което определя продължителността на задържане на кичура в камерата за накъдряне, определят характера на

готовата къдрица.

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Има 3 възможности за настройка на температурата: 190 °C, 210 °C а 230 °C. Препоръчваме винаги да се започне с най-ниската температура (I) и ако е необходимо, след това да се повиши:

Позиция I: 190 °C - за фина, тънка, боядисана коса

Позиция II: 210 °C - за нормална коса

Позиция III: 230 °C - за гъста и къдрава коса

НАСТРОЙКА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА

Има 3 степени за настройка на продължителността със звукова сигнализация. Тези различни настройки позволяват създаване на различни видове къдрици. Колкото по-дълго кичурът коса е държан в камерата за накъдряне, толкова по-устойчива ще бъде

формата на кърлицата. Естеството на косата също е фактор, който има влияние върху структурата на кърлицата. Потвърждава се в долу посоченото ръководство.

Позиция 8/8 секунди = 3 тона - за гъвкави вълни

Позиция 10/10 секунди = 4 тона - за малки кърлици

Позиция 12/12 секунди = 5 тона - за по-устойчиви вълни

Тих режим

При необходимост, системата за звукова сигнализация (звук сигнал) може да се изключи с предвижване на превключвателя за настройка до позиция "0".

ВНИМАНИЕ: В позиция „0“ няма да се издава никакъв звуков сигнал за предупреждение кога кичурът трябва да се освободи от уреда. Вземете

всички необходими мерки, ако уредът е настроен на тази позиция.

НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА КЪДРИЦАТА

(Дясен/Ляв/Автоматично)

Ползвайте превключвателя за настройка на посоката, дали за единно крайно оформяне, или за по-гъвкав резултат. Тази настройка се получава с предвижване на превключвателя на позиция - L (ляво) или на позиция - R (дясно).

Ако постъпвате от лявата страна на косата, предвижете превключвателя на позиция „L“ (ляво). В случай, че постъпвате от дясната страна, предвижете превключвателя на позиция „R“ (дясно). Това гарантира, че накъдрената коса ще е ориентирана към лицето, както от лявата страна, така и от дясната страна на главата, което ѝ дава изцяло единен резултат.

За по-естествен и по-гъвкав резултат, изберете

автоматична настройка чрез предвижване на превключвателя на позиция „А“ (автоматично). Тази настройка позволява промяна на посоката на къдриците след завършване на всяка от тях.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Уверете се, че косата е суха и разплетена.

Включете уреда в контакта.

Настройте желаната температурата.

Уредът е готов за ползване, когато индикаторът на загряване престане да мига.

Изберете желаната продължителност от 3-те възможности за настройка на продължителността в зависимост от вида на косата и желания резултат. Звуковите сигнали могат да бъдат изключени с предвижване на превключвателя на « 0 ».

Определете посоката на къдриците с предвижване на превключвателя на „L“ (ляво), „R“ (дясно) или „A“ (автоматично).

Вземете кичур коса, чиято широчина не надвишава 3 см и се уверете, че е чист, сух и разплетен.

Уредът трябва да е насочен с видимата част на камерата за накъдряне към главата.

Поставете уреда на желаното изходно място на къдрицата. Кичурът коса трябва да се държи право и да преминава точно през средата на уреда.

След като кичурът е правилно разположен, затворете дръжката на уреда, за да бъде косата автоматично подавана към камерата за накъдряне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кичурът все още е държан в ръката, след като дръжката на уреда е била отново затворена, уредът ще издаде сигнал и автоматично ще се изключи, което значи, че опънът на кичура

трябва да се намали.

Ако е захванат твърде голям кичур или той не преминава точно през средата на уреда, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine отново ще издаде сигнал и автоматично ще се изключи, което означава, че се е появил проблем. Тази настройка за безопасност, ви позволява да се уверите, че няма никакъв възел в косата.

Косата е автоматично насочена към камерата за накъдряне, където е внимателно държана и загревана от всички страни и без никакви усилия се създава къдрица.

Ако тази функция не е изключена, ще започне поредица от единични тонове, в случай че дръжката на уреда е била затворена. Придържайте дръжката на уреда затворена, докато единичните тонове не престанат. След това уредът ще издаде четири тона в бърза последователност, което е сигнал, че е готов,

и че кичурът може да се освободи от уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато тази функция е изключена и превключвателят е на "0", няма да се чуе никакъв тон. От съображения за сигурност, след 15 секунди ще се чуе само предупредителен тон.

Много е важно да отпуснете напълно дръжката на уреда преди отдалечаване на уреда от главата и да освободите така кичура, който в последствие се превръща в къдрица.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги отваряйте дръжката на уреда, за да може да се освободи къдрицата. Ако дръжката не е отворена и се опитате да освободите кичура, къдрицата ще бъде изгладена.

Не разчесвайте оформената къдрица по-рано, преди да се охлади.

Повторете толкова често, колкото е необходимо, в

зависимост от желаното количество къдрици.

РЕЖИМ „ЗАСПИВАНЕ“ И АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine е оборудван с функция автоматично изключване за осигуряване на по-голяма сигурност. Тази функция се включва автоматично, когато уредът е в експлоатация повече от 60 минути.

За да ползвате уреда и след изтичането на тези 60 минути, просто предвижете превключвателя на позиция "0", и после го предвижете отново на желаната позиция, уредът ще се включи отново.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine има също режим „заспиване“ за спестяване на енергия.

В случай, че уредът не се ползва повече от 20 минути, температурата автоматично ще падне на 150 °C. Искате ли да върнете началната температура,

достатъчно е да затворите и отново да отворите дръжката, началната температура ще бъде отново достигната в течение на минута.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Възможно е остатъците от продукти за коса да изискват почистване на уреда.

За да направите това:

Уверете се, че уредът е изключен, откачен и хладен.

С помощта на влажна кърпа и мек почистващ препарат или сапун изтрийте тялото на уреда.

Изчакайте, докато уредът е напълно сух, след това можете отново да го ползвате.

ВАЖНО: Не потапяйте уреда във вода и в никакви други течности.

За да запази уреда в най-добро състояние възможно най-дълго, следвайте инструкциите по-долу.

Не увивайте захранващия кабел около уреда.
Навийте го по-скоро до уреда.

Не дърпайте за захранващия кабел, когато уредът е свързан.

След употреба винаги откачете.

БЪРЗО ПУСКАНЕ

Уверете се, че косата е чиста, суха и разплетена.

Вземете кичур коса, който не надвишава 3 см.

ВАЖНО: Винаги дръжте уреда с видимата част на камерата за накъдряне в посока на главата.

Поставете уреда на желаното изходно място на къдрицата. Уверете се, че кичурът е изправен и

разположен точно в средата на уреда.

Затворете дръжката, оставете кичура автоматично да бъде въведен в камерата за накъдряне. Ако тази функция е оставена включена, ще започне издаване на звукови сигнали.

Броят на звуковите тонове зависи от избраната продължителност.

Придържайте дръжката в затворено положение, докато не чуete 4 тона в бърза последователност, което означава, че е готово.

Първо отворете дръжката, за да се освободи кърлицата, и внимателно отдалечете уреда от главата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако отдалечите уреда от главата, без преди това да сте отворили дръжката за освобождаване на кърлицата, кърлицата ще бъде

изгладена.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Много е важно редовното почистване на камерата за накъдряне с помощта на почистващия инструмент, включен в комплекта. Това ще попречи на продуктите за коса да се натрупват по стените на камерата и уредът ще продължи да създава съвършени къдрици.

Уверете се, че уредът е изключен, откачен от мрежата и е студен.

Леко навлажнете почистващия инструмент с хладка вода и мек почистващ препарат или сапун.

Вкарайте целия почистващ инструмент в камерата за накъдряне, както е показано на схемата.

Въртете го около стените на камерата, за да се

отстранят всички наноси от продукти за коса.

Преди всяко следващо ползване се уверете, че уредът е сух.

Почистващият инструмент може да се ползва многократно; достатъчно е само от време на време филцовите челюсти на почистващия инструмент да се извадят и изплакнат с хладка сапунена вода.

Преди следващо ползване ги оставете да изсъхнат добре.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВНИМАНИЕ:** Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

- Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.
- **ВНИМАНИЕ:** Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душеве или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.
- В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA. Консултирайте се с електротехник.
- Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Ако оригиналният захранващ кабел е

повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

- Не ползвайте уреда, ако е паднал или ако показва видими признаци на повреждане.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.
- В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.
- След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.
- Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.
- Този уред може да се ползва от деца над 8

години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

- Преди почистване оставете уреда да изстине.
- Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да

споделяме съвместното опазване на околната среда:

- Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.
- Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.