

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Înainte de a începe utilizarea MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO™, acordați-vă timp pentru citirea atentă a manualului.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO™ permite crearea fără efort a unor bucle și valuri perfecte.

Șuvița de păr este direcționată automat în camera pentru ondulare, unde este reținută și încălzită ușor din toate părțile. După eliberare va apărea ca o buclă perfectă voluminoasă cu formă stabilă. Aceasta fără nici un efort.

CARACTERISTICI:

Camera ceramică de ondulare pentru obținerea unor

bucle netede:

3 trepte de reglare a duratei cu bipuri și semnalizare acustică a indicatorilor pentru atingerea diferitelor tipuri de bucle și valuri.

3 temperaturi 190 °C - 210 °C - 230 °C pentru rezultate de lungă durată

Sistem de încălzire performant pentru o încălzire în câteva secunde și recuperare foarte rapidă

Comanda direcției de ondulare pentru o aranjare finală uniformă sau pentru un rezultat flexibil R/L/A/ (Dreapta/Stânga/Auto)

Recomandat pentru toate lungimile de păr

Comutator de funcționare cu indicator luminos

Indicator încălzire

Regim de repaus (după 20 de minute)

Oprire automată după 60 de minute

Cablu rotativ profesional (2,7 m)

MANUAL

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine permite obținerea a diferite stiluri de bucle și valuri. Aparatul este foarte ușor de manipulat datorită funcțiilor sale multiple.

Este important a ne asigura de faptul că lățimea șuviței de păr selectate nu depășește 3 cm.

Temperatura și durata de timp reglate, care determină perioada în care șuvița este ținută în camera de ondulare, va influența natura buclelor finite.

REGLAREA TEMPERATURII

Există 3 opțiuni de reglare a temperaturii: 190 °C, 210 °C a 230 °C. Se recomandă să începeți întotdeauna cu temperatura minimă (I) și, dacă va fi cazul, să o creșteți ulterior:

Poziția I: 190 °C - pentru păr fin, subțire și vopsit

Poziția II: 210 °C - pentru păr normal

Poziția III: 230 °C - pentru păr bogat și creț

REGLAREA TIMPULUI

Există 3 trepte de reglare a duratei de timp cu indicatoare acustice. Aceste setări individuale permit crearea diferitelor tipuri de bucle. Cu cât șuvița de păr este menținută mai mult în camera de undulare, cu atât bucla va avea o formă mai stabilă. Natura părului este un alt factor care are influență asupra structurii buclei. Se va confirma în ghidul de mai jos:

Poziția 8/8 secunde = 3 semnale sonore - pentru

ondulare elastică

Poziția 10/10 secunde = 4 semnale sonore - pentru
bucle mici

Poziția 12/12 secunde = 5 semnale sonore - pentru
bucle stabile

Regimul silențios

Sistemul de semnale sonore (bipuri) poate fi dezactivat
în caz de nevoie prin deplasarea butonului în
poziția "0".

AVERTIZARE: În poziția "0" nu se va auzi nici un semnal
sonor (bip) pentru a vă atrage atenția asupra
momentului de eliberare a șuviței din aparat. Dacă
aparatul este reglat în această poziție trebuie să luați
toate măsurile necesare.

REGLAREA DIRECȚIEI BUCLELOR (Dreapta/Stânga/Auto)

utilizați butonul de reglare a direcției buclelor fie pentru o aranjare finală uniformă, fie pentru un rezultat mai flexibil . Această reglare se obține fie prin comutarea butonului în poziția - L (stânga) sau - R (dreapta).

Dacă veți începe din partea stângă a părului, comutați butonul în poziția "L" (stânga). Dacă veți începe din partea dreaptă a părului, comutați butonul în poziția "R" (dreapta). Aceasta înseamnă că bucla va fi direcționată înspre față, fie din partea stângă sau din partea dreaptă a capului, ceea ce va da un rezultat uniform.

Pentru un rezultat mai natural și mai flexibil, puteți opta pentru reglare automată, aceasta prin comutarea butonului în poziția "A" (auto). Această reglare permite modificarea direcției buclelor după finalizarea fiecărei bucle în parte.

UTILIZARE

Asigurați-vă că părul este uscat și descâlcit.

Conectați aparatul la priză.

Reglați temperatura la valoarea dorită.

Aparatul este pregătit pentru folosire în momentul în care indicatorul luminos de funcționare va înceta să lumineze intermitent.

Selectați durata de timp dorită din cele 3 opțiuni de reglare a timpului în funcție de tipul părului și rezultatul așteptat. Semnalele sonore pot fi eventual întrerupte prin comutarea butonului în poziția "0".

Determinați direcția buclelor prin comutarea reglării pe "L" (stânga), "R" (dreapta) sau "A" (auto).

Prindeți o șuviță de păr a cărei lățime nu va depăși 3 cm, asigurați-vă că șuvița este curată, uscată și descâlcită.

Aparatul trebuie să fie direcționat cu partea vizibilă a camerei de undulare către cap.

Amplasați aparatul în locul dorit de începere a buclei. Șuvița de păr trebuie ținută dreaptă și să treacă exact prin mijlocul aparatului.

De îndată ce șuvița este poziționată corect, închideți mânerul aparatului pentru ca părul să fie condus automat către camera de undulare.

NOTĂ: Dacă șuvița este ținută încă în mână după ce mânerul a fost închis, aparatul va emite un semnal sonor ceea ce înseamnă că tensiunea șuviței trebuie redusă.

În cazul în care a fost prinsă o șuviță prea mare sau părul nu trece exact prin mijlocul aparatului, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine va emite un nou semnal sonor și se va opri automat, ceea ce indică apariția unei probleme. Această reglare de siguranță permite

confirmarea faptului că nu există nici un nod în păr.

Părul este direcționat automat în camera de ondulare unde este reținut și încălzit ușor din toate părțile, pentru a se putea crea bucla, fără nici un efort.

Dacă această funcție nu este dezactivată, semnalele sonore vor începe cu o serie de semnale individuale, dacă mânerul a fost închis. Mențineți închis mânerul aparatului, până când semnalele sonore individuale vor înceta. După aceasta aparatul va mai emite 4 semnale sonore, ceea ce înseamnă că procesul este finalizat și că șuvița poate fi eliberată din aparat.

NOTĂ: În cazul în care această funcție este dezactivată și butonul este în poziția “0”, nu vom avea nici un fel de semnal sonor al indicatorului. Din motive de siguranță se va emite doar un semnal sonor de avertizare la 15 secunde.

Este foarte importantă eliberarea completă a mânerului aparatului înainte de îndepărtarea acestuia de cap și eliberarea în acest mod a șuviței, care se va transforma ulterior în buclă.

NOTĂ: Deschideți întotdeauna mânerul aparatului pentru a putea elibera bucla. Dacă mânerul aparatului nu este deschis și veți încerca să eliberați șuvița, bucla va fi îndreptată.

Nu pieptănați bucla obținută înainte de a se răci.

Faceți aceasta în mod repetat în funcție de numărul dorit de bucle.

REGIMUL DE REPAUS ȘI OPRIREA AUTOMATĂ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine este echipat cu funcția de oprire automată pentru o mai mare siguranță. Această funcție se activează automat în momentul în care aparatul este în funcțiune mai mult

de 60 de minute.

Dacă vreți să utilizați aparatul și după trecerea perioadei de 60 de minute, comutați simplu butonul în poziția "0", după care readuceți butonul în poziția dorită, aparatul va porni din nou.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine are și regim de repaus, pentru economie de energie.

Dacă aparatul nu este utilizat mai mult de 20 de minute, temperatura va scădea automat la 150 °C. Dacă veți dori revenirea la temperatura inițială este suficient să închideți și să redeschideți mânerul, temperatura inițială va fi atinsă din nou în interval de 1 minut.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Este posibil ca resturile de produse pentru păr să facă necesară curățarea aparatului.

Dacă veți dori aceasta:

Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la rețea și rece.

Ștergeți corpul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede și detergent necoroziv sau săpun.

Așteptați până când aparatul va fi complet uscat, apoi veți putea utiliza aparatul din nou.

IMPORTANT: Nu cufundați aparatul în apă sau alt lichid.

Pentru a menține aparatul în cea mai bună stare timp îndelungat, procedați conform instrucțiunilor următoare.

Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Adunați mai degrabă cablul lângă aparat.

Nu trageți de cablul de alimentare atunci când aparatul

este conectat la rețea.

După utilizare, deconectați întotdeauna aparatul.

PORNIREA RAPIDĂ

Asigurați-vă de faptul că părul este curat, uscat și descâlcit.

Prindeți o șuviță de păr ce nu va depăși 3 cm.

IMPORTANT: Țineți întotdeauna aparatul cu partea vizibilă a camerei de ondulare către cap.

Amplasați aparatul în locul dorit de începere a buclei. Asigurați-vă că șuvița este ținută drept și poziționată exact în mijlocul aparatului.

Închideți mânerul și lăsați părul să intre automat în camera de ondulare. Dacă această funcție este activă, va începe emiterea semnalului sonor al indicatorului.

Numărul de semnale sonore depinde de durata de timp selectată.

Țineți mânerul în poziție închisă, până în momentul în care se vor auzi 4 semnale sonore consecutive rapide, ceea ce înseamnă că realizarea buclei este finalizată.

Prima dată deschideți mânerul pentru eliberarea buclei și îndepărtați cu atenție aparatul de cap.

NOTĂ: Dacă veți îndepărta aparatul de cap, fără a deschide în prealabil mânerul pentru eliberarea buclei, aceasta va fi îndreptată.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Este foarte importantă curățarea periodică a camerei de ondulare cu ajutorul instrumentului livrat împreună cu aparatul. Prin aceasta veți evita strângerea produsului pentru păr pe pereții camerei, iar aparatul va crea în continuare bucle perfecte.

Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la rețea și rece.

Efectuați umezirea ușoară a instrumentului de curățare cu apă caldă și cu detergent necoroziv sau săpun.

Introduceți întreg instrumentul de curățare în camera de undulare conform schemei indicate.

Rotiți instrumentul în contact cu pereții camerei, pentru a îndepărta toate depunerile de produse pentru păr.

Înainte de o nouă utilizare, asigurați-vă că aparatul este uscat.

Instrumentul de curățare poate fi utilizat de mai multe ori; se recomandă scoaterea dinților din pâslă ai instrumentului și clătirea acestora cu apă caldă și săpun. Înainte de o nouă folosire a acestora asigurați uscarea lor corespunzătoare.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.
- Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.
- **AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.
- În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi

periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

- Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.
- Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.
- În cazul apariției unor probleme în timpul

funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.

- După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.
- Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.
- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.
- Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească,

Înainte de a-l depozita.

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

- NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.
- Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.