

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Pred uporabo MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO™ si vzemite čas in pozorno preberite navodila.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO™ vam omogoča, da brez napora oblikujete popolne kodre različnih oblik.

Pramen las se samodejno usmeri v komoro za kodranje, kjer se segreje z vseh strani. Ko se sprosti, je videti kot lep zračen koder z utrjeno obliko. In to brez napora.

ZNAČILNOSTI:

Keramična komora za kodranje za gladke kodre

Tri stopnje za nastavitev časa s piskom in z zvočnim

signalom za različne vrste kodrov.

Tri temperature 190 °C, 210 °C, 230 °C za dlje trajajoče rezultate

Zmogljiv sistem segrevanja, ki omogoča segretje v nekaj sekundah in zelo hitro obnovitev

Oblikovanje smeri kodrov za enotno končno obliko ali za bolj prožen rezultat R/L/A/ (desno/levo/samodejno)

Primerno za vse dolžine las

Stikalo s kontrolno lučko za delovanje

Kazalec segrevanja

Način spanja (po 20 minutah)

Samodejni izklop po 60 minutah

Profesionalni zložljiv kabel (2,7 m)

NAVODILA

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine vam omogoča oblikovanje različnih slogov in vrst kodrov. Aparat je zelo enostaven za uporabo zaradi svojih številnih funkcij.

Pomembno je zagotoviti, da širina izbranega pramena las ne presega 3 cm.

Nastavljeni temperatura in čas, ki določata obdobje, v katerem se pramen nahaja v komori za kodranje, določata tudi značilnosti končne oblike kodra.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Obstajajo tri možnosti nastavitve temperature: 190 °C, 210 °C in 230 °C. Priporočamo, da vedno začnete z najnižjo temperaturo (I), če je treba, jo zvišajte:

Položaj I: 190 °C – za fine, tanke, beljene lase

Položaj II: 210 °C – za normalne lase

Položaj III: 230 °C – za goste in kodraste lase

NASTAVITEV ČASA

Obstajajo tri stopnje nastavitve časa z zvočnimi signali. Posamezne nastavitve omogočajo oblikovanja različnih vrst kodrov. Dlje kot se pramen las nahaja v komori za kodranje, trdnejšo obliko bo imel koder. Pomemben dejavnik je tudi narava las, saj vpliva na strukturo kodra. Poiščite v spodaj navedenem vodniku.

Položaj 8/8 sekund = trije piski – za prožne kodre

Položaj 10/10 sekund = štirje piski – za majhne kodre

Položaj 12/12 sekund = pet piskov – za močnejše kodre

Tihi način

Sistem zvočnih signalov (piskov) lahko po potrebi

izklopite tako, da tipko premaknete v položaj »0«..

OPOZORILO: V položaju »0« vas aparat ne bo opozoril, kdaj je pramen treba »izpustiti« iz aparata. Če ste izbrali ta položaj, upoštevajte potrebne ukrepe.

NASTAVITEV SMERI KODRA (Desno/Levo/Samod.)

Uporabite tipko nastavitve smeri kodra za enotno končno oblikoali za bolj prilagodljiv rezultat. Nastavite tipko v položaj L (levo) ali R (desno).

Če pristopate z leve smeri, nastavite tipko v položaj »L« (levo). Če pristopate z desne strani, nastavite tipko v položaj »R« (desno). Tako bo koder usmerjen k obrazu, bodisi z leve ali z desne strani glave, kar omogoča lep enoten rezultat.

Za bolj naraven in prožen rezultat izberite samodejno nastavitev tako, da tipko nastavite v položaj »A« (samodejno). Ta nastavitev omogoča spreminjanje

smeri kodrov, ko so že oblikovani.

UPORABA

Prepričajte se, da so lasje suhi in razčesani.

Aparat priključite v vtičnico.

Temperaturo nastavite na želeno vrednost.

Aparat je pripravljen za uporabo, ko preneha utripati kontrolna lučka za delovanje.

Izberite želeni čas s tremi možnostmi nastavitve časa glede na vrsto las in želen rezultat. Zvočne signale lahko po želji izklopite s premikom tipke na »0«.

Določite smer kodra s premikom nastavitve na »L« (levo), »R« (desno) ali »A« (samodejno.).

Vzemite pramen las, katerega širina ne presega 3 cm, in se prepričajte, da je čist, suh in razčesan.

Aparat mora biti usmerjen k vidnemu delu komore za kodranje, h glavi.

Aparat postavite na zeleno točko izhodišča kodra.
Pramen las mora biti raven in mora potekati točno skozi sredino aparata.

Ko je pramen pravilno nameščen, zaprite ročaj aparata, da lasje samodejno prihajajo v komoro za kodranje.

Op.: Če imate pramen še vedno v roki, ko ste ročaj aparata ponovno odprli, aparat zapiska in se samodejno izklopi, kar pomeni, da je potrebno napetost pramena zmanjšati.

Če ste podržali prevelik pramen ali pa če lasje ne gredo neposredno skozi sredino aparata, MiraCurl™ Perfect Curling Machine ponovno zapiska in se samodejno izklopi, kar pomeni, da je naletel na težave. Ta varnostna nastavitev omogoča, da pregledate, ali v laseh ni vozlov.

Lasje so samodejno usmerjeni v komoro za kodranje, kjer so ustrezno nameščeni in se segrevajo z vseh strani, da se koder oblikuje brez težav.

Če je ta funkcija izključena, piskanje začne s serijo posameznih piskov, če je ročaj aparata zaprt. Naj bo ročaj aparata zaprt, dokler posamezni piski ne prenehajo. Nato aparat še štirikrat zaporedoma hitro zapiska, kar je znak, da je postopek zaključen in je pramen lahko izpuščen iz aparata.

Op.: Ko je ta funkcija izključena in je tipka v položaju »0«, se signal ne oglasi. Iz varnostnih razlogov se po 15 sekundah zasliši le opozorilni pisk.

Zelo pomembno je, da pred umikom aparata od glave, ročaj popolnoma sprostite in s tem sprostite pramen, ki se nato spremeni v koder.

Op.: Vedno odprite ročaj aparata, da se koder lahko sprosti . Če ročaj ni odprt in poskušate sprostiti pramen,

bo koder zglajen.

Ne češite nastalega kodra preden se ohladi.

Ponavljajte tako pogosto, kot je potrebno glede na željeno količino kodrov.

NAČINA SPANJE IN SAMODEJNI IZKLOP

MiraCurl™ Perfect Curling Machine je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa, kar zagotavlja večjo varnost. Ta funkcija se samodejno vklopi, če aparat deluje več kot 60 minut.

Če želite napravo uporabljati tudi po preteku teh 60 minut, preprosto potisnite gumb v položaj »0«, nato pa nazaj v zeleno lego in aparat se bo znova vklopil.

MiraCurl™ Perfect Curling Machine ima tudi način spanja za varčevanje z energijo.

V primeru, da aparata ne uporabljate več kot 20 minut,

temperatura samodejno pade na 150 °C. Če želite povrniti začetno temperaturo, zadostuje, da zaprete in ponovno odprete ročaj; začetna temperatura bo ponovno dosežena v nekaj minutah.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Možno je, da je treba zaradi ostankov izdelkov za nego las očistiti aparat.

Če želite to narediti:

Se prepričajte, da ste aparat izklopili, izključili in da je hladen.

Z vlažno krpico in blagim detergentom ali milom obrišite trup aparata.

Počakajte, da se aparat popolnoma posuši, nato pa ga lahko spet uporabljate.

POMEMBNO: Aparata ne potaplajte v vodo ali druge

tekočine.

Če želite, da bo aparat kar najdlje v odličnem stanju, sledite spodnjim navodilom.

Ne ovijajte električnega kabla okrog aparata. Zvijte ga raje poleg aparata.

Ne vlecite za električni kabel, ko je aparat priključen.

Po uporabi aparat vedno izklopite.

HITER ZAGON

Prepričajte se, da so lasje čisti, suhi in razčesani.

Vzemite pramen las, ki ni debelejši od 3 cm.

POMEMBNO: Aparat vedno držite z vidnim delom komore za kodranje v smeri h glavi.

Aparat postavite na zeleno točko izhodišča kodra. Prepričajte se, da pramen držite ravno in da se nahaja

na sredini aparata.

Zaprte ročaj in pustite, da lasje samodejno preidejo v komoro za kodranje. Če je ta funkcija vključena, zaslišite zvočni signal.

Število piskov je odvisno od izbranega časa.

Ročaj držite v zaprti legi, dokler ne zaslišite štirih hitrih piskov, kar pomeni, da je postopek končan.

Najprej odprite ročaj, da sprostite koder, nato aparat previdno odmaknite od glave.

Op.: Če aparat odmaknete od glave, ne da bi prej odprli ročaj za sprostitev kodra, bo koder zglajen.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zelo pomembno je redno čiščenje komore za kodranje s pomočjo priloženega orodja za čiščenje. Tako preprečite, da se ostanki izdelkov za nego las nakopičijo

na stenah komore in aparat bo še naprej oblikoval popolne kodre.

Prepričajte se, da ste aparat ugasnili, izključili iz omrežja in da je ohlajen.

Rahlo navlažite orodje za čiščenje z mlačno vodo in z blagim detergentom ali milom.

Vstavite orodje za čiščenje v komoro za kodranje, kot je prikazano spodaj.

Zavrtite ga ob steni komore, s čimer odstranite vse ostanke sredstev za nego las.

Pred vsako uporabo preverite, ali je aparat suh.

Orodje za čiščenje lahko uporabite večkrat; zadostuje, da od časa do časa odstranite čeljusti orodja za čiščenje in jih splaknete z mlačno milnico. Pred nadaljnjo uporabo se morajo dobro posušiti.

PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE!

VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite

električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat

izključite iz omrežja.

- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Uporablajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.