

## **MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E**

Skôr ako začnete používať MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO™, urobte si čas a pozorne si prečítajte návod.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO™ umožňuje bez námahy vytvoriť dokonalé kučery a zvlnenie.

Prameň vlasov je automaticky smerovaný do komory na kučeravenie, kde sa jemne drží a zahrieva zo všetkých strán. Po uvoľnení sa objaví ako nádherná vzdušná kučera s pevným tvarom. A to bez akejkoľvek námahy.

### **CHARAKTERISTIKA:**

Keramická komora na kučeravenie na dosiahnutie hladkých kučier

3 úrovne nastavenia času s pípaním aj so zvukovou signalizáciou ukazovateľov na dosiahnutie jednotlivých typov kučier a vlín.

3 teploty 190 °C – 210 °C – 230 °C pre dlhotrvajúce výsledky

Výkonný ohrievací systém na zahriatie za niekoľko sekúnd a veľmi rýchle obnovenie

Ovládanie smeru kučery buď na jednotnú konečnú úpravu, alebo pre pružnejší výsledok R/L/A / (Pravý/Ľavý/Auto)

Vhodný pre všetky dĺžky vlasov

Prevádzkový spínač s kontrolkou

Ukazovateľ zahrievania

Režim spánku (po 20 minútach)

Automatické vypnutie po 60 minútach

Profesionálna otočná šnúra (2,7 m)

## **NÁVOD**

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine umožňuje vytvárať rôzne štýly kučier a zvlnenia. Prístroj je veľmi ľahko ovládateľný vďaka svojim mnohým funkciám.

Je dôležité presvedčiť sa, že šírka vybraného prameňa vlasu nepresahuje 3 cm.

Zvolená teplota a čas, ktorý určuje čas, keď sa prameň drží v komore na kučeravenie, určí povahu dokončenej kučery.

## **NASTAVENIE TEPLoty**

Sú 3 možnosti nastavenia teploty: 190 °C, 210 °C a 230 °C. Odporúčame vždy začať najnižšou teplotou (I) a ak je

to nutné, následne ju zvýšiť:

Pozícia I: 190 °C – pre jemné, tenké, ofarbené vlasy

Pozícia II: 210 °C – pre normálne vlasy

Pozícia III: 230 °C – pre husté a kučeravé vlasy

## **NASTAVENIE ČASU**

Existujú 3 stupne nastavenia času so zvukovými indikátormi. Tieto jednotlivé nastavenia umožnia vytvárať rôzne typy kučier. Čím dlhšie sa prameň vlasov drží v komore na kučeraenie, tým pevnejší bude mať kučera tvar. Povaha vlasu je takisto faktor, ktorý má vplyv na štruktúru kučery. Potvrdí sa v nižšie uvedenom sprievodcovi.

Pozícia 8/8 sekúnd = 3 pípnutia – na pružné zvlnenie

Pozícia 10/10 sekúnd = 4 pípnutia – na malé kučery

Pozícia 12/12 sekúnd = 5 pípnutí – na pevnejšie kučery

### Tichý režim

Systém zvukových indikátorov (pípnutí) je možné v prípade potreby vypnúť prestavením tlačidla, nastavením do pozície „0“.

**UPOZORNENIE:** V pozícii „0“ sa neozve žiadne pípnutie na upozornenie, kedy je potrebné uvoľniť prameň z prístroja. Prijmite všetky nevyhnutné opatrenia, ak je prístroj nastavený do tejto pozície.

### **NASTAVENIE SMERU KUČERY (Pravý/Ľavý/Auto)**

Použite tlačidlo nastavenia smeru kučery buď na jednotnú konečnú úpravu, alebo pre pružnejší výsledok. Toto nastavenie sa získa buď nastavením tlačidla do pozície – L (ľavý), alebo do pozície – R (pravý).

Ak postupujete z ľavej strany vlasu, nastavte tlačidlo do pozície „L“ (ľavý). V prípade, že postupujete z pravej strany, nastavte tlačidlo do pozície „R“ (pravý). To zaistí, že kučera bude orientovaná smerom k tvári, či už z ľavej strany alebo z pravej strany hlavy, čo jej dá celkom jednotný výsledok.

Pre prirodzenejší a pružnejší výsledok zvolte automatické nastavenie, a to nastavením tlačidla do pozície „A“ (auto). Toto nastavenie umožňuje zmenu smeru kučier po dokončení každej z nich.

## **POUŽITIE**

Uistite sa, že vlasy sú suché a rozpletené.

Pripojte prístroj do zásuvky.

Nastavte teplotu na požadovanú hodnotu.

Prístroj je pripravený na použitie, keď prevádzková

kontrolka prestane blikať.

Vyberte požadovaný čas z 3 možností nastavenia času v závislosti od typu vlasov a požadovaného výsledku.

Zvukové indikátory je možné prípadne vypnúť premiestnením tlačidla na « 0 ».

Určte smer kučery posunutím nastavenia na „L“ (ľavý), „R“ (pravý) alebo „A“ (auto).

Uchopte prameň vlasov, ktorého šírka nepresahuje 3 cm, a uistite sa, že je čistý, suchý a rozpletený.

Prístroj musí byť namierený viditeľnou časťou komory na kučeravenie čelom k hlave.

Umiestnite prístroj na požadované východiskové miesto kučery. Prameň vlasov sa musí držať rovný a prechádzať presne stredom prístroja.

Hneď ako je prameň správne umiestnený, zavrite rukoväť prístroja, aby boli vlasy automaticky privádzané

do komory na kučeravenie.

POZN.: Ak sa prameň ešte drží v ruke po tom, čo rukoväť prístroja bola znovu zatvorená, prístroj pípne a automaticky sa vypne, čo znamená, že napnutosť prameňa sa musí zmierniť.

Ak bol uchopený príliš veľký prameň alebo ak vlasy neprechádzajú priamo stredom prístroja, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine znovu pípne a automaticky sa vypne, čo znamená, že sa objavil problém. Toto nastavenie zabezpečenia umožňuje uistiť sa, že nie je žiadny uzol vo vlasoch.

Vlasy sú automaticky smerované do komory na kučeravenie, kde sú jemne držané a zahrievané zo všetkých strán, aby sa bez akejkoľvek námahy vytvorila kučera.

Ak táto funkcia nie je vypnutá, pípanie začne radom jednotlivých pípnutí, ak rukoväť prístroja bola uzatvorená. Držte rukoväť prístroja zatvorenú, kým

jednotlivé pípnutia neprestanú. Potom ešte prístroj štyrikrát rýchlo po sebe pípne, čo je signál, že je to hotové, a že prameň môže byť uvoľnený z prístroja.

POZN.: Keď je táto funkcia vypnutá a tlačidlo je na „0,,, nezaznie žiadne pípnutie indikátora. Z bezpečnostných dôvodov zaznie iba pípnutie na varovanie po 15 sekundách.

Je veľmi dôležité uvoľniť úplne rukoväť prístroja pred oddialením prístroja od hlavy a uvoľniť tak prameň, ktorý sa následne premení na kučeru.

POZN.: Vždy otvorte rukoväť prístroja, aby sa mohla uvoľniť kučera. Ak nie je rukoväť otvorená a pokúšate sa uvoľniť prameň, kučera bude uhladená.

Nečešte vzniknutú kučeru skôr, než vychladne.

Opakujte tak často, ako je nutné, v závislosti od požadovaného množstva kučier.

## REŽIM SPÁNKU A AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine je vybavený funkciou automatického vypnutia na zaistenie väčšej bezpečnosti. Táto funkcia sa automaticky zapne, keď je prístroj v chode viac než 60 minút.

Ak chcete používať prístroj aj po uplynutí týchto 60 minút, jednoducho posuňte tlačidlo do pozície „0,,,“ a potom ho posuňte znovu do požadovanej pozície, prístroj sa znovu zapne.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine má aj režim spánku, aby sa ušetrila energia.

V prípade, že sa prístroj nepoužíva dlhšie než 20 minút, teplota automaticky klesne na 150 °C. Ak chcete vrátiť počiatočnú teplotu, stačí zavrieť a znovu otvoriť rukoväť, počiatočná teplota sa opäť dosiahne počas minúty.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je možné, že zvyšky vlasových prípravkov môžu mať za následok čistenie prístroja.

Ak to chcete vykonať:

Uistite sa, že prístroj je vypnutý, odpojený a chladný.

Pomocou vlhkej handričky a jemného čistiaceho prostriedku alebo mydla utrite telo prístroja.

Počkajte, až prístroj bude celkom suchý, potom ho môžete znovu použiť.

**DÔLEŽITÉ:** Neponárajte prístroj do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak chcete zachovať prístroj v najlepšej kondícii čo najdlhšie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Nenavíjajte napájací kábel okolo prístroja. Zviňte ho

skôr vedľa prístroja.

Neťahajte za napájací kábel, keď je prístroj zapojený.

Po použití prístroj vždy odpojte.

## **RÝCHLE SPUSTENIE**

Presvedčte sa, že vlasy sú čisté, suché a rozpletené.

Uchopte prameň vlasov nepresahujúci 3 cm.

**DÔLEŽITÉ:** Vždy držte prístroj viditeľnou časťou komory na kučeravenie smerom k hlave.

Umiestnite prístroj na požadované východiskové miesto kučery. Presvedčte sa, že prameň sa drží rovno a je umiestnený priamo v strede prístroja.

Zavrite rukoväť, nechajte vlasy automaticky privedené v komore na kučeravenie. Ak je táto funkcia ponechaná zapnutá, začne pípanie indikátora.

Počet pípnutí závisí od zvoleného času.

Držte rukoväť v zatvorenej polohe, kým nezaznejú 4 rýchle pípnutia po sebe, čo znamená, že je to hotové.

Najprv otvorte rukoväť, aby sa uvoľnila kučera, a opatrne vzdialte prístroj od hlavy.

POZN.: Ak vzdialite prístroj od hlavy bez toho, aby ste predtým otvorili rukoväť na uvoľnenie kučery, bude kučera uhladená.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Je veľmi dôležité pravidelne vyčistiť komoru na kučeravenie pomocou čistiaceho nástroja, ktorý je súčasťou balenia. Tým zabránite, aby sa vlasový prípravok nahromadil na stenách komory, a prístroj bude aj naďalej vytvárať dokonalé kučery.

Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený od siete a

studený.

Mierne navlhčíte čistiaci nástroj vlažnou vodou a jemným čistiacim prípravkom alebo mydlom.

Vsuňte celý čistiaci nástroj do komory na kučeravenie podľa nižšie uvedenej schémy.

Točte ho okolo steny komory, aby odstránil všetky usadeniny vlasového prípravku.

Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je prístroj suchý.

Čistiaci nástroj môžete použiť mnohokrát; stačí len z času na čas plstené čeľuste čistiaceho nástroja vybrať a opláchnuť ich vlažnou mydlovou vodou. Pred ďalším použitím ich nechajte dobre vyschnúť.

**PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE  
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **UPOZORNENIE:** Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiiek a detí.
- Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.
- Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR)

stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.

- Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
- Po každom použití a pred čistením prístroj

odpojte od siete.

- Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.
- Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

## LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

- Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
- Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.