

## **MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E**

Перед використанням MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO™ приділіть час та уважно прочитайте інструкцію.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO™ дозволяє легко створювати досконалі локони і хвилі.

Пасмо волосся автоматично направляється в камеру для завивки, де воно легко утримується і нагрівається з усіх боків. Після звільнення з'являється гарний повітряний локон з фіксованою формою. І все це без будь-яких зусиль.

### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Керамічна камера для завивання волосся і досягнення гладких локонів

З рівня налаштування часу зі звуковими сигналами показників для досягнення різних типів локонів і хвиль.

З температури 190 ° C - 210 ° C - 230 ° C для тривалих результатів

Потужна система нагрівання для нагріву протягом декількох секунд і дуже швидке відновлення

Управління напрямком накручування локону для кінцевої зачіски або для більш пружного результату R/L/A/(Вправо/Вліво/Авто)

Підходить для волосся будь-якої довжини

Робочий вимикач з контрольною лампочкою

Індикатор нагрівання

Режим «сну» (через 20 хвилин)

Автоматичне вимикання через 60 хвилин

Професійний поворотний шнур (2,7 м)

## **ІНСТРУКЦІЯ**

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine дозволяє створювати різні стилі локонів і хвиль. Прилад дуже простий в користуванні завдяки своїм численним функціям.

Важливо, щоб ви переконались, чи ширина обраного пасма волосся не перевищує 3 см.

Обрана температура і час, який визначає період, протягом якого пасмо волосся буде в камері для завивки, визначають характер готових локонів.

## **НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ**

Є 3 варіанти налаштування температури: 190 ° C, 210 ° C і 230 ° C Завжди рекомендується починати з найнижчої температури (I) і, в разі необхідності, збільшувати її:

Положення I: 190 ° C - для ніжного, тонкого, фарбованого волосся

Положення II: 210 ° C/для нормального волосся

Положення III: 230 ° C - для густого і кучерявого волосся

## **НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ**

Є 3 рівні налаштування зі звуковими індикаторами. Ці окремі налаштування дозволять створити різні типи локонів. Чим довше пасмо волосся утримується в камері для завивки, тим стабільнішу форму матиме локон. Характер волосся також є фактором, який впливає на структуру локону. Це

підтверджується в нижче вказаній інструкції.

Положення 8/8 секунд = 3 звукові сигнали - для гнучкої хвилі

Положення 10/10 секунд = 4 звукові сигнали - для дрібних кучерів

Положення 12/12 секунд = 5 звукових сигналів - для міцніших локонів

Безшумний режим

Систему звукових індикаторів (звуковий сигнал) можна у разі необхідності виключити, пересунувши кнопку в положення "0"

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** В положенні "0" не буде звучати жодний звуковий сигнал попередження про необхідність звільнення пасма волосся з приладу.

Слід вжити всіх необхідних заходів у випадку, якщо прилад налаштований в цьому положенні.

## **НАЛАШТУВАННЯ НАПРЯМКУ ЛОКОНУ (Правий/Лівий/Авто)**

Скористайтесь кнопкою для налаштування напрямку закручування локону для кінцевої укладки або для більш пружного результату. Цього налаштування можна досягти шляхом налаштування кнопки в положенні - L (лівий) або положення - R (правий).

Якщо ви починаєте з лівого боку волосся, налаштуйте кнопку в положення "L" (лівий). У випадку, якщо починаєте з правого боку, налаштуйте кнопку в положення "R" (правий). Це гарантує, що локон буде орієнтований в напрямку обличчя, як з лівого, так і з правого боку голови, що надасть йому абсолютно однаковий результат.

Для більш природного і пружного результату оберіть автоматичне налаштування, встановивши кнопку в

положення "А" (авто). Це налаштування дозволяє змінити напрямок локонів після закінчення кожного з них.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

Переконайтесь, що волосся сухе і розплетене.

Під'єднайте прилад до мережі.

Налаштуйте температуру до бажаної величини.

Прилад готовий до використання, якщо контрольна лампочка роботи приладу перестане блимати.

Оберіть потрібний час з 3 варіантів налаштування часу в залежності від типу волосся і бажаного результату. Звукові індикатори можна вимкнути, пересунувши кнопки на "0".

Визначте напрямок локону, посунувши кнопки на "L"

(лівий), "R" (правий) або "A" (авто).

Візьміть пасмо волосся, ширина якого не перевищує 3 см, і переконайтесь, що воно чисте, сухе і розплетене.

Прилад потрібно спрямовувати видимою частиною камери для закручування передньою стороною до голови.

Помістіть прилад в місце, де буде локон. Пасмо волосся потрібно тримати прямо і проходити точно по центру пристрою.

Як тільки пасмо буде правильно розміщене, закрийте ручку приладу, щоб волосся автоматично подавалось в камеру для утворення локонів.

ПРИМ.: Якщо пасмо ви все ще тримаєте в руці після того, як ручка приладу була знову закрита, прилад подасть звуковий сигнал і автоматично вимкнеться,

це означає, що натягання пасма потрібно зменшити.

Якщо пасмо волосся буде занадто велике або якщо волосся не проходить безпосередньо по центру приладу, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine знову подає звуковий сигнал і автоматично вимикається, а це означає, що виникла проблема. Це налаштування безпеки дозволяє переконатися, що у волоссі немає жодного вузла .

Волосся автоматично направляється в камеру для завивки, де обережно тримається і нагрівається з усіх боків, щоб без особливих зусиль створити локон.

Якщо цю функцію не вимкнено, звуковий сигнал починається серією окремих звукових сигналів, якщо ручка приладу була закрита. Тримайте ручку приладу закритою, поки не перестануть звучати окремі звукові сигнали. Потім прилад ще чотири рази швидко подасть звукові сигнали, це означає,

що все готово і що пасмо волосся можна звільнити з приладу.

ПРИМ.: Якщо ця функція вимкнена і кнопка є на "0", індикатор не подасть звуковий сигнал. З причин безпеки через 15 секунд зазвучить тільки попереджувальний звуковий сигнал .

Дуже важливо повністю відпустити ручку приладу перед тим, як відвести його від голови і таким чином відпустити пасмо, яке згодом перетвориться в локон.

ПРИМ.: Завжди відкривайте ручку приладу таким чином, щоб можна було звільнити локон. Якщо ручка не буде відкрита і ви спробуєте звільнити пасмо, локон буде розгладжений.

Не розчісуйте локон раніше, ніж він охолоне.

Повторюйте так часто, як це необхідно, в залежності

від бажаної кількості локонів.

## **РЕЖИМ «СНУ» І АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ**

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine має функцію автоматичного вимикання для забезпечення більшої безпеки. Ця функція автоматично вмикається, коли прилад працює більше ніж 60 хвилин.

Якщо ви хочете скористатись приладом і після 60 хвилин роботи, просто посуňte кнопку в положення "0", а потім поверніть її назад в потрібне положення, прилад знову ввімкнеться.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine також має режим «сну» для економії електроенергії.

У випадку, якщо прилад не використовується довше, ніж 20 хвилин, температура автоматично знижується до 150 ° C Щоб повернути початкову температуру, просто закрийте і знову відкрийте ручку, початкова температура знову буде досягнута протягом

хвилини.

## **ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД**

Цілком можливо, що через залишки засобів по догляду за волоссям потрібно буде здійснити чищення приладу.

Для цього:

Переконайтеся, що пристрій вимкнений, від'єднаний від мережі і охолоджений.

За допомогою вологої тканини і делікатного м'якого засобу або мила протріть корпус приладу.

Зачекайте, поки пристрій повністю не висохне, після цього його можна знову використовувати.

**ВАЖЛИВО:** Прилад не занурюйте в воду або будь-яку іншу рідину.

Щоб тримати прилад в ідеальному стані якомога довше, дотримуйтеся таких вказівок.

Не намотуйте шнур живлення навколо приладу.  
Змотайте його окремо від приладу.

Не тягніть за шнур живлення, коли пристрій під'єднаний.

Після використання завжди від'єднайте прилад від електромережі.

## **ШВИДКИЙ СТАРТ**

Переконайтесь, що волосся чисте, сухе і розплетене.

Візьміть пасмо волосся не більше 3 см.

**ВАЖЛИВО:** Завжди тримайте прилад видимою частиною камери в напрямку голови.

Помістіть прилад в місце, де буде локон.

Переконайтесь, що пасмо тримається рівно і знаходиться прямо по центру приладу.

Закрийте ручку, і волосся автоматично намотається в камері для утворення локонів. Якщо ця функція залишається увімкненою, включиться сигнал індикатора.

Число звукових сигналів залежить від обраного часу.

Тримайте ручку в закритому положенні до тих пір, поки не почуєте 4 швидких звукових сигнали поспіль, це означає, що локон готовий.

Спочатку відкрийте ручку, щоб звільнити локон, і обережно відтягніть прилад від голови.

**ПРИМ.:** Якщо ви відтягнете прилад від голови без попереднього відкриття ручки для звільнення локона, він буде розгладжений.

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Дуже важливо регулярно очищати камеру після створення локонів за допомогою інструмента для чищення, який входить в комплект. Це запобігатиме налипанню засобу для волосся на стінках камери, і пристрій буде надалі створювати прекрасні локони.

Переконайтесь, що прилад вимкнений, від'єднаний від мережі і холодний.

Злегка намочіть інструмент для чищення в теплій воді з делікатним миючим засобом або милом.

Вставте весь інструмент для чищення в камеру для створення локонів, як це показано нижче на схемі.

Обертайте його навколо стінки камери, щоб видалити залишки засобу для волосся.

Перед кожним використанням переконайтесь, що

прилад є сухий.

Інструмент для чищення можна використовувати багато разів; тільки час від часу повстяні губки інструмента для чищення потрібно знімати і промивати їх теплою водою з милом. Перед подальшим використанням їх необхідно добре висушити.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО  
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

### **ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

- **УВАГА:** Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.
- Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати

диханню. Пакет — не іграшка.

- **УВАГА:** Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.
- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то для

уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.
- Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.
- У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.
- Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.
- Цим пристроєм можуть користуватися всі

люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

- Перед чищенням залиште пристрій охолонути!
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО

## ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

- Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.
- Скористайтеся послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.