

Преса за коса BAB2072EPE

При производството на пресата за изправяне BaBylissPRO™ BAB2072EPE са използвани най-новите технологии. Този уред е специално разработен за изправяне на коса от всеки тип с едно движение.

EP TECHNOLOGY 5.0

Това е слой от метални частици, получени при електролиза, което е технически метод, подобен на метода, използван в бижутерийната промишленост. Още по-малко триене и затова по-щадящи косата плочи. Никакви химични агенти и още по-висока устойчивост на високи температури. Топлината равномерно се разпределя по цялата повърхност на плочите.

3 пъти по-твърди и по-устойчиви

3 пъти по-гладки

Висока устойчивост на химикали

Перфектно и дълготрайно изправена коса

Щадящо оформена и облагородена коса

Advanced Heat Management™ System

Пресата за изправяне съдържа загряващ сегмент със самодействаща регулация на най-модерната технология Advanced Heat Management, която осигурява точен и постоянен електронен контрол на температурата. Тази технология позволява моментално загряване на уреда, достигане на много високи температури, сигурна топлинна стабилност с точност до половин градус, много висока реактивна

и регенерираща способност.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екстра големи плочи 24 x 120 мм EP TECHNOLOGY
5:0

Превключвател включено/изключено

Настройка на температурата - 5 позиции (115°C -
140°C - 170°C - 200°C - 230°C)

Защитни ръкавици

Въртящ се кабел

Изоляционна подложка За да не повредите
повърхността на мебелите, при ползване на уреда го
оставяйте винаги на изоляционната подложка.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА

Подготовка на косата преди изправяне: изсушете със сешоар предварително измитата и сресана коса.

Разделете косата на няколко части. Защипете кичури на темето на главата с клипси, за да можете да работите с долните кичури.

Първо проверете състоянието на косата си. Изберете желаната температура с помощта на превключвателя на температурата. Обикновено се препоръчва избиране на по-ниска температура за фина, избелена и/или чувствителна коса, и по-висока температура за къдрава, гъста и/или трудно оформяща се коса.

Настройка / Температури / Тип на косата

/ 115°C / Крехка суха, избелена или чувствителна

коса

/ 140°C / Фина коса

/ 170°C / Нормална или боядисана коса

/ 200°C / Гъста коса

/ 230°C / Къдрава , много къдрава коса (т.н. етническа)

КЪДРЕНЕ НА КОСАТА

Благодарение на дизайна и технологията на този уред , вие можете също да създадете съвършени къдрици.

След измиване и изсушаване на косата:

1/ Според очаквания ефект (според типа на

къдриците) изберете тънък или дебел кичур.

2/ Положете кичура на долната част на уреда.

3/ Захванете кичура между двете плочи на уреда.

4/ Веднага завъртете китката на 180° навътре, и отново на 180° (т.е. цяло завъртане на 360°).

5/ На този етап кичурът е пред вас.

6/ Постепенно придвижвайте уреда към края на кичура (ефект „чуплива коса“).

7/ При етап №4 може да навивате косата в посока навън, полученият ефект ще е различен. Етапите №4 и 7 могат всъщност да се редуват и взаимно допълват (смес от различни видове къдрици).

След ползване изключете уреда с помощта на бутона On/Off (O/I) и откачете уреда от

електрическата мрежа.

Оставете уреда да изстине на топлоустойчивата подложка, която е предназначена за това.

ПОДДРЪЖКА

Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете напълно да изстине.

Почиствайте плочите на пресата с влажна и мека кърпа, без детергенти; за да се поддържа високо качество на изглаждащите плочи, не ги стържете.

Съхранявайте уреда със затворени към него плочи, за да не се повредят.

ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата.

Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към

мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват

почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.