

Klešče za likanje BAB2072EPE

Pri izdelavi klešč za likanje BaBylissPRO™ BAB2072EPE smo uporabili najnovejšo tehnologijo. Ta aparat je bil posebej razvit za ravnanje vsemi vrstami las z eno potezo.

EP TECHNOLOGY 5.0

Gre za plast kovinskih delcev, pridobljenih z elektrogalvanizacijo. To je tehnični postopek, podoben metodi, ki se uporablja v zlatarstvu. Še manj trenja in še bolj fine plošče. Brez kemičnih snovi in z večjo odpornostjo na visoke temperature. Toplota je enakomerno porazdeljena po celotni površini plošče.

3-krat bolj trdno in odporno

3-krat bolj gladko

Visoka odpornost na kemikalije

Popolni in zlikani lasje, ki trajajo dlje

Nežno negovani in fini lasje

Sistem Advanced Heat Management™

Klešče za likanje imajo vgrajen grelni element s samodejnim reguliranjem najnovejše tehnologije Advanced Heat Management, ki zagotavlja natančen in stalen elektronski nadzor temperature. Ta tehnologija omogoča takojšnje segretje aparata, doseže zelo visoke temperature, zagotavlja toplotno stabilnost z natančnostjo pol stopinje, zelo visoko odzivnost in regeneracijo.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Ekstra velike plošče 24 x 120 mm EP TECHNOLOGY 5.0

Stikalo za vklop/izklop

Nastavitev temperature – 5 stopenj (115 °C, 140 °C, 170 °C, 200 °C, 230 °C)

Zaščitne rokavice

Zložljivi kabel

Izolirna podloga Da ne bi poškodovali površine pohišta, aparat vedno odlagajte na izolirno podlogo.

NAVODILA ZA RAVNANJE LAS

Priprava las pred ravnanjem: oprane in počesane lase najprej posušite s sušilnikom las.

Lase porazdelite na več delov. Pramene na temenu glave pripnite s sponko, da boste lahko ravnali spodnje

pramene.

Najprej preverite stanje vaših las. Izberite želeno temperaturo s pomočjo stikala za temperaturo.

Navadno svetujemo, da za fine, beljene in/ali občutljive lase izberete nižjo temperaturo, za kodraste, goste in/ali težko prilagodljive lase pa višjo temperaturo.

Nastavitve/Temperatura/Vrste las

/115 ° C/Krhki, suhi, beljeni ali občutljivi lasje

/140 °C/Fini lasje

/170 °C/Normalni ali barvani lasje

/200 °C/Gosti lasje

/230 °C/Kodrasti, zelo kodrasti lasje (t. i. etnični)

KODRANJE LAS

Zahvaljujoč dizajnu in tehnologiji tega aparata lahko z njim ustvarjate tudi popolne kodre.

Po pranju in sušenju las:

- 1/ Glede na želen rezultat (glede na vrsto kodra) izberite tanek ali debel pramen las.
- 2/ Pramen las položite na spodnji del aparata.
- 3/ Pramen spnite med obe plošči aparata.
- 4/ Zapestje zavrtite za 180° navznoter in še enkrat za 180° (tj. cel vrtljaj za 360°).
- 5/ Sedaj je pramen pred vami.
- 6/ Aparat postopoma premikajte vse do konic pramena

(učinek »kodri«).

7/ Pri koraku št. 4 lahko lase zasukate tudi navzven; končni učinek bo drugačen. Koraka št. 4 in 7 lahko zamenjate in medsebojno dopolnjujete (mešanica različnih kodrov).

Po uporabi aparat izklopite s pritiskom tipke ON/OFF (O/I) in ga izključite iz električnega omrežja.

Pustite, da se aparat ohladi na za to namenjeni izolirni podlogi.

VZDRŽEVANJE

Aparat izključite iz električnega omrežja in pustite, da se temeljito ohladi.

Likalni plošči očistite z vlažno in mehko krpo brez detergentov; da bi ohranili njuno kakovost, ju ne

drgnite.

Aparat shranjujte s kleščami stisnjenimi skupaj, da se ne poškodujejo.

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je

voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo

izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.