

Žehliace kliešte BAB2072EPE

Pri výrobe žehliacich klieští BaBylissPRO™ BAB2072EPE boli použité najnovšie technológie. Tento prístroj bol špeciálne vyvinutý na vyhladenie vlasov akéhokoľvek typu jedným ťahom.

EP TECHNOLOGY 5.0

Ide o vrstvu kovových častíc získaných elektrogalvanizáciou, čo je technický postup podobný metóde používanej v klenotníctve. Ešte menej trenia a teda šetrnejšie dosky. Žiadne chemické činidlá a ešte vyššia odolnosť proti vysokým teplotám. Teplo sa rovnomerne rozvádza po celom povrchu dosiek.

3× tvrdšie a odolnejšie

3× hladšie

Vysoká odolnosť proti chemickým látkam

Dokonale a dlhodobo narovnané vlasy

Šetrne ošetrované a zušľachtené vlasy

Advanced Heat Management™ System

Žehliace kliešte obsahujú ohrievací segment so samočinnou reguláciou najnovšej technológie, Advanced Heat Management, ktorý zaisťuje presnú a stálu elektronickú kontrolu teploty. Táto technológia umožňuje okamžité zahriatie prístroja, dosiahnutie veľmi vysokej teploty, zaistenie teplotnej stability s presnosťou na pol stupňa, veľmi vysokú reaktivitu a regeneračnú schopnosť.

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Extra veľké dosky 24 × 120 mm EP TECHNOLOGY 5.0

Prepínač zapnuté/vypnuté

Nastavenie teploty – 5 polôh (115 °C – 140 °C – 170 °C – 200 °C – 230 °C)

Ochranné rukavice

Otočná šnúra

Izolačná podložka. Aby ste nepoškodili povrch nábytku, prístroj pri používaní vždy odkladajte na izolačnú podložku.

NÁVOD NA POUŽITIE NAROVNÁVANIA VLASOV

Príprava vlasov pred narovnávaním: umyté a rozčesané vlasy najprv vysušte fénom.

Vlasy rozdeľte do niekoľkých častí. Pramene na temene

hlavy pripniete štipcom, aby ste mohli pracovať na spodných prameňoch.

Najprv preverte stav svojich vlasov. Zvoľte požadovanú teplotu pomocou prepínačov teploty. Väčšinou sa odporúča zvoliť nižšiu teplotu na jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy, a vyššiu teplotu na kučeravé, husté a/alebo ťažko upraviteľné vlasy.

Nastavenie / Teploty / Typy vlasov

/ 115°C / Krehké suché, odfarbené alebo citlivé vlasy

/ 140°C / Jemné vlasy

/ 170°C / Normálne alebo farebné vlasy

/ 200°C / Husté vlasy

/ 230°C / Kučeravé, veľmi kučeravé vlasy (tzv. etnické)

KUČERAVENIE VLASOV

Vďaka dizajnu a technológii tohto prístroja môžete tiež vytvárať dokonalé kučery.

Po umytí a vysušení vlasov:

- 1/ Podľa požadovaného výsledku (podľa typu kučery) zvolte tenký alebo hrubý prameň vlasov.
- 2/ Položte prameň vlasov na dolnú časť prístroja.
- 3/ Zovrite prameň medzi obe dosky prístroja.
- 4/ Hneď pootočte zápästím o 180° smerom dovnútra, a ešte raz o 180° (t. j. celá otočka o 360°).
- 5/ V tejto fáze je prameň pred vami.
- 6/ Postupne prístrojom posúvajte až ku končekom

prameňa (efekt „kučery“).

7/ Vo fáze č. 4 je možné vlasy natáčať takisto smerom von; výsledný efekt bude odlišný. Fázy č. 4 a 7 je možné teda striedať a vzájomne dopĺňať (zmes rôznych druhov kučier).

Po použití prístroj vypnite pomocou tlačidla On/Off (O/I) a prístroj odpojte od elektrickej siete.

Nechajte prístroj vychladnúť na teplovzdornej podložke, ktorá je na to určená.

ÚDRŽBA

Odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho celkom vychladnúť.

Žehliace dosky čistite vlhkou a mäkkou tkaninou, bez saponátov; aby bola zachovaná vysoká kvalita žehliacich

dosiek, žehliace dosky neškrabte.

Prístroj skladujte s kliešťami zovretými k sebe, aby sa nepoškodili.

**PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiok a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní,

spírch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalatérom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prívodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak

porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.

Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.