

Щипці-випрямлячі BAB2072EPЕ

При виробництві щипців-випрямлячів BaBylissPRO™ BAB2072EPЕ використовуються найновіші технології. Цей прилад був спеціально розроблений для випрямлення будь-якого типу волосся за один прийом.

EP TECHNOLOGY 5.0

Пристрій оснащений новими спеціальними пластинами, покриття яких отримано шляхом гальванізації – дуже складний процес, який використовується у ювелірному виробництві. Завдяки цьому значно зменшено тертя пластин, підвищено їх стійкість до хімічних засобів та високих температур. Поверхня пластин стала більш гладкою,

а тепло розподіляється більш рівномірно.

Пластини:

❑втричі твердіші і стійкіші

❑втричі гладші

❑більш стійкі до впливу хімічних речовин

❑бездоганне та стійке вирівнювання волосся

❑бережний та делікатний догляд за волоссям

Advanced Management™ System

Щипці-випрямлячі мають нагрівальний сегмент з саморегулюванням, який забезпечує точний і постійний електронний контроль температури.

Щипці створені з використанням найновішої технології Advanced Heat Management, яка дозволяє

моментально нагріти прилад, досягти дуже високої температури, забезпечити теплову стабільність з точністю до пів градуса, дуже високу реакційну здатність і здатність до відновлення.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

☐Пластини великого розміру 24 x 120 мм EP TECHNOLOGY 5.0

☐Перемикач вмикання/вимикання

☐Механічний регулятор температури з 5 температурними режимами (115 ° C - 140 ° C - 170 ° C - 200 ° C - 230 ° C)

☐Захисні рукавиці

☐Шарнірна конструкція кабелю

☐Ізоляційна підкладка. Щоб уникнути пошкодження

поверхні меблів, пристрій під час використання слід помістити на ізоляційну підкладку.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИПРЯМЛЕННІ ВОЛОССЯ

❓ Підготовка волосся перед випрямленням: вимите і розчесане волосся висушіть феном.

❓ Розділіть волосся на кілька частин. Пасма волосся на маківці голови закріпіть за допомогою шпильок. Починайте вирівнювання з нижніх пасом.

❓ Спочатку перевірте стан вашого волосся. Оберіть потрібну температуру за допомогою перемикача температури. Зазвичай рекомендується обирати більш низьку температуру для тонкого, знебарвленого і/або чутливого волосся, а більш високу температуру - для кучерявого, густого

волосся і/або неслухняного.

Налаштування/Температури/Типи волосся

/ 115 ° C/Ламке сухе, знебарвлене або чутливе волосся

140 ° C/Тонке волосся

/ 170 ° C/Нормальне або фарбоване волосся

200 ° C/Густе волосся

/ 230 ° C/Кучеряве, дуже кучеряве волосся (так зване етнічне)

НАКРУЧУВАННЯ ВОЛОССЯ

Завдяки дизайну і технології цього приладу ви можете також створити ідеальні локони.

Після миття і сушки волосся:

1/Відповідно до бажаного результату (до типу локонів), виберіть мале або велике пасмо волосся.

2/Укладіть пасмо волосся на нижню частину приладу.

3/Притисніть пасмо між двома пластинами приладу.

4/Одразу ж поверніть прилад на 180° всередину і ще раз на 180° (тобто цілий поворот на 360°).

5/На цьому етапі пасмо знаходиться перед вами.

6/Поступово просувайте прилад до кінця пасма (ефект "локони").

7/на етапі № 4 волосся можна також повернути назовні; кінцевий результат буде інший. Етапи 4 і 7 можна теж міняти і взаємно доповнювати

(комбінація різних видів локонів).

❑ Після використання прилад вимкніть, натиснувши кнопку On/Off (O/I), і від'єднайте його від електричної мережі.

❑ Залиште пристрій охолонути на термостійкій підставці.

ДОГЛЯД

❑ Від'єднайте пристрій від мережі і залиште його до повного охолодження.

❑ Очистіть прилад вологою тканиною без миючого засобу. Не пошкоджуйте пластини механічно.

❑ Зберігайте прилад з притиснутими щипцями, щоб

запобігти їх пошкодженню.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому

стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має

відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із

недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному

захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.