

Ultra Curl Styler BAB2071EPE

EPTECHNOLOGY 5.0

Пристрій оснащений новими спеціальними пластинами, покриття яких отримано шляхом гальванізації – дуже складний процес, який використовується у ювелірному виробництві. Завдяки цьому значно зменшено тертя пластин, підвищено їх стійкість до хімічних засобів та високих температур. Поверхня пластин стала більш гладкою, а тепло розподіляється більш рівномірно.

Переваги пластин:

- ❑втричі твердіші і стійкіші

- ❑втричі гладші

- ❑більш стійкі до впливу хімічних речовин
- ❑бездоганне та стійке вирівнювання волосся
- ❑бережний та делікатний догляд за волоссям

Щипці-випрямлячі мають нагрівальний сегмент з саморегулюванням, який забезпечує точний і постійний електронний контроль температури.

Щипці створені з використанням найновішої технології Advanced Heat Management, яка дозволяє миттєво нагріти прилад, досягти дуже високої температури, забезпечити теплову стабільність з точністю до пів градуса, дуже високу реакційну здатність і здатність до відновлення.

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

- ❑Пластини EPTECHNOLOGY 5.0 довжиною 25 мм
- ❑Плаваючі випрямні пластинки, що забезпечують

ковзання по волоссю з меншою напругою і, таким чином, однорідний розподіл контактного тиску. Хоча товщина пасма волоссю нерівномірною, тиск на волоссю буде рівномірним по всій довжині.

☐ Загнуті пластини з технологією Ceramic

☐ Перемикач вмикання/вимикання

☐ Advanced Heat Management System [™]: миттєве нагрівання

☐ Налаштування температури - 3 позиції - 170 ° C - 200 ° C - 230 ° C

☐ Світлові контрольні лампочки температури

☐ Ізоляційні кінцівки та опора для великого пальця для більш комфортного використання

☐ Поворотний шнур

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

☐ Під'єднайте прилад до мережі і один раз натисніть кнопку 0/1. Обрана температура є найнижчою: 170° C

☐ Для вибору більш високих температур знову натисніть кнопку (щоб вибрати 200° C або 230 ° C).

☐ **ВАЖЛИВО:** потурбуйтеся про те, щоб гарячі поверхні приладу не були в безпосередньому контакті зі шкірою, особливо очима, вухами, обличчям та шиєю.

☐ При виборі температури посуньте кнопку відповідно до вказаних символів: 230 ° C/200 ° C/170° C / OFF

☐ Для тонкого або фарбованого волосся

рекомендується обрати найнижчу температуру. Для жорсткого волосся використовуйте найвищу температуру.

☒Кожна світлова контрольна лампочка блимає доти, поки не досягне потрібної температури.

СТВОРЕННЯ ХВИЛЬ

☒Виберіть пасмо волосся. Чим тонше пасмо, тим виразнішою буде хвиля. І навпаки, чим більше пасмо, тим еластичнішою буде хвиля. Для досягнення оптимальних результатів товщина пасма не повинна бути більшою за 3,5 см.

☒Пасмо волосся помістіть між пластинками. Потурбуйтеся про те, щоб бічні загнуті пластинки були орієнтовані в напрямку до голови. Притримайте прилад у закритому положенні так, щоб нагрівальні пластинки були розміщені

навпроти.

❑ Поверніть на 90° , поки бічні загнуті пластинки не будуть орієнтовані в напрямку догори.

❑ Важливо, щоб пасмо волосся міцно утримувалось між нагрівальними пластинками. Для кращого контролю можете використовувати ізоляційні закінчення в кінцевій частині приладу.

❑ Повільно рухайте пристрій по всій довжині пасма у напрямку від корінців до кінчиків, таким чином, щоб в момент, коли прилад досягне кінчиків волосся, загнуті бічні пластинки були спрямовані вниз.

❑ Відпустіть пасмо волосся.

❑ Для фіксації форми хвилі візьміть пальцями пасмо волосся, яке ви перед цим накрутили, і поверніть його на 180° у напрямку хвилі.

❓ Повторіть процедуру стільки, скільки це необхідно.

❓ Прилад Ultra Curl був спеціально розроблений для використання двома різними способами, відповідно до ваших побажань і комфорту при роботі. Що стосується подальшого використання Ultra Curl, ви можете діяти відповідно до інструкцій, наведених нижче.

❓ Пасмо волосся помістіть між пластинками.

Потурбуйтеся про те, щоб бічні загнуті пластинки були орієнтовані в напрямку до голови.

Притримайте прилад у закритому положенні так, щоб нагрівальні пластинки були розміщені навпроти

❓ Поверніть на 90°, поки бічні загнуті пластинки не будуть орієнтовані вниз.

❓ Повільно рухайте пристрій по всій довжині пасма у напрямку від корінців до кінчиків, таким чином, щоб

в момент, коли прилад досягне кінчиків волосся, загнуті бічні пластинки були спрямовані вгору.

❑ Відпустіть пасмо і візьміть його пальцями.

Поверніть на 180 ° в напрямку хвилі, щоб її зафіксувати.

❑ Повторіть процедуру стільки, скільки це необхідно.

❑ Коли закінчите, поставте кнопку O/I в положення «вимкнуто» і від'єднайте прилад від мережі.

❑ Перед чищенням завжди залиште прилад для охолодження.

ДОГЛЯД

❑ Від'єднайте прилад від мережі і залиште його до

повного охолодження.

❓Очистіть пластинки за допомогою м'якої вологої тканини без миючих засобів. Не пошкоджуйте пластини механічно.

Світлова контрольна лампочка/Тип волосся/Т°

Зелена/чутливе і тонке волосся - Створення хвиль/170° С

Оранжева/Звичайне волосся - Створення хвиль/200 ° С

Червона/Жорстке, етнічне кучеряве волосся - Випрямлення/230 ° С

Styler Ultra Curl створює оптимальні хвилі при температурі 170 ° С і 200 ° С, в залежності від типу волосся. Для дуже жорсткого або дуже кучерявого волосся, у якого перед створенням локонів потрібно

провести попереднє випрямлення, оберіть температуру 230 ° C.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших

місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має

відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із

недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному

захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.