

Преса за коса BAB2654EFE

EP TECHNOLOGY 5.0

Това е слой от метални частици, получени при електролиза, което е технически метод, подобен на метода, използван в бижутерийната промишленост. Още по-малко триене и затова по-щадящи косата плочи. Никакви химични агенти и още по-висока устойчивост на високи температури. Топлината равномерно се разпределя по цялата повърхност на плочите.

3 пъти по-твърди и по-устойчиви

3 пъти по-гладки

Висока устойчивост на химикали

Перфектно и дълготрайно изправена коса

Щадящо оформена и облагородена коса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плочи 25 мм EP TECHNOLOGY 5.0

Температурен регулатор (5 степени: 130°C - 150°C - 160°C - 180°C - 210°C)

Превключвател включено/изключено

Светлинен индикатор за включване

Въртящ се кабел с дължина 2,70 м

Универсално напрежение

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Включете уреда и с помощта на регулатора, настройте желаната температурата в зависимост от

типа на косата. Широкият температурен диапазон осигурява много безопасно ползване за всички типове коса, от най-чувствителните до трудно формираните коси.

Вземете кичур в корените и го захванете в изправящата преса, но не прекалено близо до кожата. Стиснете кичура между плочите на пресата, леко притискайте пресата и издърпвайте по цялата дължина на кичура. Повторете за всички кичури.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да извадите от уреда възможните остатъци от продукти за косата:

Уверете се, че уредът е спрян и изключен от мрежата; оставете го да изстине.

Почиствайте уреда с влажна кърпа, намокрена в неагресивен перилен препарат или сапун. За да запазите плочите на уреда оптимално качествени,

никога не ги драскайте. Уверете се, че уредът е сух преди да го ползвате отново.

Съхранявайте уреда със затворени към него плочи, за да не се повредят.

Инструкция за настройка на температурата

Настройка / Тип коса

1. 130 °C / Слаба и чувствителна коса
2. 150 °C / Фина коса
3. 160 °C / Нормална коса
4. 180 °C / Гъста коса
5. 210 °C / Къдрава коса

ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна

защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се

повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.