

Щипці-випрямлячі BAB2654EPЕ

EP TECHNOLOGY 5.0

Пристрій оснащений новими спеціальними пластинами, покриття яких отримано шляхом гальванізації – дуже складний процес, який використовується у ювелірному виробництві. Завдяки цьому значно зменшено тертя пластин, підвищено їх стійкість до хімічних засобів та високих температур. Поверхня пластин стала більш гладкою, а тепло розподіляється більш рівномірно.

Переваги EP Technology 5.0, пластини:

❑втричі твердіші і стійкіші

❑втричі гладші

- ☐Більш стійкі до впливу хімічних речовин
- ☐Бездоганне та стійке вирівнювання волосся
- ☐Бережний та делікатний догляд за волоссям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

- ☐Пластини 25 мм EP TECHNOLOGY 5,0
- ☐Механічний регулятор температури з 5 температурними режимами (130 ° C - 150 ° C - 160 ° C - 180 ° C - 210 ° C)
- ☐Перемикач вмикання/вимикання
- ☐Світлова контрольна лампочка вмикання
- ☐Шарнірна конструкція кабелю, довжина 2,70 м
- ☐Універсальна напруга

ВИКОРИСТАННЯ

Увімкніть прилад і за допомогою регулятора налаштуйте потрібну температуру в залежності від вашого типу волосся. Широкий діапазон робочих температур дозволяє безпечно застосовувати пристрій для всіх типів волосся, від чутливого до неслухняного.

Помістіть пасмо волосся між пластинами щипців. Пасмо намагайтеся затискати подалі від кінчиків і ближче до коріння але не дуже близько до шкіри голови. Протягніть пластини по всій довжині волосся. Повторіть процедуру на всіх пасмах.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Перед тим, як видалити з приладу будь-які залишки засобів по догляду за волоссям:

Переконайтеся, що прилад вимкнений і від'єднаний від мережі; залиште його до повного охолодження.

Очистіть прилад вологою тканиною з м'яким миючим засобом або милом. Для підтримки оптимальної якості пластинок приладу ніколи їх не шкрябайте. Перед тим, як знову використовувати прилад, переконайтеся, що він сухий.

Зберігайте прилад з притиснутими щипцями, щоб запобігти їх пошкодженню.

Інструкції з налаштування температури

Налаштування/Тип волосся

1. 130 ° C/Слабке та чутливе волосся
2. 150 ° C/Тонке волосся

3. 160 ° C/Нормальне волосся

4. 180 ° C/Густе волосся

5. 210 ° C/Кучеряве волосся

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню.

Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу

рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою

торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не

перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.