

## **КОНУСОВИДНА МАША 25 до 13 мм диаметър**

Конусовидната турмалинова маша BaByliss PRO BAB2280TTE ви позволява съвършено приложение на собственото творчество.

Необходимо е винаги да пазите пръстите си посредством защитни ръкавици, които се доставят в комплект с машата.

Ако искате да създадете красиви гъвкави вълни, които ще бъдат по-стегнати в посока надолу, изберете кичур, стиснете края му между палеца и показалеца и го притиснете на нивото пред изолационния накрайник на тръбата.

После с възходящо движение навийте кичура около загряващата тръба.

Спрете в определена позиция, така че най-широката

част на тръбата да не бъде твърде близко до кожата с растяща коса.

Оставете навития кичур в тази позиция за 5 до 6 секунди. След това пуснете кичура от захвата на пръстите и оставете машата свободно да се плъзне извън кичура, без прекалено да я дърпате.

Ако искате да създадете гъвкави вълни, които ще бъдат по-свободни и по-широки в посока надолу, притиснете края на кичура на най-широката част на загряващата тръба и после го навийте по дължината на тръбата низходящо така че постепенно да достигнете нейната най-тънка част при изолационния накрайник.

Оставете навития кичур в тази позиция за 5 до 6 секунди.

След това пуснете кичура от захвата на пръстите и оставете машата свободно да се плъзне извън

кичура, без прекалено да я дърпате.

Преди следващото оформяне оставете вълната да изстине.

За достигане на оптимални резултати на формата и трайността на прическата препоръчваме ползването на продукти за коса BaByliss PRO.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Конусовидна тръба с Титаново + турмалинова технология

Температурен контрол (25 позиции)

Превключвател включено/изключено

2 светлинни индикатора

Автоматично изключване след 72 минути

Дръжка с мека повърхностна обработка

Изолационен накрайник

Въртящ се кабел

Зашитна подложка, предотвратяваща изгаряния на повърхността, на която уредът е оставен

Зашитни ръкавици

65W-230V

Титаново + турмалиново покритие.

Уникална издръжливост. Съвършеното равномерно разпределение на топлината и отличната топлинна стабилност гарантират оптимални резултати.

## **НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА**

## **ТИП КОСА / НАСТРОЙКА**

Синтетична / 1-3

Увредена, оцветена / 3-5

Фина / 6-10

Нормална / 10-15

Гъста / 15-20

Къдрава / 21-22

Етническа / 23-25

## **НАЧИН НА УПОТРЕБА**

Включете уреда в мрежата. Червеният светлинен индикатор ще светне. С помощта на настройващия превключвател изберете желаната температура (виж инструкция за настройка на температурата).

Натиснете десния бутон (I). Червеният и зеленият индикатори мигат, докато не се достигне настроената температура. Остава да свети само зеленият светлинен индикатор.

В края на употребата, натиснете левия бутон (0), за да спре загряването.

Ако искате отново да активирате загряването, отново натиснете бутона (I).

Червеният индикатор свети, докато уредът е под напрежение.

## **ВНИМАНИЕ**

В течение на няколко секунди след включване, тръбата се загрява на висока температура и не трябва да влиза в контакт с кожата, когато машата е включена. Машата е много гореща, особено при настройка на максимална температура. Преди всяко ползване, винаги първо направете проба на един

кичур коса, за да се уверите, че избраната настройка на температурата е подходяща за вашата коса.

## **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

Преди да отстраните възможните остатъци от коса по уреда:

Проверете дали уредът е изключен и откачен от мрежата и дали е изстинал достатъчно.

Почистете уреда с помощта на влажна кърпа, некорозионен препарат или сапун. Преди следващо ползване, проверете дали уредът е сух.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО  
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

- ВНИМАНИЕ:** Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка,

могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

- Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.
- **ВНИМАНИЕ:** Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.
- В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA. Консултирайте се с електротехник.
- Не потапяйте уреда във вода или друга

тчност.

- Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.
- Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признания на повреждане.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.
- В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.
- След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.
- Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата,

особено на ушите, очите, лицето и врата.

- Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.
- Преди почистване оставете уреда да изстине.
- Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО

## ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

- Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.
- Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.