

STOŽČAST KODRALNIK LAS s premerom 25 do 13 mm

Stožčast turmalinski kodralnik BaByliss PRO BAB2280TTE vam omogoča, da izkoristite svojo ustvarjalnost.

S priloženimi zaščitnimi rokavicami si vedno zaščitite prste.

Če želite oblikovati krasne elastične kodre, ki bodo proti konicam bolj čvrsti, izberite pramen las, ga s palcem in kazalcem primite na koncu ter ga potisnite do izoliranega končnega dela.

Potem ovijte pramen las okrog grelna cevi.

Navijanje zaključite v takšnem položaju, da najširši del cevi ne pride preblizu kože lasišča.

Pustite pramen ovit za 5–6 sekund. Nato izpustite

konec pramena in pustite, da kodralnik las prosto zdrsi s pramena, ne da bi ga preveč vlekli.

Če želite oblikovati elastične kodre, ki bodo proti konicam bolj sproščeni in široki, pritisnite konec pramena na najširši del grelne cevi in ga nato spuščajoče ovijte po dolžini cevi tako, da postopoma pridete do njegovega najtanjšega dela pri izoliranem koncu.

Pustite pramen ovit za 5—6 sekund.

Nato izpustite konec pramena in pustite, da kodralnik las prosto zdrsi s pramena, ne da bi ga preveč vlekli.

Pred nadaljnjim oblikovanjem počakajte, da se koder ohladi.

Za doseganje optimalnih rezultatov pri obliki in frizuri priporočamo uporabo lasne kozmetike BaByliss PRO.

LASTNOSTI

Stožčasta cev s tehnologijo Titanium + Tourmaline

Pretvornik temperature (25 položajev)

Stikalo za vklop/izklop

Dve svetlobni kontrolni lučki

Samodejna zaustavitev po 72 min

Ročaj s fino površino

Izoliran končni del

Zložljivi kabel

Zaščitna podloga preprečuje poškodbe zaradi vročine na površini, na katero odlagate aparat

Zaščitne rokavice

65 W-230 V

Površina iz titanija in turmalina.

Edinstvena odpornost. Popolnoma enakomerna porazdelitev toplote in odlična toplotna stabilnost zagotavljata optimalne rezultate.

NASTAVITEV TEMPERATURE

VRSTA LAS/NASTAVITEV

Sintetični/1–3

Poškodovani, barvani/3–5

Nežni/6–10

Normalni/10–15

Gosti/15–20

Kodrasti/21–22

Etnični/23–25

UPORABA

Aparat priključite v omrežje. Prižge se rdeča kontrolna lučka. S pomočjo nastavljive ročice izberite želeno temperaturo (glej navodila za nastavitve temperature).

Pritisnite desni gumb (I). Rdeča in zelena kontrolna lučka utripata, dokler ni dosežena nastavljena temperatura. Sveti samo zelena kontrolna lučka.

Po uporabi pritisnite levi gumb (0), s čimer zaustavite segrevanje.

Če želite znova aktivirati segrevanje, znova pritisnite tipko (I).

Rdeča kontrolna lučka gori, dokler je aparat pod

napetostjo.

OPOZORILO

Nastavek se po vklopu v par sekundah močno segreje in ne sme priti v stik s kožo, ko je kodralnik las vklopljen. Kodralnik las je zelo vroč, predvsem pri nastavitvi na največjo temperaturo. Pred vsako uporabo najprej izvedite preizkus na enem pramenu las, da se prepričate, ali izbrana nastavitev temperature ustreza vašim lasem.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Preden boste začeli z aparata odstranjevati morebitne ostanke las:

Prepričajte se, da ste aparat izklopili in izključili iz omrežja ter da je dovolj hladen.

Aparat očistite z vlažno krpo, protikorozijskim detergentom ali milom. Pred nadaljnjo uporabo se

prepričajte, da je aparat suh.

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja.

Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.
- V primeru težav med uporabo aparat takoj

izključite iz omrežja.

- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.
- Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.
- Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne

poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

- Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.