

КОНІЧНІ ЩИПЦІ діаметром 25 - 13 мм

Конічні турмалінові щипці BaByliss PRO BAB2280TTE дозволять вам досконально використати свій творчий потенціал.

Потрібно завжди захищати свої пальці за допомогою захисних рукавиць, які поставляються разом з щипцями.

Для того, щоб створити гарні пружні хвилі, які будуть міцніші внизу, виберіть пасмо волосся, стисніть його кінець між великим і вказівним пальцями і притисніть його на рівні закінчення ізоляційної трубки.

Потім рухом вгору накрутіть пасмо волосся навколо

нагрівальної трубки.

Зупиніться в певному положенні, так, щоб найширша частина трубки не дісталась дуже близько до шкіри волосяного покриву.

Накручене пасмо залиште в цьому положенні протягом 5-6 секунд. Потім відпустіть кінець пасма з пальців і залиште щипці вільно висковзнути з пасма без надмірного їх витягування.

Для створення пружних хвиль, які будуть у напрямку вниз вільніші і ширші, притисніть кінець пасма до найширшої частини нагрівальної трубки, а потім намотайте його по довжині трубки вниз, поки поступово не досягнете її найвужчої частини біля ізолюваного кінця.

Накручене пасмо залиште в цьому положенні

протягом 5-6 секунд.

Потім відпустіть кінець пасма з пальців і залиште щипці вільно висковзнути з пасма без надмірного їх витягування.

Перед подальшою обробкою хвилі залите її охолонути.

Для досягнення оптимальних результатів форми і зачіски рекомендується використовувати засоби для волосся BaByliss PRO.

ВЛАСТИВОСТІ

☑ Конічна трубка з титаново-турмаліною технологією

☐ Перемикач температур (25 позицій)

☐ Вимикачі вмикання/вимикання

☐ 2 світлові контрольні лампочки

☐ Автоматична зупинка через 72 хвилини

☐ Ручка з делікатною поверхневою обробкою

☐ Ізольована кінцівка

☐ Поворотний шнур

☐ Захисна підставка для запобігання підпаленню поверхні, на яку ставиться прилад

☐ Захисні рукавиці

☐ 65Вт - 230 В

Титанове + турмалінове покриття поверхні.

Унікальна стійкість. Доскональний рівномірний розподіл тепла і відмінна термічна стабільність забезпечують оптимальні результати.

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

ТИП ВОЛОССЯ/НАЛАШТУВАННЯ

Синтетичне/1-3

Пошкоджене, фарбоване/3-5

Тонке/6-10

Нормальне/10-15

Густе/15-20

Кучеряве/21-22

ВИКОРИСТАННЯ

❓ Підключіть прилад до мережі. Загориться червона контрольна лампочка. За допомогою важеля регулювання оберіть потрібну температуру (див. інструкцію для налаштування температури).

❓ Натисніть праву кнопку (I). Червона і зелена контрольна лампочка блимають до тих пір, поки не буде досягнута задана температура. Світиться тільки зелена контрольна лампочка.

❓ Наприкінці використання натисніть ліву кнопку (0), щоб зупинити нагрівання.

❓ Для повторного включення нагрівання натисніть кнопку ще раз (I).

❓ Червона контрольна лампочка світиться, доки

прилад знаходиться під напругою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Насадка після вмикання протягом декількох секунд нагрівається до високої температури і не повинна вступати в контакт зі шкірою при увімкнених щипцях. Щипці дуже гарячі, особливо при налаштуванні максимальної температури. Перед кожним використанням завжди спочатку виконайте тест на одному пасмі волосся, щоб переконатися, що обране налаштування температури підходить для вашого волосся.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Перед видаленням будь-яких залишків волосся на приладі:

❑Перевірте, чи прилад вимкнений і від'єднаний від

мережі і чи він достатньо охолоджений.

❓Очистіть прилад вологою тканиною, антикорозійним миючим засобом або милом. Перед подальшим використанням перевірте, чи прилад сухий.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА:** Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.
- Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка

може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

- **УВАГА:** Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.
- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку

іншу рідину.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.
- Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.
- У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.
- Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Не допускайте, щоб гарячі поверхні

пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

- Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

- Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

- Не обмотуйте шнур навколо пристрою;

щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкладати пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

- Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.
- Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.