

DIGITALNI KODRALNIKI Z VEČ PROGRAMI

Ta kodralnik je na voljo v šestih velikostih (premeri 13, 16, 19, 25, 32 in 38 mm). Zelo hitro se segreje in je tako v nekaj sekundah pripravljen za uporabo.

S pomočjo kontrolnih tipk za temperaturo in digitalnega zaslona je mogoče natančno izbrati želeno temperaturo. Enajst temperaturnih stopenj omogoča izbor temperature, ki najbolj ustreza strukturi vaših las: če so lasje tanki, lahko z uporabo nižje temperaturne stopnje dosežete najboljše rezultate. Če so lasje gosti, valoviti ali neubogljivi, uporabite višjo temperaturno stopnjo. Ta kodralnik je med drugim opremljen z vgrajenim stojalom, zahvaljujoč kateremu lahko napravo med uporabo odložite, ter z izolirnim zaključkom, ki omogoča lažje oblikovanje las.

UPORABA

Napravo priključite v omrežje. Za eno sekundo pritisnite tipko vklop-izklop (0/1). Kodralnik se začne segrevati. Digitalni zaslon je standardno nastavljen na 150 °C. S pritiskom na kontrolni tipki za temperaturo »+« in »-« izberite želeno temperaturo. Kovinski del doseže želeno temperaturo v nekaj sekundah in prikazana temperature utripa vse do trenutka, ko je dosežena želena temperatura.

Suhe ali vlažne lase razdelite v enakomerne pramene in jih pred oblikovanjem prečesite. Pritisnite na ročico klešč, kodralnik položite v sredino kodra in lase enakomerno porazdelite med klešče in cevni nastavek. Kodralnik nežno vlecite vse do konic las. Preverite, ali so lasje pod kleščami pravilno naviti, v zeleni smeri kodranja, da ne bi prišlo do nastanka zvitkov. Pri oblikovanju las navznoter nastavite klešče na koder zgoraj. Pri oblikovanju las navzven nastavite klešče pod

koder.

Lase navijte vse do točke, kjer naj se začnejo kodri. Bodite pozorni, da se kodralnik ne dotika lasišča. Pridržite kodralnik v danem položaju 5 do 8 sekund. Če želite ustvariti trdnejše in bolj elastične kodre, navijte manj las. Če želite ustvariti bolj voljne in vihrave kodre, navijte več las.

Kodralnik odstranite tako, da pritisnete ročico klešč in ga odstranite. »Fiksiranje« kodrov dosežete tako, da lase pred oblikovanjem s krtačo ali glavnikom zgladite. Naprava je opremljena s funkcijo samodejne zaustavitve. Ta funkcija prispeva k podaljšanju življenjske dobe naprave. V primeru, da naprava ostane vklopljena, vendar je ne uporabljate, se po 72 minutah samodejno izklopi.

Titanova + turmalinska površinska obdelava.

Edinstvena odpornost. Popolnoma enakomerna porazdelitev toplote in odlična temperaturna stabilnost

zagotavljata optimalne rezultate.

OPOZORILO

Cevni nastavek se po vklopu v nekaj sekundah segreje na visoko temperaturo in ne sme priti v stik s kožo, ko je kodralnik vklopljen. Če je nastavljen na največjo temperaturo, je zelo vroč. Pred vsako uporabo najprej opravite preizkus na enem pramenu las, da se prepričate, ali izbrana nastavitev temperature ustreza vašim lasem.

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je naprava shranjena, kakor tudi embalaža, so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok. Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih ali stajicah. Tanka folija se lahko prilepi na nos in usta in tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILA:

- Naprave ne uporabljajte nad umivalnikom ali v njegovi bližini, prav tako ne v bližini kadi, tušev ali drugih posod, ki vsebujejo vodo. Napravo vzdržujte suho.
- V primeru, da uporabljate napravo v kopalnici, je ne pozabite po vsaki uporabi izklopiti iz omrežja. Bližina vira vode je lahko nevarna, in to tudi tedaj, ko je naprava izključena. Za zagotavljanje dodatne zaščite električne napeljave v kopalnici je priporočljivo, da napravo namestite na preostali diferenčni tok obstoječega diferenčnega toka, ki ne presega 30mA. Posvetujte se z inštalaterjem.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Za delovanje in polnjenje naprave uporabljajte izključno adapter/napajalnik, ki ste ga prejeli z napravo.
- Če sta napajalni adapter oz. kabel poškodovana, ju morate zamenjati pri proizvajalcu, pri njegovem serviserju ali s pomočjo osebe z ustrezno kvalifikacijo, da bi se tako izognili nevarnosti.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla ali kaže znake

poškodbe.

- Naprave ne puščajte brez nadzora, če je priključena na omrežje ali prižgana.
- V primeru težav med uporabo, napravo nemudoma izklopite iz omrežja.
- Po vsaki uporabi in pred čiščenjem napravo izklopite iz omrežja.
- Naprave ne puščajte priključene na omrežje dlje kot 24 ur.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj oz. znanj z izjemo, ko so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali ko jih je ta oseba predhodno poučila o uporabi naprave. Treba je poskrbeti, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pazite, da kabel ne bo zviti ali prepognjen, preden ga pospravite, da se ne bi poškodoval.
- Naprava izpolnjuje zahteve norm, ustanovljenih s smernicami 04/108/ES (elektromagnetna združljivost)

in 06/95/ES (varnost električnih gospodinjskih aparatov).

Likvidacija električnih in elektronskih aparatov

V interesu vseh nas in v prizadevanju, da bi aktivno sodelovali pri zaščiti življenjskega okolja:

- naprave ne mečite med komunalne odpadke;
- izkoristite likvidacijske postopke in odlagališča, ki jih imate v ta namen na voljo v vaši državi.

Nekatere naprave je mogoče reciklirati ali vnovično ovrednotiti.

Reciklaža galvanskih členov oz. baterij za vnovično polnjenje

Preden napravo odnesete na odlagališče, odstranite galvanske člene oz. baterije ter jih odnesite na mesto, ki je temu namenjeno. Pred tem preverite, ali so galvanski členi oz. baterije popolnoma izpraznjeni.