

PROGRAMOVATEĽNÉ & DIGITÁLNE kulmy

Táto kulma je k dispozícii v 6 veľkostiach (priemery 13, 16, 19, 25, 32 a 38 mm). Veľmi rýchlo sa zahreje a je tak pripravená na použitie počas niekoľkých sekúnd.

Prostredníctvom kontrolných tlačidiel teploty a digitálneho displeja je možné presne zvoliť požadovanú teplotu. 11 teplotných stupňov umožňuje zvoliť teplotu, ktorá najlepšie vyhovuje všetkým vlasovým štruktúram: ak sú vlasy jemné, umožní použitie nižšieho teplotného stupňa dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Ak sú vlasy husté, vlnité alebo nepoddajné, použite vyšší teplotný stupeň. Táto kulma je mimo iného vybavená zabudovaným stojanom, vďaka ktorému môžete prístroj počas použitia odložiť, a izolačným zakončením uľahčujúcim tvarovanie vlasov.

POUŽITIE

- Zapojte prístroj do siete. Stlačte tlačidlo zapnuté-vypnuté (0/1) po dobu 1 sekundy. Kulma sa začína zahrievať. Digitálny displej je štandardne nastavený na 150 ° C. Stlačením kontrolných tlačidiel teploty «+» a «-» zvolíte požadovanú teplotu. Kovová časť dosiahne požadovanú teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd a úroveň zobrazenej teploty bliká až do okamihu, kedy sa dosiahne požadovanú teplotu.
- Suché alebo vlhké vlasy rozdeľte do rovnomerných kaderí a pred úpravou je prečešte. Stlačte páčku klieští, umiestnite kulmu do polovice kadere a vlasy pravidelne rozprestrite medzi kliešte a rúrkový nástavec. Kulmou jemne ťahajte až ku končekom vlasov. Skontrolujte, či sú vlasy správne navinuté pod kliešťami v požadovanom smere zvlnenie, aby nedochádzalo k vzniku chumáčikov. Pri tvarovaní vlasov smerom dovnútra umiestnite kliešte

zhora na kader. Pri tvarovaní vlasov smerom von umiestnite kliešte pod kader.

- Naviňte vlasy až k miestu, kde majú začínať vlny. Dbajte na to, aby sa kulma nedotýkala vlasovej pokožky. Podržte kulmu v danej polohe 5 až 8 sekúnd. Ak chcete vytvoriť pevnejšie a elastickejšie vlny, naviňte súčasne len málo vlasov. Ak chcete vytvoriť voľnejšie a divokejšie vlny, naviňte viac vlasov.
- Kulmu zložíte tak, že stlačíte páčku klieští a oddialíte ju. "Zafixovanie" vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte pred úpravou kefou alebo hrebeňom vychladnúť. Prístroj je vybavený funkciou automatického zastavenia. Táto funkcia prispieva k predĺženiu životnosti prístroja. V prípade, že prístroj zostane zapnutý, ale nie je používaný, po 72 minútach sa automaticky vypne .

Titánová + turmalínová povrchová úprava.

Jedinečná odolnosť. Dokonale rovnomerné rozloženie tepla a perfektné tepelná stabilita zaručuje optimálne výsledky.

UPOZORNENIE

Trubkový nástavec sa po zapnutí behom niekoľkých sekúnd zahreje na vysokú teplotu a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou, keď je kulma zapnutá. Ak je nastavená na maximálnu teplotu, je veľmi horúca. Pred každým použitím vždy najskôr vykonajte skúšku na jednom prameni vlasov, aby ste sa presvedčili, či zvolené nastavenie teploty vyhovuje vašim vlasom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajte mimo dosahu bábätiak

a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalatérom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých

plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.

Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.