

ЦИФРОВІ ПЛОЙКИ, ЩО ПРОГРАМУЮТЬСЯ

Плойка представлена в шести розмірах (діаметром 13, 16, 19, 25, 32 та 38 мм). Дуже швидко розігрівається та готова до використання через декілька секунд.

За допомогою кнопок управління та цифрового індикатора можна точно встановити потрібну температуру. 11 температурних режимів дозволяють обрати саме ту, яка найбільше відповідає структурі волосся: нижчий рівень температури дає найкращі результати для м'якого волосся. Встановіть вищу температуру для густого, кучерявого чи скуйовдженого волосся. Окрім цього, плойка має вбудовану підставку, на яку її можна відкладати під час використання, а також ізольований наконечник,

що спрощує безпечне укладання волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ

Під'єднайте пристрій до електромережі. Натисніть та утримуйте кнопку «Увімкнено/Вимкнено» (0/I) впродовж однієї секунди. Плойка миттєво нагрівається. Початкове стандартне налаштування температури становить 150 °C. Встановіть необхідну температуру за допомогою кнопок «+» і «-».

Встановлене значення температури на індикаторі буде блимати до тих пір, доки металева частина не досягне бажаного значення температури; це триватиме кілька секунд.

Розділіть сухе або вологе волосся на однакові пасма та розчешіть їх перед укладкою. Натисніть важіль щипців, розмістіть плойку посередині пасма, рівномірно розподіліть волосся між щипцями та

нагрівальною трубкою. Акуратно протягніть плойку аж до кінчиків волосся. Щоб запобігти утворенню пучків, переконайтеся, що волосся під щипцями намотане в потрібному напрямку. Під час укладання волосся всередину розмістіть щипці над пасмом. Під час укладання волосся назовні розмістіть щипці під пасмом.

Намотайте волосся до місця, звідки мають починатись хвилі. Уникайте контакту зі шкірою голови. Потримайте пристрій у такому положенні від 5 до 8 секунд. Якщо ви бажаєте створити більш стійкі та пружні хвилі, намотуйте одночасно лише невелику кількість волосся. Якщо ви бажаєте створити вільніші локони, що розвиваються, намотуйте більше волосся.

Знімайте плойку, натиснувши на важіль щипців і відтягнувши її. Щоб зафіксувати локони, необхідно,

щоб вони охолонули перед розчісуванням щіткою чи гребінцем. Пристрій оснащено функцією автоматичної зупинки. Ця функція дозволяє продовжити термін служби пристрою. У випадку, якщо пристрій буде ввімкненим, але не використовуватиметься впродовж 72 хвилин, він вимкнеться автоматично.

Титанове + турмалінове покриття поверхні.

Унікальна стійкість. Досконалий рівномірний розподіл тепла та відмінна стабільність температури забезпечують оптимальні результати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Впродовж декількох секунд після увімкнення плойки її насадка нагрівається до значної температури, а тому необхідно уникати контакту пристрою зі шкірою. Плойка є дуже гарячою на максимальній

температурі. Перед кожним використанням спочатку перевірте плійку на одному пасмі, щоб переконатися, що встановлене значення температури підходить для вашого волосся.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому

стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має

відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або

розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.