

ТРИМЕР ЗА НОС И УШИ

Преди да ползвате уреда внимателно прочетете инструкциите за безопасност!

Този тример на BaByliss позволява безопасно и бързо подстригване на косъмчетата в носа и ушите. Дизайнът на конструкцията позволява лесно захващане и благодарение на въртящия се механизъм за подстригване, тримерът е практически безопасен. За лесно почистване е възможно главата на уреда да се изплаква с вода.

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

1. За поставяне на батерията, свалете долната част на уреда със завъртане обратно на часовниковата стрелка така, че символът (I) да е срещу символа

(Image). След това издърпайте долната част на уреда в посока надолу (Фиг. 1)

2.Поставете една алкална батерия AA така, че положителния полюс да е нагоре. (Ако не ползвате уреда за дълъг период или батерията е почти изтощена, извадете батерията от уреда. Това помага за удължаване на живота ѝ).

3.След вкарването на батерията, върнете долната част на уреда на своето място.

4.Включете уреда със завъртане на долната му част в посока на часовниковата стрелка така, че двата символа (I) да са един срещу друг (Фиг. 2).

Как да се отървете от нежеланите косъмчета в носа и ушите?

За подстригване на косъмчетата, внимателно

вкарайте ротационната подстригваща глава в ноздрата или ухото.

Поставяне и сваляне на подстригващата глава

Преди да поставите подстригващата глава, превключете уреда на позиция „изключено“ със завъртане на долната част на уреда така, се символът (I) да е срещу символа (0) (Фиг.3).

- Внимателно поставете подстригващата глава на тримера и я заключете със завъртане на главата обратно на часовниковата стрелка така, че двата символа (I) да са един срещу друг (Фиг. 4).

- Можете да свалите подстригващата глава на уреда с нейното завъртане по посока на часовниковата стрелка така, че символът (I) да е срещу символа (•). После извадете главата на уреда в посока нагоре

(Фиг. 5).

ПОДДРЪЖКА

Превключете уреда в позиция „изключено“ (Фиг. 3). Можете да свалите подстригващата глава на уреда с нейното завъртане по посока на часовниковата стрелка така, че символът (I) да е срещу символа (•). После извадете главата на уреда в посока нагоре (Фиг. 5). Отстранете косъмчетата, натрупани на главата, с издухване или с помощта на малка четчица. Главата на уреда може да се изплаква под течаща вода (Фиг. 6). Дръжката обаче, не трябва да влиза в контакт с водата. Ако искате да изплакнете главата под вода я свалете от уреда. Преди обратното поставяне на главата на уреда и нейното завъртането обратно на часовниковата стрелка до съвпадение на съответните символи, се уверете, че главата е напълно суха. Не ползвайте уреда под душ

или във вана.