

STROJČEK ZA STRIŽENJE DLAČIC V NOSU IN UŠESIH

Pred uporabo aparata temeljito preberite varnostne napotke!

To strojček BaByliss omogoča varno in hitro striženje dlačic v nosu in ušesih. Konstrukcija aparata omogoča enostaven oprijem, zahvaljujoč sistemu rotacije pa je strojček za striženje praktičen in varen. Za lažje čiščenje se lahko glavica aparata splakne pod vodo.

UPORABA APARATA

1. Da boste lahko vstavili baterijo, odstranite spodnji del aparata tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, da se simbol (I) nahaja nasproti simbola (Image). Nato potegnite za spodnji del aparata (sl. 1).

2.Vložite eno alkalno baterijo AA tako, da je pozitivni pol obrnjen navzgor. (Če aparata ne uporabljate dlje časa ali če je baterija skoraj prazna, iz njega odstranite baterijo. Tako podaljšate njegovo življenjsko dobo).

3.Ko ste vstavili baterijo, vrnite spodnji del aparata nazaj na svoje mesto.

4.Aparat vklopite tako, da spodnji del obrnete v smeri urnega kazalca tako, da sta dva simbola (I) nasproti drug drugemu (sl. 2).

Kako se znebiti nezaželenih dlačic v nosu in ušesih

Po striženju dlačic nežno vstavite vrtljive glavice za striženje v nosnico ali uho.

Vstavljanje in odstranjevanje glavic za striženje

Preden vstavite glavice za striženje, namestite aparat v položaj »izključeno« z obratom spodnjega dela aparata

tako, tako da je simbol (I) nasproti simbolu (0) (sl. 3).

- Previdno vstavite glavice za striženje v aparat in jih zaklenite z obratom glavice v nasprotni smeri urnega kazalca tako, da sta dva simbola (I) nasproti drug drugemu (slika 4).

- Glavice aparata za striženje odstranite z vrtenjem v smeri urnega kazalca, tako da je simbol (I) nasproti simbolu (•). Nato glavice aparata povlecite navzgor (sl. 5).

VZDRŽEVANJE

Aparat postavite v položaj »izključeno« (sl. 3). Glavice aparata za striženje odstranite z obratom v smeri urnega kazalca, tako da je simbol (I) nasproti simbolu (•). Nato glavice aparata povlecite navzgor (sl. 5). S pihanjem ali z majhno krtačo odstranite nakopičene dlačice na glavi. Glavico aparata lahko splaknete tudi

pod tekočo vodo (sl. 6). Vendar pa ročaj ne sme priti v stik z vodo. Če želite glavico splakniti pod vodo, jo odstranite iz aparata. Pred ponovnim vstavljanjem glavnice v aparat in vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca ter usklajitvijo ustreznih simbolov se prepričajte, da je glavica popolnoma suha. Aparata ne uporabljajte pod tušem ali v kadi.